

ИНСТРУКЦИЯ

Детская ультрафиолетовая сушка для обуви ТИМСОН

1. Общие сведения о назначении прибора

- 1.1. Детская ультрафиолетовая сушка для обуви является уникальным изобретением, технический результат которого – высокая эффективность при уничтожении грибков, бактерий и неприятного запаха внутри обуви.
- 1.2. Прибор обеспечивает надежную противогрибковую и антибактериальную защиту обуви.
- 1.3. Прибор полностью просушивает обувь в щадящем режиме не более +60 °С - +70 °С.
- 1.4. Прибор используется для соблюдения личной гигиены и профилактики грибковых заболеваний.
- 1.5. Обеспечивает сохранение качества обуви и продлевает срок ее службы.

2. Основные технические характеристики

- 2.1. Состоит из двух идентичных корпусов округлой формы (в виде обувной колодки). Эти корпуса соединены электрическими проводами посредством «удвоителя», из которого исходит шнур с электрической вилкой, предназначенный для включения в электросеть.
- 2.2. В каждом корпусе имеются отверстия (окна вентиляции) для распространения ультрафиолетового излучения и конвекции тепла.
- 2.3. Напряжение питания – 220V±10%
Род электрического тока – переменный
Частота – 50Гц
Сопротивление нагревательных элементов – 13,5 кОм ± 3%
Потребляемая мощность – не более 7 Вт
Масса – не более 0,5 кг
Время выхода на режим работы – не более 20 минут
Время обработки обуви – не менее 6–8 часов
Количество ультрафиолетовых ламп в каждом корпусе – 4шт.
Количество нагревательных элементов в каждом корпусе – 1шт.
Класс защиты – II В.
Степень защиты – IP30.

3. Комплектность поставки

- 3.1. Детская ультрафиолетовая сушка для обуви – 1 шт.
- 3.2. Инструкция по применению с гарантийным талоном – 1 шт.
- 3.3. Буклет – 1 шт.
- 3.4. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

4. Подготовка прибора к эксплуатации.

- 4.1. После длительного хранения или транспортирования при температуре ниже +10 °С перед включением выдержите прибор в помещении с температурой от 10 °С до +30 °С не менее 4 часов.
- 4.2. Проверьте отсутствие внутри обуви снега, воды и металлических предметов.
- 4.3. Установите детскую ультрафиолетовую сушку для обуви внутри обуви, включите вилку электрического шнура в розетку с напряжением 220В, 50 Гц.

5. Порядок эксплуатации прибора

- 5.1. На вход прибора подается напряжение, происходит одновременное включение источников ультрафиолетового излучения и резистивных нагревательных элементов.
- 5.2. Ультрафиолетовое излучение и тепло согласованно воздействуют на внутреннюю поверхность обрабатываемой обуви. В результате внутри обуви уничтожаются грибки, бактерии, неприятный запах и одновременно полностью просушивается обувь.
- 5.3. При длительной эксплуатации допускается изменение яркости света, связанное с особенностью работы кристаллов. Это никак не снижает эффективности ультрафиолетового излучения и работы прибора.

6. Меры безопасности

Внимание! Хранить в местах, недоступных для детей!

- 6.1. Запрещается:
 - Смотреть с близкого расстояния на свет ультрафиолетовых ламп
 - Включать в сеть с неисправной электропроводкой
 - Использовать прибор, имеющий механические повреждения корпусов и электрического шнура. Замена электрического шнура производится только предприятием производителем.
 - Переносить прибор во включенном состоянии или подвешивать на электрическом шнуре
 - Самостоятельно вскрывать прибор
 - Оставлять работающий прибор без присмотра
- 6.2. Не допускать попадания жидкости, металлических предметов внутрь корпуса прибора
- 6.3. Категорически запрещается помещать устройство в жидкую среду
- 6.4. По окончании работы через 6 – 8 часов не забывайте выключить его из электрической сети.

7. Условия хранения.

- 7.1. Прибор необходимо хранить по ГОСТ 15150-69-2 в закрытых помещениях при температуре воздуха от +40 до -50.
- 7.2. Оберегать прибор от механических ударов
- 7.3. Хранить прибор в индивидуальной упаковке, смотав электрический шнур
- 7.4. При соблюдении условий хранения срок хранения неограничен.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации
- 8.2. Замена прибора производится в торговой сети.
- 8.3. Замена прибора в период гарантийного срока производится по указанному адресу при предъявлении гарантийного талона
- 8.4. Срок службы – 5 лет.

9. Неисправности.

1	Одна или две лапки сушилки не светятся либо не греются.	Для устранения неисправностей прибора необходимо обратиться к изготовителю.
2	Целостность изоляции провода, электроизоляции либо корпуса прибора нарушена.	

10. Способ утилизации.

- 10.1.  Прибор необходимо утилизировать как бытовые отходы.

11. Гарантийный талон

- 11.1. Изготовитель ООО «Тимсон»
121596 г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, ком. 52
Телефон/факс: +7(495)7874417
Адрес электронной почты: info@timson.ru
ТУ 3468-003-53925413-2011

ЕАС

Гарантийный талон

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп магазина