

ГАРАНТИЯ
Гарантия TEFAL действует с момента покупки посуды и распространяется на любые производственные дефекты. Эта гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием, ударом или падением или по причине профессионального использования. Гарантия также не распространяется на пятна, изменение цвета и механические повреждения на внутренней или внешней поверхности.
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед первым использованием посуды, вымойте её и хорошо просушите. Для посуды с антипригарным покрытием: протрите внутреннюю поверхность сковороды подсолнечным маслом, затем вытрите кухонным полотенцем.
Никогда не погружайте горячую посуду и крышку в холодную воду.
Правильно расположите по центру вашу посуду над источником тепла (это предотвращает повреждение ручки и антипригарного покрытия).
Добавляйте соль в воду только тогда, когда вода закипит (чтобы предотвратить повреждение стали частицами соли).
Ручки сковород, крышек и сотейников могут нагреваться.
<u>. Для защиты антипригарного покрытия :</u>
- не перегревайте пустую посуду;
никогда не нагревайте масло или жир до его почернения
Мелкие отметины и шероховатости на поверхности – нормальное явление, которое не влияет на качество антипригарного покрытия.
<u>. Инструкции по очистке :</u>
помойте внешнюю и внутреннюю стороны вашей посуды горячей водой, жидким мылом и губкой (не используйте абразивные порошки или щётки);
- могут появиться голубые или жёлтые оттенки. Это нормально и неопасно. Их можно очистить специальным средством, также добавляя уксус или лимонную кислоту.
- Хорошо промывайте посуду после мытья чистящими средствами.
Не перегревая посуду, вы можете предотвратить дым, который появляется при перегреве. Такие выделения могут быть опасны для животных с очень чувствительной респираторной системой, например для птиц. Мы рекомендуем не держать птиц на кухне.