



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

ИНСТРУКЦИЯ

по использованию угольных фильтров LEX

Все вытяжки LEX могут оборудоваться угольными фильтрами.

Угольный фильтр необходим только в случае подключения вытяжки в режиме рециркуляции.

Фильтры необходимо установить на корпусе мотора.

В данном случае очищенный воздух снова возвращается в помещение. Именно поэтому вытяжка с угольными фильтрами не подсоединяется к вентиляционному окну.

Для обеспечения надежной работы вытяжки и эффективного поглощения запахов необходимо производить регулярную замену угольных фильтров (каждые 4-6 месяцев) в зависимости от интенсивности эксплуатации вытяжки.

Применение:

1. Снимите жировулавливающий фильтр
2. Установите угольный фильтр на корпус мотора

Срок службы: 6 мес.

Сертификации не подлежит.

Хранить в сухом месте
при температуре
от -10° до +25° C

