

 **RED SQUARE**

TESLA TKL RGB

руководство пользователя

RedSquare™

<http://red-square.org>

Телефон: +7 (499) 110-09-34

Адрес: г. Москва, ул. Нежинская, дом 1, корпус 2, офис 4

ИНСТРУКЦИЯ

- 1) Клавиатуру можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
- 2) Подключение клавиатуры лучше осуществлять при выключенном питании компьютера.
- 3) Не рекомендуется использовать высокие температуры для сушки кейкапов и других пластиковых частей.
- 4) Если по какой-либо причине вы пролили на клавиатуру жидкость, то **НЕМЕДЛЕННО!** отключите ее и просушите в течении 2ух суток.
- 5) Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей клавиатурой.

ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. Всегда предоставляйте их в случае поломки. Если Вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна. Условия гарантии читайте на гарантийном талоне.

КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

FN + F1: Медиа
FN + F2: Громкость -
FN + F3: Громкость +
FN + F4: Отключить звук
FN + F5: Стоп
FN + F6: Предыдущий трек
FN + F7: Воспроизведение/Пауза
FN + F8: Следующий трек
FN + F9: Почта
FN + F10: Главная страница
FN + F11: Блокировка клавиатуры
FN + F12: Калькулятор
FN + WIN-L: Блок WIN клавиши
FN + W: Поменять местами WSAD и ↑/↓/←/→

FN + LED: Запуск эффекта дыхания
FN + PU: Уровень яркости выше
FN + PD: Уровень яркости ниже

• **FN+1:** Эффект номер 1. **FN+PGUP:** Увеличить скорость эффекта. **FN+PGDN:** Уменьшить скорость эффекта.
FN+←: Поменять направление на левую сторону.
FN+→: Поменять направление на правую сторону.

• **FN+2:** Эффект номер 2. **FN+PGUP:** Увеличить скорость эффекта. **FN+PGDN:** Уменьшить скорость эффекта.
FN+←: Поменять направление на левую сторону.
FN+→: Поменять направление на правую сторону.

• **FN+3:** Эффект номер 3. **FN+PGUP:** Увеличить скорость эффекта. **FN+PGDN:** Уменьшить скорость эффекта.

• **FN+4:** Эффект номер 4. **FN+PGUP:** Увеличить скорость эффекта. **FN+PGDN:** Уменьшить скорость эффекта.
FN+←: Поменять направление на левую сторону.
FN+→: Поменять направление на правую сторону.

• **FN+5:** Эффект номер 5. По умолчанию стоит красный цвет. Нажав еще раз FN+5 поменяет цвет.

• **FN+6:** Эффект номер 6. **FN+←:** Увеличить.
FN+→: Уменьшить.

• **FN+7:** Настраивается пользователем. Нажмите FN+7 что бы войти в режим записи, клавиатура моргнет 2 раза.
FN+↑/FN+↓ Изменить цвет или выключить. **FN+←/FN+→** Изменить площадь записи. **FN+PGUP:** Увеличить яркость.
FN+PGDN: Уменьшить яркость.

• **FN+8:** Эффект номер 8. **FN+PGUP:** Увеличить скорость эффекта. **FN+PGDN:** Уменьшить скорость эффекта.

• **FN+9:** Эффект номер 9. **FN+PGUP, FN+PGDN:** Настройка чувствительности звука. **FN+←/FN+→:** Поменять цвет на RGB или одноцветный.