

Благодарим за приобретение продукции Zanussi

1. Перед первым использованием

- Удалите все этикетки, вымойте изделие вручную в горячей мыльной воде, ополосните и сразу же насухо вытрите полотенцем

2. Использование на плите и в духовке

- Несмотря на то, что ручки вашей кухонной посуды разработаны таким образом, чтобы оставаться холодными при приготовлении пищи на плите Вам всегда следует использовать прихватки или кухонные рукавицы для перемещения кухонной посуды по плите или при вытаскивании ее из духовки. Вся кухонная посуда в духовке нагревается
- Крышки из закаленного стекла пригодны для использования в духовке до 180 градусов
- Сковороды пригодны для использования в духовке до 260 градусов

3. Рекомендации по приготовлению пищи

- Чтобы не допустить пригорания рекомендуется положить в холодную сковороду небольшое количество кулинарного жира, маргарина или масла. Нагревать при средней или средневысокой температуре в течение одной-двух минут перед тем как положить пищу.
- Поверхность плиты или духовки должна быть ровной. На плите или в духовке с неровной поверхностью жир может скапливаться в одном месте, что приводит к неравномерному распределению жира и масла по поверхности посуды
- Тщательно очищайте сковороду после каждого использования. Остатки пищи могут вызывать пригорание и обесцвечивание сковороды при повторном нагреве.
- Пригорание может быть также вызвано слишком сильным нагревом. Если жиры или масла выделяют дым, это обозначает, что сковорода перегрелась

4. Чистка и обслуживание

- Удалите пригоревшие остатки пищи, предварительно замочив изделие в воде в течение нескольких минут. Если необходимо отскрести остатки пищи, используйте для этого нейлоновую губку с мыльной водой или неабразивным чистящим средством на силикатной основе
- Избегайте резких изменений температуры. Охлаждайте посуду до комнатной температуры перед погружением в холодную воду, в противном случае посуда может деформироваться
- Используйте только высококачественные чистящие средства
- Откройте посудомоечную машину как только она закончила работу, для свободной циркуляции воздуха
- Надлежащий уход за рабочей поверхностью изделий позволит сохранить антипригарное или керамическое покрытие посуды и пользоваться ею в течение долгого времени
- Рекомендуется хранить посуду с антипригарным и керамическим покрытием отдельно от другой посуды

5. Внимание

- Не подогревайте пустую сковороду
- Перегрев или слишком сильное газовое пламя могут привести к изменению цвета. В большинстве случаев достаточно малого или среднего нагрева

- Для наилучших результатов пользуйтесь конфорками того же диаметра, что и сковорода
- Перед мытьем обязательно дайте сковороде остыть до комнатной температуры.

6.Гарантия

- Продукция Zanussi производится в соответствии с установленными европейскими стандартами
- Предоставляемая гарантия не действует в отношении обычного износа вследствие использования, старения или ненадлежащего обслуживания
- За дополнительной информацией обращайтесь к вашему местному дилеру

