



## CNS-GP4



### Driver

<http://canyon.eu/drivers-and-manuals/>

## Установка на ПК и PS

### Использование на ПК

- Устройство совместимо с операционными системами семейства Windows.
- Вставьте USB-штекер в USB-порт Вашего компьютера.
- Загрузите и установите драйвер.

### Использование на PS2 и PS3

- Подключите приемник PS2 к консоли PS2; подключите PS3-интерфейс к консоли PS3.
- Настройка происходит автоматически

## Обзор устройства

	Функция на ПК	Функция на PS2	Функция на PS3
A	Командные кнопки 1 2 3 4	Командные кнопки Δ X O □	
V/D	Левая кнопка/курор действий L1/L2 ( выбор действий зависит от игры и наличия настроек)		
C/E	Правая кнопка/курор действий L1/L2 ( выбор действий зависит от игры и наличия настроек)		
F	Выбор*/переключение	Выбор*/переключение	
G	Пуск (старт/пауза)	Пуск (старт/пауза)	
H	Левый аналоговый джойстик (обычно используется для перемещения определенного игрового предмета) / может использоваться как кнопка (нажатием)		
I	Правый аналоговый джойстик (обычно используется для перемещения определенного игрового предмета) / может использоваться как кнопка (нажатием)		
J	Манипулятор с 8-ю степенями свободы		
K	Переключатель режимов (цифровой/аналоговый)*		Главное меню
L	Кнопка турбо-режима *		
M	Кнопка автоматического режима *		
N	Кнопка сброса настроек		
O	Вкл.: включение вентилятора		
P	Выкл.: выключение вентилятора		

### \* Выбор

В разных играх данная кнопка может выполнять различные действия.

### \* Аналоговый / цифровой режим

- На ПК по умолчанию выбран аналоговый режим (светодиодный индикатор светится); для перехода в цифровой режим один раз нажмите кнопку аналогового режима (светодиодный индикатор гаснет).
- На PS2 режим зависит от игры.
- На PS3 всегда сохраняется аналоговый режим.

### \* Режим турбо

Для ведения стрельбы в режиме турбо, нажав и удерживая кнопку «Turbo», назначьте данную функцию на одну из кнопок ведения стрельбы (1 – 8, Δ X O □, L1 R1 L2 R2).

### \* Кнопка сброса данных

Используйте данную кнопку для снятия таких функций как «Авто» «Турбо» и других

### \* Автоматический режим

Для того чтобы начать автоматическое ведение стрельбы в режиме турбо, нажмите удерживая кнопку «Auto», и назначьте данную функцию на одну из кнопок ведения стрельбы (1 – 8, Δ × ○ □, L1 R1 L2 R2).

### \* Режим очистки

Используйте данную функцию для снятия с кнопок таких функций как «turbo», «auto» и т.п.

## Вибрации

- На ПК функция вибрации обеспечивается устанавливаемым драйвером.
- На приставках PS2/PS3 вибрация работает автоматически. Если игровой пульт не вибрирует, проверьте, активирована ли функция вибрирования в самой игре и в главном меню приставки PS2/PS3. Убедитесь, что прошивка Вашей приставки PS2/PS3 обновлена до версии 2.0 или выше.
- Функция вибрации может быть включена либо отключена в настройках игровой программы.

## Технические характеристики

Система	USB-разъем 32-битный / 64-битный ЦПУ Память от 64 мегабайт Windows Direct X9.0 либо новейшая версия
Размеры	167 x 110 x 70 мм
Масса нетто	330 г (приблизительно)
Рабочая температура	-5°C - 40°C
Рабочая влажность	20% - 90%
Рабочее напряжение	5 В для USB; 3 В – 5 В для PS2
Рабочий ток	10 мА – 130 мА для USB; 35 мА – 160 мА для PS2

## Поиск и устранение неисправностей

### Игровой пульт не работает

- » Проверьте подключения USB-кабеля.
- » Игровой пульт лучше всего работает тогда, когда он подключен к USB-порту с полным питанием. Если Вы используете USB-концентратор, у него должен быть собственный источник питания.
- » Попробуйте подключить игровой пульт к другому USB-порту.
- » Перезапустите компьютер или консоль.

## Гарантия

- » На изделие предоставляется гарантия на 24 месяца.
- » Дополнительные сведения об использовании и гарантийных условиях можно получить по адресу: [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)