

BandRate Smart BRSMТ033SW

1) Общая информация о функциональных режимах:

- Обычный режим: показывает время (12 или 24 часовой режим), дату, неделю, температуру.
- Режим напоминаний: позволяет выбрать нужную (и время). Например, день рождения. И выбрать специальную музыку.
- Режим музыки: нажмите кнопку ВНИЗ в обычном режиме, чтобы открыть режим музыки.
- Режим температуры: определение окружающей температуры. Выбирайте между отображением в С (-10 ~ 50) и F (14 ~ 122).
- Будильник: позволяет установить будильник, выбрать до 9 мелодий, настроить функцию сна.
- Таймер: позволяет поставить таймер и отсчет от 23ч 59мин.
- Звуковой набор: позволяет выбрать издаваемый звук при нажатии клавиш.

2) Формат клавиш:

Используйте для навигации: ВВЕРХ (СОН), ВНИЗ (МУЗЫКА, УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА).

3) Подробное руководство пользователя:

- Обычный режим:

- * Нажимайте кнопку включения в течение 2сек. По-умолчанию будет исполнена первая мелодия (10сек). Время в 12ч режиме.
- * Дата по-умолчанию: Январь 1, 2009г. С надписью ВРЕМЯ («TIME»).
- * Нажмите кнопку РЕЖИМ для смены режимов в следующем порядке: Обычный → Будильник → Напоминания → Таймер.
- * В каждом режиме для возвращения в обычный режим необходимо подождать и не нажимать никаких клавиш.
- * В каждом режиме выберите будильник для того, чтобы попасть в соответствующее меню.
- * В обычном режиме (будильник включен) нажмите ВВЕРХ, чтобы открыть/скрыть режим сна.
- * В обычном режиме нажмите ВНИЗ, чтобы открыть/скрыть режим музыки.
- * Во время настройки времени бездействие в течение 1 минуты возвращает в обычный режим и показывает текущее время.
- * В обычном режиме нажмите НАСТРОЙКА для отображения температуры С / F.
- * В обычном режиме нажмите РЕЖИМ, чтобы настроить время, выбрать между 12ч и 24ч с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ.
- * В обычном режиме нажмите НАСТРОЙКА и укажите время, дату. Завершите настройки с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ.
- * Чтобы вернуться в обычный режим и вернуть изначальное время, находясь в НАСТРОЙКЕ, ничего не нажимайте 1 минуту.

- Будильник:

- * В режиме будильника символ «колокольчика» говорит о его включении. Если будильник выключен, то отображается: «-:--».
- * Нажмите РЕЖИМ или БУДИЛЬНИК для настройки будильника.
- * В режиме будильника нажмите НАСТРОЙКА, чтобы попасть в настройки будильника. Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ.
- * Если будильник включен вместе с режимом сна, то по достижению нужного времени будильник будет работать 1мин.
- * Нажмите любую клавишу, чтобы выключить будильник. Или он будет срабатывать каждые 4мин в течение 1ч.

- Режим напоминаний:

- * В режиме напоминаний изначально отсутствуют выбранные напоминания (отображается: «-:--»).
- * В режиме напоминаний нажмите НАСТРОЙКА, чтобы выбрать напоминание, настроить время (клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ).
- * В режиме напоминаний при достижении нужной даты и времени произойдет воспроизведение выбранной мелодии 5мин. Нажмите на любую клавишу, чтобы прекратить мелодию.

- Таймер:

- * В режиме таймера надпись «таймер» говорит о его включении. Если таймер выключен, то отображается: «-:--».
- * В режиме таймера нажмите НАСТРОЙКА, чтобы настроить таймер (клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ: Часы → Минуты → ОК).
- * Таймер: позволяет поставить таймер и отсчет от 23ч 59мин.
- * В режиме таймера нажмите НАСТРОЙКА, чтобы включить или выключить таймер.
- * Во время настройки бездействие в течение 1 минуты включает таймер возвращает в обычный режим.
- * Таймер не будет работать, если устройство находится в режиме напоминаний или будильника.
- * В любом режиме при достижении таймером 0:00 раздастся сигнал на 1мин. Нажмите любую клавишу для отмены.

- Режим музыки:

- * В обычном режиме нажмите клавишу ВНИЗ, чтобы попасть в режим музыки.
- * Режим музыки отображается символ Bluetooth / Wi-Fi. Нажмите любую клавишу, чтобы остановить режим музыки.

Внимание:

- 1) Устройство использует батарейки типа 2025 (20мм диаметр, 2,5мм высота). Учитывайте полярность при установке.
- 2) Осуществите замену батарейки, если экран стал тусклым, или если в работе устройства появились нарушения.
- 3) Когда устройство не используется длительное время, извлеките батарейку, чтобы не повредить устройство.