

maman

Автомобильный подогреватель детского питания

Модель LS-C001



Руководство пользователя

Содержание

1. Введение	2
2. Комплектность	2
3. Описание	3
4. Меры безопасности	3
5. Подготовка к работе и эксплуатация	4
6. Технические характеристики	5
7. Гарантийные обязательства	5

1. Введение

Поздравляем Вас! Вы приобрели современное устройство - автомобильный подогреватель детского питания **maman**, модель LS-C001, в дальнейшем тексте «Подогреватель».

Для обеспечения длительной и безопасной работы устройства крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство пользователя и следовать ему в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за работу прибора при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве.

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для использования подогревателя.

2. Комплектность

Греющий элемент с адаптером для автомобиля	1 шт.
Сумка-термос	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

3. Описание

Подогреватель предназначен для разогрева детского питания в бутылочках почти всех существующих видов, емкостью от 100 мл до 300 мл (только для автомобиля, без воды).

Подогреватель - удобное решение проблемы разогрева пищи во время путешествия и сохранения ее теплой в течение длительного времени.

Встроенный электронный термостат гарантирует защиту от перегрева.

Подогреватель выполнен в виде компактной сумки, в которой можно переносить бутылочку с питанием.

4. Меры безопасности

4.1. Перед использованием подогревателя внимательно прочитайте руководство пользователя.

4.2. Автомобильный подогреватель предназначен для использования только в транспортных средствах и только при напряжении 12В.

4.3. Не подвергайте подогреватель воздействию прямых солнечных лучей!

4.4. Не оставляйте подогреватель подключенным к прикуривателю в автомобиле после окончания использования.

4.5. Не оставляйте работающий подогреватель без присмотра!

4.6. Подогреватель не игрушка! Держите его недоступным для детей!

4.7. Никогда не погружайте подогреватель и/или адаптер в воду! Не мойте в посудомоечной машине или под струей проточной воды!

4.8. Не роняйте подогреватель и не подвергайте его сильным механическим воздействиям.

4.9. Запрещается самостоятельный ремонт подогревателя. В случае поломки необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта изделия. Эксплуатация неисправного прибора может быть опасна для здоровья.

4.10. Не рекомендуется использовать подогреватель лицам (в том числе и детям) с нарушением психики, умственно отсталым, а также людям, не имеющим достаточных знаний для пользования бытовыми приборами, это может им навредить.

4.11. Нарушение правил и мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств.

5. Подготовка к работе и эксплуатация

5.1. Откройте молнию подогревателя и поставьте в него бутылочку с детским питанием таким образом, чтобы нагревательный элемент полностью с ней соприкасался.

5.2. Закройте молнию и извлеките из внешнего кармана подогревателя адаптер.

5.3. Вставьте адаптер в прикуриватель в автомобиле.

5.4. Подогреватель автоматически начнет подогрев после подсоединения к прикуривателю.

5.5. Примерно через 30 минут необходимо отключить адаптер от прикуривателя, расстегнуть молнию, извлечь бутылочку.

5.6. Проверьте, достаточно ли подогрелось питание и, в случае необходимости, продолжите разогрев согласно п.5.1.- 5.4., при этом проверять температуру в бутылочке необходимо каждые 5 минут.

Внимание! Всегда проверяйте температуру питания перед кормлением ребенка! Уровень температуры содержимого в бутылочке должен быть примерно 37°C. Учитывайте, что обычно бутылочки горячее, чем их содержание, поэтому необходимо тщательно перемешивать и измерять температуру детского питания именно внутри бутылочки.

Примечание. Длительный повторный нагрев может привести к ухудшению качества детского питания. Время подогрева зависит от количества и консистенции детского питания.

6. Технические характеристики

Напряжение	12 В
Мощность	11 Вт
Температура нагрева	до 65°C

8. Гарантийные обязательства

8.1. Условия гарантии:

8.1.1. Производитель гарантирует высокое качество работы изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.

Срок гарантии - 1 год со дня продажи через розничную сеть.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в сервисном центре.

8.1.2. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- предъявление правильно и четко заполненного гарантийного талона;
 - наличие оригинала товарного чека, содержащего дату покупки;
 - предъявление неисправного изделия, в полном комплекте, согласно комплектации п.2 настоящего руководства.
- Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте немедленно или после экспертизы в случаях:
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
 - изменения или не читаемости заводского серийного номера или наименования модели;
 - модификации или ремонта, выполненного лицом, на то не уполномоченным;
 - наличия дефектов, указывающих на неправильную эксплуатацию изделия.

8.1.3. Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ, но не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

- механические повреждения, попадание внутрь жидкости и других посторонних предметов;
- химическая коррозия по причине применения некачественных или не соответствующих требованиям данного руководства элементов питания;
- удар молнии, пожар, затопление или другие стихийные бедствия;
- эксплуатация изделия с нарушением Руководства пользователя.

8.1.4. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с Руководством пользователя;
- соблюдение правил и требований безопасности.

8.1.5. Условия гарантии не предусматривают периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом, включая все типы батареек, соединительных шнуров и разъемов.

8.1.6. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

С условиями гарантии согласен

подпись клиента

Адрес сервисного центра:

109263, Москва, Волжский бульвар, д. 50, к.2.

Телефон «Горячей линии»: (499) 130-92-65.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

**Подогреватель детского
питания татап,
модель LS-C001.**

Дата продажи:

“ _____ ” _____ 201__ г.

Серийный номер:

Штамп продавца:

Подпись клиента:

