



Cortina



Благодарим за приобретение продукции ZANUSSI

1 ЧИСТКА И УХОД

- Тщательно вымойте и прополощите изделие в мягкодействующем моющем средстве до и после каждого использования
- Рекомендуется мыть вручную
- Для устранения запахов или загрязнений внутри термоса рекомендуется вымыть его смесью воды и пищевой соды или жидкостью для мытья посуды
- После этого тщательно прополоскать
- Не используйте отбеливатель или чистящие средства, содержащие хлор
- Не используйте абразивные чистящие средства
- Для максимальной эффективности теплоизоляции предварительно подогрейте или охладите термос водой перед использованием
- Запрещено использовать для этого микроволновую печь или обычную духовку
- Наполняйте термос почти до верха, но ниже горлышка. Это позволит наиболее долго сохранить температуру

2 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Во избежание проливания перед использованием убедитесь, что крышка завинчена до конца

- При наполнении горячими жидкостями держать вдали от детей
- Для безопасности налейте содержимое термоса в чашку, прежде чем пить
- Не переливайте термос. Горячие жидкости могут вызвать ожоги
- Не слишком плотно вставляйте пробку
- Не используйте для хранения или переноски газированных напитков
- Для сокращения роста бактерий НЕ используйте термос для хранения теплых молочных продуктов для приготовления детского питания

3 ГАРАНТИЯ

- Продукция ZANUSSI производится в соответствии с наивысшими стандартами качества
- Изготовлено в соответствии с установленными европейскими стандартами
- Продукция ZANUSSI не имеет дефектов и изготовления
- Предоставляемая гарантия не действует в отношении обычного износа вследствие использования, старения или ненадлежащего обслуживания
- За дополнительной информацией просим обращаться к вашему местному дилеру