

Благодарим за приобретение продукции Zanussi

1. Чистка и уход

- Перед первым использованием достаньте изделие из упаковки и промойте горячим мыльным раствором
- Не используйте абразивные чистящие средства
- Не используйте отбеливатель или чистящие средства, содержащие хлор
- После приготовления пищи, удалите пригоревшие остатки пищи, предварительно замочив изделие в воде в течение нескольких минут. Если необходимо отскрести остатки пищи, используйте для этого нейлоновую губку с мыльной водой или неабразивным чистящим средством на силикатной основе.
- Избегайте резких изменений температуры. Охлаждайте кухонную посуду до комнатной температуры перед погружением в холодную воду, в противном случае посуда может использоваться

2. Безопасность и предупреждения

- Использовать в духовом шкафу до 230 градусов
- Во избежание повреждения антипригарной поверхности поверхности используйте только деревянные или пластиковые кухонные принадлежности
- Изделия не предназначено для использования на открытом огне
- Во избежание ожогов при обращении с горячими изделиями всегда используйте варежки-прихватки

3. Гарантия

- Продукция ZANUSSI производится в соответствии с наивысшими стандартами качества
- Изготовлено в соответствии с установленными европейскими стандартами
- Продукция ZANUSSI не имеет дефектов и изготовления
- Предоставляемая гарантия не действует в отношении обычного износа вследствие использования, старения или ненадлежащего обслуживания
- За дополнительной информацией просим обращаться к Вашему местному дилеру

