

## Порошок для посудомоечных машин «Five plus»®

Порошок для мытья посуды в посудомоечных машинах эффективно расщепляет жировые и белковые загрязнения, удаляет чайные и кофейные пятна, нейтрализует неприятные запахи. Не оставляет разводов и потеков, придает посуде сверкающий блеск. Экономичный расход. Для получения наилучшего результата рекомендуется использовать с кристаллической солью и ополаскивателем для посудомоечной машины «Five plus»®. Способ применения: Очистите посуду от остатков еды. Насыпьте порошок в диспенсер до уровня, указанного в инструкции к посудомоечной машине. Рекомендуемая доза для средне загрязненной посуды 45 мл. В случае очень грязной посуды рекомендуется увеличить дозу. Не используйте средство для мытья хрусталя и фарфора ручной работы, посуды, сделанной из дерева, серебра, меди или алюминия. Следуйте инструкции к Вашей посудомоечной машине. Состав:  $\geq 30$  % фосфаты;  $\geq 5$  %, но  $< 15$  % отбеливатель на основе кислорода;  $< 5$  % НПВ, концентрат коллоидного серебра. Меры предосторожности: Осторожно! При попадании в глаза и на кожу вызывает раздражение. При попадании на кожу - промыть большим количеством воды. При попадании в глаза - осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не использовать с другими химическими средствами. Хранить в сухом, прохладном недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов. Использовать только в посудомоечной машине. По истечении срока годности и при необходимости средство и упаковку утилизировать как бытовой отход.