



**Руководство
пользователя**

SBS-180

Комплектация



акустическая
система
SBS 180



Руководство пользователя



AUX кабель



microUSB кабель

Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени. Отключайте устройство от розетки во время грозы.

ВНИМАНИЕ:

при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного номера.

Bluetooth	Версия Дистанция Профили	Bluetooth 4.2 + EDR до 10 m HFP, HSP, A2DP
Аудио система	Звуковая мощность Частотный диапазон Чувствительность Сопротивление	4Wx2 / 8 W 20 Hz – 20 KHz S/N 60 dB 4 Ω
Способы воспроизведе- ния	Режим работы Время проигрывания Время полного заряда	bluetooth / FM / AUX/SD/ TWS до 10 ч. 5 ч.
Встроенный аккумулятор	Тип Разъем заряда Емкость	Li-Ion, 3.7 V microUSB, 5 V / 1 A 2200 mAh
Габариты	Размеры Вес	70 x 185 x 70mm 436 g

- TWS (true wireless stereo) - режим, при котором два одинаковых спикера объединяются в группу для одновременного проигрывания композиции
- Мощный звук для больших, открытых пространств
- DSP процессор MAXX AUDIO
- Увеличенная батарея на 2200mAh
- До 10 часов непрерывного прослушивания без подзарядки
- Защита от брызг, пыли IPX6
- Двухнаправленная конструкция динамика
- Два пассивных излучателя для усиления низких частот.
- 3.5 мм аудио-вход для подключения любого источника звука
- FM радио со встроенной антенной
- Функция Hands-free
- Проигрывание музыки с карты памяти microSD до 32 Гб
- Шнурок для переноски в комплекте

Функции интерфейса

1. Перед первым включением полностью зарядите встроенный аккумулятор. Вставьте microUSB кабель в разъем (8) и подключите к USB порту компьютера или зарядного устройства. Параметры входного напряжения не должны превышать DC5V 1 A.
2. Для включения акустики зажмите клавишу (1) на 3 секунды. Световой индикатор (1) интенсивно мигает синим светом.
3. Включите режим поиска Bluetooth на устройстве. В настройках найдите SBS-180. Успешное сопряжение сопровождается звуковым сигналом. Индикатор (1) равномерно загорится синим светом. Для принудительной активации режима "Bluetooth" нажимайте клавишу (2). Макс. дистанция 10 метров.
4. Для смены треков используйте короткое нажатие клавиши (5) и (6), для паузы клавишу (3).
5. Для подключения SBS-180 и устройств (смартфоны, планшеты, плееры, компьютеры) используйте AUX кабель вход (10). Нажмите клавишу (1) для выбора режима AUX.
6. Вставьте карту microSD (до 32 Гб) в слот (9). Режим mp3 плеера активируется автоматически. Для смены треков - короткое нажатие клавиш (5) и (6), пауза клавиша (3).
7. Режим FM радио активируется клавишей (1). Для автоматического поиска FM радиостанций зажмите клавишу (3) на 3 секунды. Для смены радиостанций - короткое нажатие клавиш (5) и (6).
8. Уровень заряда батареи определяется с помощью индикаторов (4).
9. TWS (true wireless stereo) - режим, при котором два одинаковых спикера объединяются в группу для одновременного проигрывания композиции. Для этого включите 2 одинаковых колонки SBS-180 и переключите обе в режим "bluetooth". На обеих

колонках коротко нажмите клавишу ⑦.

Во время поиска пары индикатор ⑦ будет попеременно гореть оранжевым и синим цветом. После объединения колонок в пару на левом канале индикатор ⑦ загорится синим цветом, а на правом оранжевым. Далее проведите сопряжение устройства с колонкой SBS - 180 как в пункте 3. При удачном сопряжении услышите звуковое сопровождение. При этом на левом канале индикатор ① равномерно загорится синим цветом.

Важно! Для использования функции TWS колонки SBS-180 не должно быть в списке устройств bluetooth на вашем смартфоне.

- ① Включение / выключение / смена режимов
- ② Режим «bluetooth» / ответ на звонки
- ③ Воспроизведение / пауза.
- ④ Индикатор заряда батареи.
- ⑤ Громкость / смена трека +
- ⑥ Громкость / смена трека -
- ⑦ Клавиша активации TWS
- ⑧ microUSB IN вход для заряда колонки.
- ⑨ Слот карты памяти microSD.
- ⑩ AUX проводное подключение.
- ⑪ Клавиша перезагрузки



Устранение неисправностей

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или "0000"
2. После первого успешного сопряжения SBS-180 будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного устройства и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамиков проверьте уровень громкости. Он может быть нулевым.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

Информация о гарантии

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, тел.: +7 (812) 324-80-21

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: наличие химических и механических повреждений (включая случайные повреждения, причиненные клиентом). повреждения соединительных шнуров и колодок. умышленные и ошибочные действия владельца (небрежное хранение и транспортировка, эксплуатация изделия с нарушением правил и требований безопасности). действий непреодолимой силы (пожар, затопление, молния). попадания внутрь изделия жидкости и других посторонних предметов любого происхождения (в том числе насекомых и грызунов). дефектов системы, с которой данное изделие использовалось. наличие следов постороннего вмешательства (ремонт, наладка и т.д.)

Подлежит обязательной сертификации.

Комплектность: акустическая система SBS-180, microUSB кабель, AUX кабель, шнурок, инструкция.

