

А	Русский
	Беспроводная стереофоническая гарнитура
	Не устанавливайте этот аппарат в изогнутом пространстве, например, в книжном шкафу или во встроеной мебели.
	Не подвешивайте батарею (батарейный блок или установленную батарею) чрезмерному нагреванию, например, не оставляйте на длительное время под солнечными лучами, рядом с огнем и т. п. Не разбирайте, не вскрывайте и не прокалывайте аккумуляторы или батареи. В случае протечи аккумулятора следите, чтобы жидкость не попала на кожу или в глаза. При контакте с жидкостью промойте пораженную область большим количеством воды и обратитесь к врачу. Аккумуляторы и батареи необходимо зарядить перед использованием. Всегда пользуйтесь инструкциями или руководством производителя при выполнении зарядки. При продолжительном хранении может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумулятор или батареи для обеспечения наиболее эффективной работы. Соблюдайте правила по утилизации.
В	ENG
	Производитель: Сонн Корпорейшн, 1-71 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония Сделано в Китае
	Импортер на территории стран Таможенного союза АО «Соник Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
	Дата изготовления устройства Год и месяц изготовления указаны на упаковке. MM YYYY, где MM - месяц, YYYY - год изготовления.
	В гарнитуру применяется беспроводная технология Bluetooth. Гарнитуру можно использовать для беспроводного прослушивания музыки со смартфона, мобильного телефона или проигрывателя. Кроме того, с помощью гарнитуры можно осуществлять или принимать телефонные вызовы.
	Условия хранения: Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированных отмест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10°C до +45°C и относительной влажности не более +75%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.
	Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.
	Если неисправность не удается устранить следуя данной инструкции – обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.
	Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отлучившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.
	Информация для покупателей в Украине Оборудование отвечает требованиям: Официальный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО "Сони Украина", ул. Ильинская, 8, г. Киев, 04070, Украина. Срок годности (срока службы) составляет 5 лет.

	Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., использование этих знаков компанией Sony Corporation производится по условиям лицензионного соглашения.
	N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFG Corp, Inc. в США и других странах.
	Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft и/или других стран.
	Mac, OS X и iPhone - товарные знаки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах.
	Android является торговой маркой Google Inc.
	Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Сопровождение для данного устройства доступно только на английском языке
	Звуковое сопровождение включается на устройстве в следующих случаях: - Включение устройства: "Power on" (Питание включено) - Низкий уровень заряда батареи при включении устройства: "Battery Level Low" (Низкий уровень заряда батареи) - Выключение устройства: "Power off" (Питание отключено) - Переход устройства в режим сопряжения: "Bluetooth pairing" (Сопряжение с Bluetooth) - Устройство подключено к устройству Bluetooth: "Bluetooth connected" (Подключено к Bluetooth) - Устройство отключено от устройства Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Отключено от Bluetooth) - Устройство автоматически отключается при низком уровне заряда батареи: "Please recharge headset" (Пожалуйста, перезарядите гарнитуру)

	Сопровождение для данного устройства доступно только на английском языке
	Звуковое сопровождение включается на устройстве в следующих случаях: - Включение устройства: "Power on" (Питание включено) - Низкий уровень заряда батареи при включении устройства: "Battery Level Low" (Низкий уровень заряда батареи) - Выключение устройства: "Power off" (Питание отключено) - Переход устройства в режим сопряжения: "Bluetooth pairing" (Сопряжение с Bluetooth) - Устройство подключено к устройству Bluetooth: "Bluetooth connected" (Подключено к Bluetooth) - Устройство отключено от устройства Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Отключено от Bluetooth) - Устройство автоматически отключается при низком уровне заряда батареи: "Please recharge headset" (Пожалуйста, перезарядите гарнитуру)
	Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., использование этих знаков компанией Sony Corporation производится по условиям лицензионного соглашения.
	N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFG Corp, Inc. в США и других странах.
	Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft и/или других стран.
	Mac, OS X и iPhone - товарные знаки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах.
	Android является торговой маркой Google Inc.
	Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Сопровождение для данного устройства доступно только на английском языке
	Звуковое сопровождение включается на устройстве в следующих случаях: - Включение устройства: "Power on" (Питание включено) - Низкий уровень заряда батареи при включении устройства: "Battery Level Low" (Низкий уровень заряда батареи) - Выключение устройства: "Power off" (Питание отключено) - Переход устройства в режим сопряжения: "Bluetooth pairing" (Сопряжение с Bluetooth) - Устройство подключено к устройству Bluetooth: "Bluetooth connected" (Подключено к Bluetooth) - Устройство отключено от устройства Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Отключено от Bluetooth) - Устройство автоматически отключается при низком уровне заряда батареи: "Please recharge headset" (Пожалуйста, перезарядите гарнитуру)
	Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., использование этих знаков компанией Sony Corporation производится по условиям лицензионного соглашения.
	N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFG Corp, Inc. в США и других странах.
	Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft и/или других стран.
	Mac, OS X и iPhone - товарные знаки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах.
	Android является торговой маркой Google Inc.
	Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Сопровождение для данного устройства доступно только на английском языке
	Звуковое сопровождение включается на устройстве в следующих случаях: - Включение устройства: "Power on" (Питание включено) - Низкий уровень заряда батареи при включении устройства: "Battery Level Low" (Низкий уровень заряда батареи) - Выключение устройства: "Power off" (Питание отключено) - Переход устройства в режим сопряжения: "Bluetooth pairing" (Сопряжение с Bluetooth) - Устройство подключено к устройству Bluetooth: "Bluetooth connected" (Подключено к Bluetooth) - Устройство отключено от устройства Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Отключено от Bluetooth) - Устройство автоматически отключается при низком уровне заряда батареи: "Please recharge headset" (Пожалуйста, перезарядите гарнитуру)
	Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., использование этих знаков компанией Sony Corporation производится по условиям лицензионного соглашения.
	N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFG Corp, Inc. в США и других странах.
	Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft и/или других стран.
	Mac, OS X и iPhone - товарные знаки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах.
	Android является торговой маркой Google Inc.
	Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.

Меры предосторожности

	О связи Bluetooth® - Беспроводная технология Bluetooth обеспечивает диапазон действия в радиусе приблизительно 10 метров. Максимальное расстояние связи может отличаться в зависимости от наличия препятствий (тело человека, металл, стена и т. д.) или электромагнитной среды. - При следующих условиях возможно отключение связи Bluetooth, а также возникновение помех или пропадание звука. - Между этим изделием и устройством Bluetooth находится тело человека. - Эту ситуацию можно решить, чтобы устройство Bluetooth было направлено в сторону антенны изделия. - Между этим изделием и устройством Bluetooth находится препятствие, например металлический предмет или стена. - Рядом с изделием используется устройство Wi-Fi или микроволновая печь илилучающее микроволны. - Расположение встроеной антенны этого изделия рядом с устройством Wi-Fi может вызвать интерференцию микроволн, что приводит к возникновению помех, пропаданию звука или отключению связи. В этом случае выполните следующие действия. - Используйте это изделие на расстоянии не менее 10 м от устройства Wi-Fi. - Если это изделие используется на расстоянии менее 10 м от устройства Wi-Fi, выключите устройство Wi-Fi. - Установите это изделие и устройство Bluetooth настолько близко друг к другу, насколько это возможно. - Микроволновое излучение устройств Bluetooth может влиять на работу электронных медицинских приборов. Выключайте это изделие и другие устройства Bluetooth в следующих местах, поскольку их работа может привести к несчастному случаю. - В местах, где имеется горючий газ, в автомобиле, поезде или на автозаправочной станции. - Рядом с автоматическими дверями или системами пожарной сигнализации. - Из-за особенностей беспроводной технологии звук с устройства может воспроизводиться с небольшой задержкой от звука и музыки, воспроизводимых на управляемом устройстве. Поэтому изображение и звук могут быть не синхронизированы при просмотре видео или во время игры.
---------------	--

	- Не используйте это изделие в самолете. Радиоволны могут влиять на работу инструментов, что может стать причиной несчастного случая из-за неисправности. - Это изделие поддерживает функции безопасности, удовлетворяющие требованиям стандарта Bluetooth, для обеспечения защищенного соединения, устанавливаемого с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth, однако существующие настройки безопасности могут быть недостаточными. Соблюдайте осторожность, применяя технологию беспроводной связи Bluetooth для обмена данными. - Мы не принимаем на себя никакой ответственности в случае утери информации во время сеансов связи Bluetooth. - Связь со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется. - Устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, должно соответствовать требованиям стандарта Bluetooth, установленного группой Bluetooth SIG, Inc., и его полнотность должна быть удостоверена. - Даже если подключенное устройство соответствует требованиям переданному стандарту Bluetooth, возможно, не удастся подключить некоторые устройства или они будут работать неправильно, что зависит от функций или технических характеристик устройств. - При использовании во время разговора телефонной гарнитуры могут возникнуть помехи в зависимости от устройства и среды связи. - В зависимости от подключения устройства для начала обмена данными может потребоваться некоторое время.
---------------	---

	Если во время воспроизведения пропадает звук - Проверьте, можно ли исправить, изменив настройки качества беспроводного воспроизведения или изменив режим беспроводного воспроизведения на SBC на передающем устройстве. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к передающему устройству. - При использовании смартфона ситуацию можно исправить, закрыв ненужные приложения или перезагрузив смартфон.
	Об использовании приложений вызовов для смартфонов и компьютеров Данное устройство поддерживает только обычные входящие вызовы. Приложения вызовов для смартфонов и компьютеров не поддерживаются.

	Зарядка этого изделия - Это изделие можно заряжать только через интерфейс USB. Для зарядки потребуется компьютер с портом USB. Во время зарядки не удаётся носить это изделие или использовать функцию Bluetooth. - Если не использовать изделие в течение длительного времени, аккумуляторная батарея может не сохранять достаточный заряд. Батарея сможет удерживать заряд надлежащим образом после нескольких циклов перезарядки. - При длительном хранении изделия заряжайте батарею не реже одного раза в полгода во избежание ее сильной разрядки. - Если время использования изделия становится очень малым, аккумуляторную батарею следует заменить новой. Для замены батареи обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
	Примечание о статическом электричестве Статическое электричество, накопленное телом, может стать причиной тихого звона в ушах. Чтобы минимизировать этот эффект, носите одежду из натуральных материалов.

	Изделие не работает надлежащим образом - Перезагрузите изделие (рис. [B]). При сбросе устройства зарядите его. При начале зарядки сброс устройства будет выполнен автоматически. Информация о согласовании и другие настройки сохраняются. - Если проблема все же устранена даже после вышеописанной операции перезарядки, выполните инициализацию изделия следующим образом. - Отключите кабель micro-USB от порта micro-USB, выключите устройство, затем нажмите и удерживайте кнопки и одновременно в течение более 7 секунд. Индикатор (синий) мигнет 4 раза и изделие вернется к заводским настройкам. Вся информация о согласовании будет удалена. - После инициализации изделия, возможно, не удастся подключиться к iPhone или компьютеру. В этом случае удалите информацию о согласовании изделия с iPhone или компьютера, затем выполните согласование снова.
	Уощения этого устройства - Корпус научникам изготовлен из плотного материала, поэтому прижимать их к ушам опасно, поскольку это может привести к повреждению барабанной перепонки. - При прижимании наушников к ушам можно усилить звук шепчла диафрагмы. Это не является неисправностью.

	Прочее - Не размещайте это устройство в месте с высокой влажностью, пылью, сажей, паром или в автомобиле под прямыми солнечными лучами. - Устройство Bluetooth может не работать с мобильным телефоном при некоторых условиях передачи радиосигнала и в некоторых местах, где применяется оборудование. - Высокий уровень громкости может негативно повлиять на слух. - С целью обеспечения безопасности дорожного движения, не пользуйтесь наушниками во время вождения автомобиля или езды на велосипеде. - Не используйте изделие в местах, где в целях безопасности необходимо слышать внешние звуки, например на железнодорожном переезде, железнодорожных платформах и строительных объектах. - Не кладите тяжелые предметы и не надавливайте сильно на это изделие, так как это может вызвать его деформацию во время длительного хранения. - Не подвешивайте изделие сильным удержив. - Выполняйте чистку изделия мягкой сухой тканью. - Не подвешивайте изделие воздействию воды. Изделие не является водонепроницаемым. Следуйте мерам предосторожности, описанным ниже. - Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить изделие в раковину или другой контейнер с водой. - Не используйте изделие в местах с высокой влажностью или во время осадков, например дождя и снега. - Следите, чтобы изделие не намокло. При касании изделия мокрыми руками или помещении во влажную среду устройству может намокнуть, что может привести к его неисправности. - При использовании дискотефорта во время использования изделия немедленно прекратите его использование. - В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства и не описанных в данном руководстве, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.
	Дополнительные сменные амбушоры можно заказать у ближайшего дилера Sony.

	Словесная марка и логотипы Bluetooth® с зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Корпорация Sony Corporation используете эти марки за лицензией.
---------------	--

	Зроблено у Київті
	Дата виготовлення пристрою Рік і місяць виготовлення зазначені на пакуванні. MM/YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.
	Умови зберігання. Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від мікрохвильового випромінювання. Температура зберігання: від -10°C до +45°C. Відносна вологість зберігання: 75% без конденсату. Термін зберігання не встановлений.
	Транспортувати в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не допускайте ударів, вібрацій, ударів, не піддавайте надмірній вібрації.
	Обладнання відповідає вимогам: Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Ільїнська, 8, м. Київ, 04070, Україна.
	Срок придатності (строк служби) складає 5 років.

	ВАЖЛИВО. ЗВУКОВІ КАЗАКІВИ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ ДОСТУПНІ ТІЛЬКІ АНГЛОМОВНОЮ МОВОЮ Звукові казакви можна почути з пристрою у таких випадках: - Пристрій видає заголовок: «Power on» (Питання включено) - Низький заряд аккумулятора, коли пристрій видає заголовок: «Battery Level Low» (Рівень заряду низький) - Пристрій видає заголовок: «Power off» (Живлення вимкнено) - Пристрій переходить у режим об'єднання в пару: «Bluetooth pairing» (об'єднання в пару Bluetooth) - Пристрій підключається до пристрою Bluetooth: «Bluetooth connected» (включення від Bluetooth) - Пристрій автоматично вимикається через низький заряд аккумулятора: «Please recharge headset» (Перезарядьте гарнітуру)
	Словесная марка и логотипы Bluetooth® с зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Корпорация Sony Corporation используете эти марки за лицензией.
	Windows – торговельна марка чи зареєстрована торговельна марка Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
	Mac, OS X і iPhone – торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
	Android і товарним знаком Google Inc.
	Інші торговельні марки та назви належать відповідним власникам.

Технічні характеристики

	Общие
	Система связи: спецификация Bluetooth версии 4.2 Выход: класс мощности 2 по спецификации Bluetooth Максимальная дальность связи: в пределах прямой видимости прибл. 10 м¹⁾ Диапазон частот: диапазон 2,4 ГГц (IEEE802.11b/g/n) работают на одной частоте (2,4 ГГц), то при использовании этого изделия рядом с устройством Wi-Fi могут возникнуть интерференция микроволн, что приводит к возникновению помех, пропаданию звука или отключению связи. В этом случае выполните следующие действия. - Используйте это изделие на расстоянии не менее 10 м от устройства Wi-Fi. - Если это изделие используется на расстоянии менее 10 м от устройства Wi-Fi, выключите устройство Wi-Fi.
	Совместимые профили Bluetooth®: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile) HSP (Headset Profile)
	Поддерживаемые кодеки²⁾ SBC³⁾ AAC³⁾ Поддерживаемые метод защиты данных: SCMS-T
	Диапазон передачи (A2DP): 20 Гц - 20000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц)

	Входные комплект элементы: - Беспроводная стереофоническая гарнитура (1) - Кабель micro-USB (прибл. 50 см) (1) - Справочник (эта памятка) (1) - Инструкция по эксплуатации (1)
	1) Действительный диапазон зависит от типа и количества внешних факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приемов, эффективность антенны, операционная система, программное обеспечение и т. д.
	2) Стандартные профили Bluetooth определяют назначение связи Bluetooth между устройствами.
	3) Кодек формат сжатия аудиосигнала и преобразования
	4) Кодек с многопотоковым кодированием
	5) Расширенное кодирование аудио

	Беспроводная стереофоническая гарнитура
	Источник питания: 3,7 В Постоянного тока: встроеная литий-ионная аккумуляторная батарея 5 В Постоянного тока: при зарядке с использованием USB
	Масса: прибл. 140 г
	Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
	Рабочая температура потребляемая мощность: 0,7 Вт
	Время работы: - При подключении к устройству Bluetooth - Время воспроизведения музыки: макс. 20 часов - Время работы в режиме коммуникации: макс. 20 часов - Время работы в режиме ожидания: макс. 200 часов
	Примечание: Время использования может быть меньше в зависимости от кодака и условий эксплуатации.
	Время зарядки: - Прибл. 4,5 часов (После 15 минут зарядки воспроизведение музыки может выполняться около 60 минут.) - Примечание: Время зарядки может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
	Температура зарядки: от 5 °C до 35 °C

	Ресивер
	Тип: закртый, динамический
	Динамик: 30 мм
	Микрофон
	Тип: электретный конденсаторный
	Направленность: всенаправленный
	Рабочий частотный диапазон: 50 Гц - 8000 Гц

Системные требования для зарядки батареи с помощью USB

	USB-адаптер переменного тока
	Доступный в продаже USB-адаптер переменного тока с силой тока более 0,5 A (500 мА)
	Персональный компьютер (По состоянию на ноябрь 2017 года) Персональный компьютер с предварительно установленной операционной системой из следующего списка и портом USB: Операционные системы (при использовании Windows) - Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro - Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro - Windows® 8 / Windows® 8 Pro - Windows® 7 - Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate (при использовании Mac) - Mac OS X (версии 10.9 или более поздней версии)
	Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

	Українська
---------------	-------------------

	Бездротова стереофонічна гарнітура
	Не встановлюйте обладнання в обмеженому просторі, наприклад, у книжкових чи вбудованих шафах.
	Не піддавайте елементи живлення (аккумулятор чи встановлені батареї) впливу надмірного тепла, наприклад, сонячного світла, вогню тощо впродовж тривалого періоду.
	Не розбирайте, не відкривайте та не розрізайте додаткові елементи живлення або аккумулятора.
	У разі прокляння елемента живлення не допускайте контакту ріднини зі шкірою або очам. У разі контакту промийте уражену область великою кількістю води та зверніться до лікаря.
	Додаткові елементи живлення та аккумулятора слід зарядити перед використанням. Для отримання інструкцій з належного заряджання зверніть увагу до інструкцій виробника або посібника для обладнання.
	Після тривалого періоду зберігання може знадобитись кілька разів зарядити та розрядити елементи живлення або аккумулятора для забезпечення максимальної продуктивності. Виконуйте утилізацію належним чином.
	Виробник: Сонн Корпорейшн, 1-71 Конан Мінато-ку Токио, 108-0075 Японія
	Зроблено у Київті
	Дата виготовлення пристрою Рік і місяць виготовлення зазначені на пакуванні. MM/YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.
	Умови зберігання. Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від мікрохвильового випромінювання. Температура зберігання: від -10°C до +45°C. Відносна вологість зберігання: 75% без конденсату. Термін зберігання не встановлений.
	Транспортувати в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не допускайте ударів, вібрацій, ударів, не піддавайте надмірній вібрації.
	Обладнання відповідає вимогам: Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Ільїнська, 8, м. Київ, 04070, Україна.
	Срок придатності (строк служби) складає 5 років.

	ВАЖЛИВО. ЗВУКОВІ КАЗАКІВИ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ ДОСТУПНІ ТІЛЬКІ АНГЛОМОВНОЮ МОВОЮ Звукові казакви можна почути з пристрою у таких випадках: - Пристрій видає заголовок: «Power on» (Питання включено) - Низький заряд аккумулятора, коли пристрій видає заголовок: «Battery Level Low» (Рівень заряду низький) - Пристрій видає заголовок: «Power off» (Живлення вимкнено) - Пристрій переходить у режим об'єднання в пару: «Bluetooth pairing» (об'єднання в пару Bluetooth) - Пристрій підключається до пристрою Bluetooth: «Bluetooth connected» (включення від Bluetooth) - Пристрій автоматично вимикається через низький заряд аккумулятора: «Please recharge headset» (Перезарядьте гарнітуру)
	Словесная марка и логотипы Bluetooth® с зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Корпорация Sony Corporation используете эти марки за лицензией.
	Windows – торговельна марка чи зареєстрована торговельна марка Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
	Mac, OS X і iPhone – торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
	Android і товарним знаком Google Inc.
	Інші торговельні марки та назви належать відповідним власникам.

	ВАЖЛИВО. ЗВУКОВІ КАЗАКІВИ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ ДОСТУПНІ ТІЛЬКІ АНГЛОМОВНОЮ МОВОЮ Звукові казакви можна почути з пристрою у таких випадках: - Пристрій видає заголовок: «Power on» (Питання включено) - Низький заряд аккумулятора, коли пристрій видає заголовок: «Battery Level Low» (Рівень заряду низький) - Пристрій видає заголовок: «Power off» (Живлення вимкнено) - Пристрій переходить у режим об'єднання в пару: «Bluetooth pairing» (об'єднання в пару Bluetooth) - Пристрій підключається до пристрою Bluetooth: «Bluetooth connected» (включення від Bluetooth) - Пристрій автоматично вимикається через низький заряд аккумулятора: «Please recharge headset» (Перезарядьте гарнітуру)
	Словесная марка и логотипы Bluetooth® с зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Корпорация Sony Corporation используете эти марки за лицензией.
	Windows – торговельна марка чи зареєстрована торговельна марка Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
	Mac, OS X і iPhone – торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
	Android і товарним знаком Google Inc.
	Інші торговельні марки та назви належать відповідним власникам.

	Словесная марка и логотипы Bluetooth® с зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Корпорация Sony Corporation используете эти марки за лицензией.
	Windows – торговельна марка чи зареєстрована торговельна марка Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
	Mac, OS X і iPhone – торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
	Android і товарним знаком Google Inc.
	Інші торговельні марки та назви належать відповідним власникам.

Застережні заходи

	Про з'єднання BLUETOOTH® - Бездротова технологія Bluetooth працює в радіусі приблизно 10 м. - Максимальне відстані зв'язу залежить від наявності перешкоди (тіла людей, металеві предмети, стіни тощо) або електромагнітного середовища.
---------------	--

	- З'єднання Bluetooth може перериватися або відбуватися з помилками, якщо «випадає» звук за наведених нижче умов. - Між пристроєм та пристроєм Bluetooth - навіть тимчасово, наприклад, металеві предмети або стіни. - Використовуйте пристрій Wi-Fi або микровхильову піч, або поруч із пристроєм виконайте наступні дії. - Використовуйте цей пристрій на відстані прийнятній 10 м від пристрою з підтримкою Wi-Fi. - Якщо цей пристрій використовується в радіусі 10 м від пристрою з підтримкою Wi-Fi, вимкніть пристрій Wi-Fi. - Розташуйте цей пристрій і пристрій Bluetooth якомога ближче один до одного. - Мікрохвилі, які надходять від пристрою Bluetooth, можуть впливати на роботу електронних медичних пристроїв. Вимикайте цей пристрій та інші пристрої Bluetooth у таких розташуваннях, оскільки це може призвести до нещасних випадків: - у місцях, де наявний легкозаймистий газ, у лікарнях і на автозаправках; - біля автоматичних дверей або пожежних сигналізацій. - Через особливості бездротової технології звуку на цьому пристрої відтворюється із затримкою порівняно зі звуком і музикою на вихідному обладданні. Це може спричинити неправильну синхронізацію зображення та звуку під час гри чи перегляду відео. - Не використовуйте пристрій на літаку. Радіоволни можуть призвести до несправності інструментів і пов'язаних із цим нещасних випадків. - Цей пристрій підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, тим самим забезпечуючи безпеку з'єднання. - Щоб збільшити безпеку використання бездротової технології Bluetooth, Однак рівень безпеки може бути недостатнім залежно від умовових параметрів. Будьте обачні під час спілкування з використанням бездротової технології Bluetooth.
---------------	--

	- Ми не несемо жодної відповідальності за витік інформації під час обміну даними за допомогою з'єднання Bluetooth. - Неможливо гарантувати підключення до всіх пристроїв Bluetooth. - Пристрій, що підтримує функцію Bluetooth, може відповідати вимогам стандарту Bluetooth, уключаючи компанією Bluetooth SIG, Inc., а також проїти автентифікацію. - Навіть якщо підключений пристрій відповідає вимогам наведеного вище стандарту Bluetooth, деякі пристрої можуть не під'єднуватися та не працювати належним чином залежно від їхніх функцій або технічних характеристик. - Коли ви розмовляєте по телефону з використанням гучномовця, може виникнути шум, що зумовлено налаштуваннями пристрою або середовища зв'язку. - Пристрій (залежно від своїх налаштувань) може розпочати обмін даними через певний час.
	Якщо звук часто зникає під час відтворення - Цю проблему можна усунути, змінивши параметри якості відтворення під час використання бездротового зв'язку або перемиканням пристрою, що передає дані, у режим бездротового відтворення SBC. Докладніше про це див. в інструкції з експлуатації до пристрою, що передає дані. - Якщо ви використовуєте смартфон, ситуацію можна покращити вимкнувши неоптимальні програми або перевантажуваний смартфон.