

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием стеклянной крышки внимательно ознакомьтесь с ее характеристиками, удалите с неё все ярлыки и этикетки, вымойте её в горячей воде с мягким моющим средством, промойте проточной водой и вытрите насухо.

Мойте стеклянные крышки с применением обычных моющих средств. Не используйте для мытья абразивные средства, металлические мочалки, жесткие и острые предметы, т.к. появление царапин на стекле может снизить его термостойкость.

После каждого использования стеклянной крышки дождитесь её достаточного охлаждения, затем вымойте мягкой губкой и хорошо высушите.

Не используйте холодную воду для охлаждения стеклянных крышек.

При мытье крышки с посудомоечной машине необходимо вынуть её сразу после завершения процесса мытья, чтобы исключить возможность появления пятен кондиционной влаги.

При мытье в посудомоечной машине используйте только специально предназначенные качественные моющие средства.

Не применяйте для мытья посуды содержащие кислоту или хлорированные моющие средства.

Правильно выбирайте размер и тип стеклянной крышки в соответствии с посудой, в которой вы собираетесь готовить.

Стеклянную крышку с бакелитовой ручкой не рекомендуется ставить в духовку.

Стеклянная крышка с ручкой не предназначена для использования в микроволновой печи.

Пятна и разводы никаким образом не влияют на гигиеничность стеклянной крышки и не снижают ее функциональность.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».