

Флэш диск ADAM elemens CASA Roma

Инструкция по эксплуатации

Назначение: запоминающее устройство для хранения и передачи данных с устройств оснащённых разъемом USB тип A и USB тип C

Использование

Подключите флэш диск устройству передачи данных оснащенных необходимым разъемом, перенесите, скопируйте или просто просмотрите необходимые данные. Если есть возможность безопасного удаления устройства, пользуйтесь этой функцией.

Внимание! Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не подвергать изделие механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и правил безопасности. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.

Дата производства: см. на упаковке. Срок службы не ограничен.

Произведено в Тайване.

Изготовитель: Adam Elements International Co., Ltd., 2F, No. 85, Sec.3, Keelung Rd., Da'an Dist., Taipei City 106, Taiwan

Импортер / Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества:

ООО «Ви Эл Пи компани» 198097, г. Санкт-Петербург, Проспект Стачек, дом № 48, корпус 2