

Priloga 1: Napajanje projektor

- Povežite isporučeni USB-C kabl [b] na USB-C IN priključak [I] i opcionu adapter za naizmeničnu struju [a].**
- Povežite adapter za naizmeničnu struju [a] na izdnu utičnicu.**

Dok je punjenje u toku, svetleće lampica ◀◻◻ (punjenje) [C] (u narandžastoj boji), a svetlo lampice će se isključiti kad se punjenje završi (ili je napajanje iskopčano).

Saveti

- Ako koristite isporučeni USB-C kabl [b] da biste napunili projektor, možete ga puniti bez obzira da li je isključen ili uključen. Puniti pomoću adaptera za naizmeničnu struju u USB izdnu priključak na 5 V 3.0 A ili na veće vrednosti, ukoliko je to moguće. Uzimate u obzir da je maksimalna ulazna struja za ovaj uređaj 3.0 A.
- Ako koristite kabl [b] i nemu odgovarajući adapter za naizmeničnu struju (nije jedan od ovih delova se ne isporučuje), možete ih koristiti i da biste napunili projektor, tako što ćete Micro USB kabl povezati na isporučeni adapter Micro USB priključka na USB-C priključak. Među, za punjenje projektor je predviđeno napajanje od 1.5 A. Ako projektor i dalje neprekidno radi dok punjenje traje, može se desiti da se isključ zbog smanjenja preostale snage baterije.

D Provera preostale snage baterije

- Ako je napajanje isključeno, pritisnite i brzo pustite dugme ⏻ (napajanje) [g] (u roku od 1 sekunde).**

U zavisnosti od preostale snage baterije, lampica ▶◻◻ (punjenje) [e] će treptati (u narandžastoj boji) na jedan od sledećih načina.

Obrazci treptanja lampice	Preostala snaga baterije
↻ ↻ ↻ • ↻ ↻ ↻ ↻	od 70 % do 100 %
(treptne 3 puta i posle određenog vremena, ponovo treptne 3 puta)	
↻ ↻ ↻ • • ↻ ↻ ↻ ↻ • •	od 30 % do 70 %
(treptne 3 puta i posle određenog vremena, ponovo treptne 2 puta)	
↻ ↻ • • • ↻ ↻ • • • •	od 0 % do 30 %
(treptne 1 put i posle određenog vremena, ponovo treptne 1 put)	

Napomena

- Ako je napajanje uključeno, kada promenite režim zvuka/slike, lampica ▶◻◻ (punjenje) će pokazati preostalu snagu baterije (pogledajte u nastavku).

D Uključivanje napajanja

- Pritisnite i držite dugme ⏻ (napajanje) [g] duže od jedne sekunde.**

Upaliće se lampica ⏻ (napajanje) [f] (u beloj boji).

Da biste isključili projektor, pritisnite i držite dugme ⏻ (napajanje) [g] duže od jedne sekunde.

E Povezivanje uređaja i projektovanje njegovog sadržaja

- Povežite uređaj na HDMI/MIHL IN priključak [I] koristeći isporučeni HDMI kabl velike brzine uz Ethernet [K] ili opcionu MIHL kabl [I].**

Da biste povezali računar, PlayStation ili video uređaj, koristite isporučeni HDMI kabl velike brzine uz Ethernet [K].

Da biste povezali pametni telefon ili tablet kompatibilan s MIHL tehnologijom, koristite opcionu MIHL kabl [I].
Ovi projektori, napajanje se sprovodi preko MIHL kabla. Upaliće se lampica ▶◻◻ (punjenje) [H] (u zelenoj boji).
- Podesite fokus na projektovanu sliku [m].**
- Pokrenite reprodukciju s povezanog uređaja.**

- Saveti**
 - Projektor ima funkciju automatske trapezoidne korekcije. Ekran će se automatski korigovati ako je projektovana slika vertikalno izobličena. U slučaju projektovanja na zidnoj, ne možete koristiti funkciju automatske trapezoidne korekcije.
 - Projektor možete puniti i dok ga koristite. Napominjemo da se, u zavisnosti od kapaciteta adaptera naizmenične struje ili projektovanog sadržaja, preostala snaga baterije može smanjiti čak i dok je punjenje u toku.
 - Da biste povezali uređaje kompanije Apple, koristite njen Digital AV adapter (dostupan je u slobodnoj prodaji).
 - MIHL kabl [I] nije isporučen.
- Napomene**
 - Ako je preostala snaga baterije na niskom nivou, lampica ▶◻◻ (punjenje) (u narandžastoj boji) [H] nastaviće da treptce sve dok se projektor konačno sam ne isključi.
 - Ako je nivo preostale snage baterije 10 % ili manje, na projektovanom ekranu će se pojaviti znak ◻ (izaziva bateriju).
 - Ako se projektor pregreje, lampica ⏻ (napajanje) [I] će treptati (u beloj boji) a osvetljenost će se smanjiti na polovinu. Ako temperatura nastavi da raste, projektor će se automatski isključiti.

D Promena režima zvuka i slike

Postoji mogućnost da prikažete zvuk i izaberete dinamički režim slike. Dinamički režim slike pojačava osvetljenost slike.

- Ako je napajanje uključeno, pritisnite i brzo pustite dugme ⏻ (napajanje) [g] (u roku od 1 sekunde).**

Svaki put kada pritisnete dugme ⏻ (napajanje) [g] (i brzo ga pustite u roku od 1 sekunde), režim zvuka i slike će se promeniti i na ekranu će se pojaviti odgovarajuće oznake na sledeći način.

 - Ako projekcija sadržaja s povezanog uređaja nije u toku (ili ni jedan uređaj nije povezan na HDMI/MIHL IN priključak):

◻

(standardna slika, zvuk je prigušen) → ◻ (dinamička slika, zvuk nije prigušen) → ◻ (dinamička slika, zvuk je prigušen) → ◻ (standardna slika, zvuk nije prigušen)
 - Ako je projekcija sadržaja s povezanog uređaja u toku:

(dinamička slika) → (standardna slika)

(režim zvuka koji se trenutno prikazuje ◻) (zvuk nije prigušen) ili ◻ (zvuk je prigušen) se neće promeniti.

E Sprovođenje napajanja od projektoru do drugog uređaja

- Povežite uređaj na USB OUT priključak [p] koristeći opcionu USB kabl.**

Upaliće se lampica ▶◻◻ (punjenje) [N] (u zelenoj boji).

Saveti

- Sprovođenje napajanja do drugog uređaja je moguće čak i dok je projektor u upotrebi.
- Dok se napajanje sprovodi do drugog uređaja, u isto vreme možete puniti projektor preko USB-C IN priključka [o]. Napominjemo da se, u zavisnosti od kapaciteta adaptera naizmenične struje ili projektovanog sadržaja, preostala snaga baterije može smaniti čak i dok je punjenje u toku.

Napomene

- Kada pametni telefon ili tablet kompatibilan s MIHL tehnologijom povežete na HDMI/MIHL IN priključak [g], do povezanog uređaja kompatibilnog s MIHL tehnologijom, napajanje će se sprovoditi preko HDMI/MIHL IN priključka, a izvor napajanja s USB OUT priključka [p] će se zaustaviti.
- Kada je preostala snaga baterije niska, lampica ▶◻◻ (punjenje) [N] nastaviće da trepti (u narandžastoj boji) sve dok se projektor konačno sam ne isključi.
- USB OUT priključak [p] možete koristiti samo za napajanje drugog uređaja i ne možete ga koristiti za punjenje projektoru. Za punjenje projektoru koristite USB-C IN priključak [o].
- USB OUT priključak [p] služi samo kao ulaz. Nemojte povezivati USB OUT priključak na USB priključak koji isporučuje napajanje koje je iste snage kao i kod računara. Takvim ponašanjem možete prouzrokovati kvar.
- Ako je povezan HDMI uređaj u režimu napajanja, projektor će možda, posle nekog vremena, automatski isključiti napajanje tog uređaja. Isključite USB kabl iz USB OUT priključka [p] a zatim ga ponovo povežite na napajanje.

Rešavanje problema

Napajanje neće da se uključi.

- Ako je preostala snaga baterije niska ili nedovoljna, napunite bateriju.
- Koristite projektor na mestima s temperaturom između 0 °C i 35 °C.
- Pokušajte da ponovo isključite i uključite projektor.

Projektor se ne puni.

- USB OUT priključak možete koristiti samo za napajanje drugog uređaja i ne možete ga koristiti za punjenje projektoru. Za punjenje projektoru, koristite USB-C IN priključak.

Projektor se automatski isključuje tokom korišćenja.

- Preostala snaga baterije je niska. Napunite bateriju.
- Projektor će se automatski isključiti kada se pregreje. Pustite ga da se ohladi pre nego što ga ponovo budete koristili.
- Dok je projektor koji je povezan preko MIHL priključka u upotrebi, a dobija napajanje preko adaptera naizmenične struje, brzina potrebnog snage može da bude veća od brzine kojom se puni. U zavisnosti od preostale snage baterije, projektor će se možda isključiti. Ako se to desi, prekinite MIHL vezu i napunite projektor.

Lampica ⏻ (napajanje) (u beloj boji) i lampica ▶◻◻ (punjenje) (u crvenoj boji) treptu u isto vreme.

- Možda je došlo do greške u samom uređaju. Pokušajte da ponovo isključite i uključite projektor.

Lampica ▶◻◻ (punjenje) treptće (u narandžastoj boji).

- Preostala snaga baterije je niska. Napunite bateriju.

Slike se ne projektuju.

- Proverite da li su kabl, konektor i/ili adapter povezani na ispravan način.
- Neki formati slika možda neće biti podržani u zavisnosti od povezanog uređaja ili od načina njegovog povezivanja.

Nema zvuka.

- Proverite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Neki formati zvuka možda neće biti podržani u zavisnosti od modela povezanog uređaja ili od načina njegovog povezivanja.

Dok projektor sprovodi napajanje do drugog uređaja preko USB OUT priključka, lampica ▶◻◻ (punjenje) treptće (u crvenoj boji).

- USB-C kabl (isporučen) možda nije povezan na ispravan način. Iskopčajte ga i ponovo povežite.
- Specifikacija povezanog uređaja možda ne ispunjava neophodne karakteristike.
- Proverite specifikaciju punjenja tog uređaja.

Slika ima trapezoidni oblik.

- Projektor automatski koriguje vertikalno izobličenu sliku. Međutim, ako je izobličene zvuke veliko, ova funkcija možda neće moći da izrvi dovoljnu korekciju. Takođe, horizontalno izobličena slika neće biti korigovana. U takvim slučajevima, pomenite projektor kako biste podelili ugaio projektovanja.

Projektovana slika je nejednaka.

- Podesite fokus koristeći regulator fokusa. Većina ekrana, za koju je moguće podesiti fokus, je od 20 do 120 inča.

Ventilator je počeo da stvara veliku buku.

- Prestanite da koristite projektor i obratite se prodavcu ili ovlašćenom servisnom centru kompanije Sony.

Niste uspeli da povežete druge uređaje na projektor.

- Nemaju svi video uređaji mogućnost povezivanja preko HDMI ili MIHL priključka. Da biste proverili da li video uređaj ima bilo koju od ovih mogućnosti, proverite njegovu specifikaciju ili se obratite proizvođaču.

Projektor je prestao da maguje.

- Držite pritisnutim dugme za napajanje duže od 10 sekundi. Ovaj postupak primenite samo ako se projektor uoči. Ovaj postupak nemojte primenjivati u uobičajenim slučajevima.

Specifikacija

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Dimenzije: približ. 83.0 mm × 16.0 mm × 150.0 mm (SxVd) (bez izlaznih delova)

Težina: približ. 280 g

Radna temperatura: 0 °C do 35 °C

Izlazna rezolucija: 854 × 480

Audio izlaz: 3.5 mm-ov priključak

Izlaz zvuka: 10 W

HDMI/MIHL ulaz: HDMI 1.4b/MIHL 1.4 (HDCP 1.4)

Većina projektovane slike: 40 inča (1.02 m) pri udaljenosti projekcije od 1.15 m/maks. 120 inča (3.05 m) pri udaljenosti projekcije od 3.45 m

Osvetljenje: ANSI 105 lumena

Mogućnost reprodukcije boja: pun spektar boja (16,770,000 boja)

Format slike: 16:9

Kontrast: 400:1

Vreme neprekidnog projektovanja: približ. 120 minuta (kada je potpuno napunjen i nije priključen na napajanje)

Trajanje lampe: približ. 50,000 časova

Ulaz DC: 15 V/3.0 A

Utljučiv-jonska baterija: 3.8 V, 5,000 mAh

Vreme punjenja: približ. 2.5 sata (za CP-AD3 (prodaje se odvojeno))

Ispravnost: Približ. 4 sata (sa napajanjem od 1.5 A)

Izlaz DC: 5 V/1.5 A, 1 put

Napomene za korišćenje

- Pre upotrebe, izvadite projektor iz torbice za nošenje. Dok vadite projektor, čvrsto ga držite.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u slučaju da je vlažan ili oštećen. U suprotnom, to može da dovede do strujnog udara, eksplozije i/ili povreda.
- Ako koristite TV, radio ili figner, može doći do smetnji. Nemojte podeljavati projektor u neposrednoj blizini ovih uređaja.
- Koristite projektor na stabilnoj i ravnoj povrtni.
- Nemojte koristiti projektor u vlažnim, prašnjavim ili peskovitim sredinama. Prašina ili pesak mogu da uđu kroz otvore za provetrevanje na drugu stranu projektoru i izazovu kvar.
- Otvore za provetrevanje nemojte zapuđavati šakama, itd. To je opasno i može da dovede do pregrevanja projekora.
- Nemojte stavljati bilo kakve strane predmete u otvore za provetrevanje i druge priključke, niti ih kačiti u sešave.
- Obratite pažnju da ne dođe do kratkog spoja u projektoru. Nemojte dozvoliti da metalni objekti kao što su šivke dođu u dodir s projektorom ili njegovim priključcima.
- Nemojte rastavljati ili prepravljati projektor.
- Baterija je upadljiva a projektor i ne može je izvoditi.
- Nemojte stavljati projektor u vatru, nemojte ga zagrevati u mikrotalasnoj pećnici ili remi.
- Nemojte kvaziti projektor svežom vodom, morskam vodom, mlekom, sokovima ili sapunom. Nemojte koristiti projektor dok je mokar.
- Nemojte koristiti ili držati projektor na mestima gde je temperatura izuzetno visoka, kao što je blizina vatre, direktno sunčevo svetlo, blizina grejalice ili automobil parkirani na suncu.
- Nemojte koristiti projektor na mestima sa slabim provetrevanjem kao što je torba ili dok je zamažan u jorgav/čebe.
- Nemojte izlaziti projektor snalžnim udarcima. Izbegavajte da ga udarate čekićem, stavljanje bilo kakav težak predmet na projektor, pazite da ga ne zgazite ili ispuštite.
- Izbegavajte neprekidni dodir kabla i projektoru dok ga punite ili koristite. Takvo ponašanje može da dovede do opasnosti izazvanih niskim temperaturama. Obratite pažnju na toplotu koja se prenosi kroz odoču, jer i ona može da dovede do opasnosti izazvanih niskim temperaturama.
- Pre nego što povežete prenosivi uređaj na projektor, prikažite baterijsko pakovanje prenosivog uređaja. Povezivanje prenosivog uređaja kada je baterija zvuđena može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja prenosivog uređaja.
- Takođe, pogledajte priručnik za uređaj koji koristite uz projektor jer ćete možda morati njime da rukujete kako biste mogli da ga koristite u projektor.
- Kada je kućni projektor pregrevano usled korišćenja, lampica ▶◻◻ (punjenje) brzo treptće (u narandžastoj ili zelenoj boji). U tom slučaju, prestanite da koristite projektor.
- Koristite projektor na mestima gde nema prašine ili duvanskog dima jer je projektor osetljiv uređaj.
- Nemojte postavljati projektor u blizini krednih ili drugih kartica. To može da dovede do gubitka snimljenih podataka.
- Ako sočivo objektivna nije čisto, obristite ga mekom tkaninom kao što je krpica za čišćenje naočara.
- Nemojte držati projektor na vlažnim ili prašnjavim mestima.
- Iskopčajte kablove iz projektoru nakon upotrebe ili kada ga ne koristite.
- Preventivno proverite priključke projekora kako bi bili sigurni da se nije nakupila prašina.
- Deci treba dozvoliti da koriste projektor samo uz nadzor odrasli. Držite projektor van dohvata dece.
- Preporučujemo da održavate udaljenost koji je 1.5 puta veća od dijagonalne dužine ekrana. Ako gledate i ekran na malju udaljenosti duže vreme, možete pokvari vid.
- EHF (Nivo izloženosti opasnosti), 3.17 HD (udaljenost od opasnosti), 0.76 m
- EHF (Nivo izloženosti opasnosti) se svrstava u kategoriju Rizične grupe 2 (RG2) na osnovu standarda IEC62471-5:2015.
- Kompanija Sony nije odgovorna za oštećenja ili gubitke koji su nastali upotrebom projektoru ili za bilo koji zahvat trećeg lica.
- Kompanija Sony nije odgovorna za probleme s računarnima i mobilnim telefonima i druge hardverske probleme koji mogu nastati upotrebom projektoru.
- Kompatibilnost uređaja s određenim hardverom, softverom ili periferim uređajima, za konflikte i doba s drugim instaliranim softverom, za gubitak podataka ili za druga slučajna oštećenja ili oštećenja koja nisu mogla biti izbegnuta.
- Kompanija Sony nije odgovorna za finansijku štetu, gubitak profita, zahteve trećih lica i sve slične situacije koji proizilaze iz korišćenja projektor.
- Ako dođe do kvara, prestanite da ga koristite i obratite se prodavcima ili autorizovanom servisnom centru kompanije Sony.
- Dešavalo se da neki prenosivi uređaji pretrpe iznenadni gubitak podataka snimljenih u memoriji, bez obzira da li su podaci korišćeni u kombinaciji s projektorom ili nisu (dodatke podatke možete pronaći u korisničkom priručniku koji je ispružen s prenosivim uređajem). Pre korišćenja projektoru, proverite da li ste napravili rezervnu kopiju podataka snimljenih u memoriji. Kompanija Sony nije odgovorna za gubitak podataka.

Zaštitni znaci

- Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su žigovi ili registrovani žigovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD i drugim zemljama.
- MIHL, Mobile High-Definition Link i MIHL logotip su žigovi ili registrovani žigovi kompanije MIHL Licensing, LLC.
- DLP i DLP logotip su registrovani žigovi kompanije Texas Instruments.
- DLP i IntelliChip™ je žig kompanije Texas Instruments.
- USB Type-C i USB-C™ su zaštitni žigovi kompanije USB Implementers Forum, Inc.
- Proced loga, imena sistema i proizvoda korišćena u ovom priručniku su, uopšteno, žigovi ili registrovani žigovi svojih autora ili proizvođača. Međutim, oznaka "i" ili "ne koriste se u svim slučajevima u ovom priručniku.
- iPhone i iPad su zaštitni žigovi kompanije Apple Inc.
- Godina i mese, proizvođači odeljnjaka su na drugu prečezda sa leve strane. Prve četiri cifre su Godna a poslednje dve su mese.
- Podjagranj snimljenih baterija, elektronske i električne opreme (osim onih u zemljama, elektronske opre, osim onih zemljama sa posebnim sistemima regulisanja opreme)

Ovaj simbol na proizvodu, njegovoj bateriji [I] na ambalaži ukazuje na to da proizvod i njegovu bateriju ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baltajama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simbol za olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0.004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomožite u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvod zahteva stariju verziju baterije iz bezbednosnih razloga, obimnog rada ili očuvanja integriteta podataka), baterije treba da merja isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni da su baterija, elektronska i električna oprema pravilno odložene, prešaljite ih na kraju radnog veka na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu elektronske i električne opreme. Za sve ostale baterije, pročistite deo uputstva koji se odnosi na bezbedno vođenje baterije iz proizvoda. Čišćenje bateriju na lokaju predviđenu za sakupljanje i reciklažu snimljenih baterija. Detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili njegove baterije pronađite od svoje lokalne gradske uprave, nadležne službe za odlaganje otpada ili prodavnice gde ste kupili proizvod.

Uputstvo za korišćenje projektoru