

- Перезвонить: нажмите  2 раза, чтобы перезвонить по последнему номеру.
- При поступлении телефонного звонка в случае если в этот момент воспроизводилась музыка, музыка встанет на паузу.

(6) Зарядка гарнитуры

- Подсоедините кабель зарядки к гарнитуре и к источнику питания 5V (например AC/DC USB адаптер или USB-порт на компьютере). Когда индикатор горит красным - производится зарядка. Когда гарнитура полностью заряжена красный индикатор погаснет. Полная зарядка примерно занимает 2-2.5 часа.
- Когда батарея разряжена, гарнитура оповестит вас звуковым сигналом. Загорится красный индикатор.

Примечание: Полностью зарядите батарею перед первым использованием.

(7) Проводное подключение

Подключите гарнитуру аудио-кабелем к источнику звука для проводного режима.

(8) Меры предосторожности

Не подвергать гарнитуру прямому попаданию на нее воды или других жидкостей; Не располагать гарнитуру под прямыми солнечными лучами или в местах высокой температуры; Не использовать гарнитуру при низких температурах. Это может повредить внутренние платы; Не пытаться разобрать гарнитуру. Это может привести к ее повреждению; Беречь гарнитуру во избежание механических повреждений; Не использовать интенсивные химические и моющие средства для чистки гарнитуры; Слишком большой уровень громкости звука может вызвать потерю слуха.

(9) Комплект поставки

Гарнитура, USB-кабель, аудио кабель, инструкция по эксплуатации.

Внимание: производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомлений.

Товар не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления: июнь 2018

ИМПОРТЕР: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: Shenzhen Zhonghenghua Technology CO.,Ltd 4/F, Fan'en, Building, Nankeng Village, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Шэньчжэнь Жонгхенгуа Технолоджи КО.,ЛТД, 4/Ф, Фаньен биддинг, Нанкэнг Вилладж, Бангиан, Лонганг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

Инструкция по эксплуатации

Bluetooth стереогарнитура с FM-радио / Проводным подключением / MP3-плеером

(1) Индикация



1. Светодиодный индикатор
2.   Мульти-функциональная кнопка (вкл/выкл, сопряжение, играть/пауза, авто-поиск радиостанций)
3.   - Уменьшение громкости (долгое нажатие) / Предыдущая песня (короткое)
4.   - Увеличение громкости (долгое нажатие) / Следующая песня (короткое)
5. MP3-плеер/FM-радио
6.  Ответ / Завершение звонка / Отбой / Перезвонить по последнему номеру
7. Слот для карт памяти microSD
8. Порт microUSB для зарядки
9. Разъем для аудио-кабеля
10. Микрофон
11. Аудио-кабель 3.5мм
12. Кабель для зарядки по USB

(2) Включение / выключение устройства

- Включение: нажмите мульти-функциональную кнопку на 3-4 секунды пока синий индикатор не замигает.
- Выключение: нажмите мульти-функциональную кнопку на 3-4 секунды пока синий индикатор не погаснет.

(3) Соединение со смартфоном или другим устройством

- нажмите мульти-функциональную кнопку на 3-4 секунды пока индикатор не мигает синим и красным попеременно.
- Включите Bluetooth на вашем устройстве (обратитесь к инструкции вашего устройства)

- В списке обнаруженных устройств найдите "DENN BT" (введите код "0000" если требуется).
- Если соединение совершенно успешно индикатор начнет мигать синим.
- При последующем включении гарнитура соединится с вашим устройством автоматически (убедитесь что функция Bluetooth включена на устройстве).
- Если подключение не удалось, выключите гарнитуру и повторите процедуру соединения.

(4) MP3-плеер/FM-радио

- Включите гарнитуру и вставьте карту памяти в слот. Нажмите кнопку "MP3/FM" MP3-файлы с вашей карты заиграют автоматически, долгое нажатие "MP3/FM" (2-3 секунды) переключит режим встроенного эквалайзера (natural / pop / rock / jazz / classic / country / heavy bass).

Повторное нажатие на кнопку "MP3/FM" активирует FM-радио.

- Два коротких нажатия кнопки "MP3/FM" активируют FM-радио. Короткое нажатие мульти-функциональной кнопки активирует авто-поиск радиостанций, затем нажимая на кнопки   вы сможете переключаться между найденными радио-станциями.
- Если вы слушаете FM-радио, короткое нажатие "MP3/FM" кнопки вернет гарнитуру в режим Bluetooth.

(5) Ответ/завершение звонков, отбой, последний набранный номер (в режиме Bluetooth)

- Когда вам звонят, нажмите на  для ответа. После звонка нажмите  для завершения вызова. Если трубку положил собеседник то  нажимать не нужно.
- Отбой: нажмите  на 2-3 секунды.