

Максимально практичный ланч-бокс состоит из вместительного основного контейнера для сэндвичей и вторых блюд, верхнего отделения для жидкой еды или снеков и силиконовой крышки с блокирующим кольцом, которое защищает контейнер от протекания и помогает сохранить свежесть продуктов. Когда контейнер пуст, верхняя часть компактно вкладывается в основную, благодаря чему ланч-бокс очень удобен для переноски.

Верхняя ёмкость - 500 мл

Нижняя ёмкость - 700 мл

Можно мыть в посудомоечной машине. Контейнеры можно разогревать в микроволновой печи, предварительно удалив кольцо и крышку.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

19x13,5x6

Товар без упаковки (ВхШхГ)

19x13,5x8

Вес в упаковке

0,359

Вес без упаковки

0,338