

Практичная лопатка для переворачивания и снятия выпечки со сковороды или противня.

Входит в серию кухонных приборов Elevate™, разработанную с целью минимизировать беспорядок во время готовки. Каждый прибор оснащён инновационной утяжелённой ручкой, благодаря которой испачканная часть инструмента всегда остается навесу и не касается рабочей поверхности.

Подходит для совместного применения с противопригарной посудой. Можно мыть в посудомоечной машине.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

30x12x5

Товар без упаковки (ВхШхГ)

27,5x9x5

Вес в упаковке

0,141

Вес без упаковки

0,132