

Форма для льда QuickSnap Plus голубая

Форма, оснащенная уникальным кнопочным механизмом, который позволяет извлекать кубики льда с максимальной легкостью.

Гибкая крышка позволит ставить поверх формы другие предметы, экономя место в морозильной камере. Кроме того, она предотвращает пролитие воды и проникновение посторонних запахов в кубики льда.

QuickSnap наполняется водой так же, как и любая обычная форма для льда. Чтобы достать лед, форму следует слегка скрутить, чтобы ее содержимое отошло от стенок, а затем нажимать на кнопки с обратной ее стороны по направлению стрелочек, чтобы с легкостью извлекать кубики по одному из отдельных ячеек.

Оставшиеся кубики, зафиксированные в своих ячейках, можно будет отправить обратно в морозильную камеру. Идеально для подачи льда прямо в стаканы с напитками — при этом вам не придется касаться кубиков руками.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

33 x 13 x 4

Товар без упаковки (ВхШхГ)

31 x 13 x 4

Вес в упаковке

0,26

Вес без упаковки

0,255