

Щетка для мытья посуды Edge™ серая

Щетка для мытья посуды позволит по максимуму использовать пространство вокруг раковины. За несскользящие крючки щетку можно подвешивать на внутренний край раковины: это не только экономит место, но и позволяет каплям воды аккуратно стекать прямо в слив. Щетка покрыта мягкой, не оставляющей царапин щетиной, изгибы которой позволяют тщательно очищать уголки подносов и блюд. Для крепко налипших остатков пищи предусмотрен специальный скребок.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

33 x 10 x 6

Товар без упаковки (ВхШхГ)

29 x 7 x 5

Вес в упаковке

0,100

Вес без упаковки

0,070