



M•301/ M•307 Pro / M•310 Pro Air

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Производитель: 2-й этаж, 4-ая фабрика, ул. Хумей, Янгмей,
Бангиан, Шень-жэнь, Китай,
компания «Топлео Технолоджи Лимитед»
Импортер: ООО "Юниекст", 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, дом 4, стр. 5, пом. 5, офис 2

WWW.D-COLOR.RU



Благодарим за покупку нашего устройства.
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

Обзор устройств



* Кнопка сброса устройства находится внутри разъема AV.

- **Процессор:** 4-ядерный
- **Память:** 1ГБ DDR3 / 2 ГБ DDR3** 2 x USB 2.0
- **Видеовыходы:** HDMI (кабель в комплекте) 8 ГБ Flash / 16 ГБ Flash*** • **Сеть:** Wi-Fi 802.11 b/g/n
- AV (кабель в комплект не входит) • **Внешняя память:** слот для microSD карт Ethernet (RJ-45)
- **Пульт ДУ:** универсальный, обучаемый
- **Питание:** DC 5В/2А
- **Размер:** 99 x 99 x 22 мм

** 2 ГБ DDR3 для модели M-307 Pro и M-310 Pro Air

***16 ГБ Flash для модели M-310 Pro Air

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

Подключение аудио/видео

- Отключите адаптер питания.
- Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
- Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.



- Подключите адаптер питания.
- Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батареи.
- Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.

Внимание: устройство будет включаться при выборе соответствующего HDMI источника на телевизоре/мониторе/проекторе. Вы можете изменить режим включения в разделе Настройки в меню устройства.

Сетевые подключения

- Проводное
 - Подключите сетевой кабель к LAN-порту и подключите другой конец сетевого кабеля к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
 - Перейдите в раздел Параметры интерфейса Системные настройки Беспроводные сети Ethernet для настройки проводной сети.
 - Отключите Wi-Fi перед использованием Ethernet.
- Беспроводное
 - Перейдите в раздел Параметры интерфейса Системные настройки Беспроводные сети Wi-Fi, чтобы настроить параметры беспроводной сети.
 - Отключите Ethernet перед использованием Wi-Fi.

Загрузка приложений

- Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
- Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

Пульт ДУ для моделей: M-301, M-307 Pro

1		Питание Вкл/выкл	7		Контекстное меню
2		Кнопки управления ТВ (настраиваемые)	8		Режим мыши вкл/выкл
3		Кнопки управления приставкой	9		Цифровые кнопки
4		Возврат в главное меню			
5		Возврат на уровень выше / выход			
6		Кнопки навигации, управление воспроизведением	10		Отключение звука
			11		Удаление символа

Пульт ДУ для модели: M-310 Pro Air



В комплект с моделью M-310 Pro Air входит пульт аэрмышь D-COLOR DCR-1010, который используется в качестве пульта и мыши.