

FACE																				
Комплектация	Спецификации SBH-300	Характеристики	Информация о гарантии	Информация по технике безопасности																
наушники (L/R) SBH 300 зарядный кейс Руководство пользователя microUSB кабель	<table><tr><td>Bluetooth</td><td>Версия Дистанция Профили</td><td>Bluetooth 4.2 +EDR до 10 m HFP/HSP/A2DP/AVRCP</td></tr><tr><td>Аудио система</td><td>Звуковая мощность Частотный диапазон Чувствительность Сопротивление</td><td>40mW 20 Hz – 20 KHz S/N 85 dB 32 Ω</td></tr><tr><td>Способы воспроизведе-ния</td><td>Режим работы Время проигрывания</td><td>bluetooth / TWS до 3 ч</td></tr><tr><td>Встроенный аккумулятор</td><td>Тип Разъем заряда Емкость Время зарядки</td><td>Li-Ion, 3.7V microUSB, 5V/1000mA 400 mAh до 1 часа</td></tr><tr><td>Габариты</td><td>Размеры Вес</td><td>68x54.5x28 mm 41 g</td></tr></table>	Bluetooth	Версия Дистанция Профили	Bluetooth 4.2 +EDR до 10 m HFP/HSP/A2DP/AVRCP	Аудио система	Звуковая мощность Частотный диапазон Чувствительность Сопротивление	40mW 20 Hz – 20 KHz S/N 85 dB 32 Ω	Способы воспроизведе-ния	Режим работы Время проигрывания	bluetooth / TWS до 3 ч	Встроенный аккумулятор	Тип Разъем заряда Емкость Время зарядки	Li-Ion, 3.7V microUSB, 5V/1000mA 400 mAh до 1 часа	Габариты	Размеры Вес	68x54.5x28 mm 41 g	- беспроводные стерео наушники; - максимальное удобство; - отсутствие каких-либо проводов; - длительная автономная работа; - простая подзарядка (зарядной станции хватает на 4 полных заряда наушников); - телефонная гарнитура; - легкое управление.	Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, корп. 51, оф. 19, тел.: +7 (812) 677-56-01 Не подлежит обязательной сертификации. Комплектность: наушники SBH-300 (L и R), беспроводной зарядный кейс, microUSB кабель, инструкция. CE RoHS	Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства. Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем. Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течении длительного периода времени. Отключайте устройство от розетки во время грозы. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха. ВНИМАНИЕ: при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!	INTERSTEP Руководство пользователя SBH-300
Bluetooth	Версия Дистанция Профили	Bluetooth 4.2 +EDR до 10 m HFP/HSP/A2DP/AVRCP																		
Аудио система	Звуковая мощность Частотный диапазон Чувствительность Сопротивление	40mW 20 Hz – 20 KHz S/N 85 dB 32 Ω																		
Способы воспроизведе-ния	Режим работы Время проигрывания	bluetooth / TWS до 3 ч																		
Встроенный аккумулятор	Тип Разъем заряда Емкость Время зарядки	Li-Ion, 3.7V microUSB, 5V/1000mA 400 mAh до 1 часа																		
Габариты	Размеры Вес	68x54.5x28 mm 41 g																		
BACK																				
Начало работы				Устранение неисправностей	Устранение неисправностей															
Зарядка аккумулятора. Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор. Подключите устройство к компьютеру или USB-переходнику с помощью кабеля USB в гнездо ⑤. Время полного заряда кейса составляет 3 часа. Во время зарядки устройства световой индикатор горит красным цветом. По окончании зарядки световой индикатор перестанет мигать. При использовании беспроводного зарядного кейса поместите наушники в кейс и дождитесь включения синего индикатора, свидетельствующего об окончании зарядки Включение и выключение наушников. Нажмите и удерживайте клавишу ① в течение 3 секунд, пока не начнет мигать синий индикатор ②. Работа с устройством. Примечания при использовании Bluetooth При беспроводном подключении поднесите одно устройство ближе к другому. В противном случае в работе устройства могут возникать сбои. Убедитесь, что ваше устройство и другие устройства Bluetooth находятся в зоне максимального радиуса действия Bluetooth (10 м). Радиус действия может различаться в зависимости от условий использования устройства. Убедитесь, что при беспроводном подключении между устройствами отсутствуют препятствия.	Сопряжение. Перед тем как начать использовать наушники, необходимо установить сопряжение с устройством. При выключенном питании наушников нажмите и удерживайте клавишу ① в течение 3 секунд на обоих наушниках, что бы перейти в режим сопряжения. Режим сопряжения подтверждается интенсивным миганием светодиодного индикатора ② попеременно синим и красным цветом. Если сопряжение между наушниками прошло успешно индикатор ② на левом наушнике погаснет, а на правом продолжит интенсивно моргать красным и синим. Включите питание Bluetooth устройства, с которым Вы хотите выполнить сопряжение, выполните поиск беспроводных наушников SBH-300. Убедитесь в том, что сопряжение с устройством было выполнено успешно. Сопряжение с устройством подтверждается, когда светодиодный индикатор ② перестает мигать. Вы услышите звуковой сигнал. PIN-код для данной модели наушников установлен на заводе "0000". В зависимости от устройства, соединение между наушниками и Bluetooth устройством может устанавливаться автоматически после сопряжения. При низком заряде батареи индикатор ② будет мигать красным цветом.	Управление во время прослушивания музыки. ▶/⏮ Нажмите один раз клавишу ① : воспроизведение/пауза. ▶▶ Длинное нажатие клавиши ① (2 сек.): следующий трек. 📞 Для ответа на входящий звонок нажмите на клавишу ① на правом наушнике. 📞 Для сброса вызова удерживайте клавишу ① 2 сек. 📞 Для окончания разговора нажмите клавишу ① еще раз. Дважды нажмите клавишу ① для вызова последнего набранного номера. ① Многофункциональная клавиша на наушнике ② LED индикатор наушника ③ Клавиша включения и проверки заряда кейса ④ LED индикатор зарядного кейса ⑤ Порт micro USB для заряда кейса	5 4 3 1 2	Наушники не включаются, если аккумулятор полностью разряжен. Полностью зарядите аккумулятор перед включением наушников. При зарядке убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно. Другое устройство Bluetooth не может обнаружить ваши наушники: • Убедитесь, что на устройстве включен режим сопряжения по Bluetooth. • Убедитесь, что наушники и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м). Не удается обнаружить устройство Bluetooth • Убедитесь, что устройство, к которому вы хотите подключиться, поддерживает функцию беспроводной связи Bluetooth. • Убедитесь, что наушники и другие устройства Bluetooth находятся в зоне максимального радиуса действия Bluetooth (10 м). Подключение по Bluetooth часто разрывается: • Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться. • Убедитесь, что наушники и другие устройства Bluetooth находятся в зоне максимального радиуса действия Bluetooth (10 м). Не слышен голос собеседника: • Отрегулируйте уровень громкости. Низкое качество звука • Услуги беспроводной сети могут быть недоступны из-за проблем в сети поставщика услуг.	• Убедитесь, что наушники находятся вне зоны действия электромагнитных волн. Сигналы Bluetooth подвержены помехам в следующей среде: аэропорты, скоростная железная дорога, метро, множественные сигналы Wi-Fi или сигналы Bluetooth рядом. А также другие места с электромагнитными помехами. Мы не можем гарантировать бесперебойное соединение в таких местах. • Из-за ограничений существующей технологии Bluetooth, TWS иногда может происходить рассинхронизация изображения и звука при просмотре видео или в играх. • Правый наушник является ОСНОВНЫМ, мы рекомендуем помещать телефон в правый карман, в правый наплечный чехол или держать в правой руке для более стабильного соединения, особенно вне помещений.															