

mySound BH-04 Blue BT-H004 mySound BH-04 Rose BT-H005 mySound BH-04 Gray BT-H006 mySound BH-04 Green BT-H007	rombica РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕИЯ 1. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости» Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека Долгое нажатие – увеличение громкости 2. Кнопка «Пауза/Воспроизведение/Вызов» Короткое нажатие – пауза/воспроизведение Долгое нажатие – включение/выключение устройства Быстрое двойное нажатие – вызов последнего абонента (в режиме Bluetooth) Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth) Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth) 3. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости» Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека Долгое нажатие – уменьшение громкости 4. Слот для microSD карты памяти 5. LED-индикатор 6. AUX / аудиоход 7. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора 8. Микрофон ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПАРЕДИТЕЛЬНОГО УВЕДОМОЛЕНИЯ	
4 5 6 7 8	
СПЕЦИФИКАЦИЯ Питание: DC 5V, от встроенного аккумулятора Bluetooth стандарт: v4.2 Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц Мощность динамиков: 30 мВт Диаметр широкополосных динамиков: 40 мм Чувствительность: 66 дБ ± 3 дБ Импеданс: 32 Ом Аккумулятор: 200 mAh / 3.7 B Поддерживаемые аудио-форматы: mp3, wav Интерфейсы: слот microSD, micro-USB, аудиоход, Bluetooth Комплектация: наушники, USB кабель, аудиокабель, документация Дополнительно: встроенный микрофон	1 2 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧЕНИЕ Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Вызов», звуковой сигнал и загоревшийся LED индикатор подтвердит включение. Отпустите кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЕ Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Вызов» и держите до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и LED индикатор не погаснет	
СОПРОЯЖЕНИЕ С ВНЕШНЕМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH 1. Убедитесь, что аудиокабель не подключен к наушникам. Включите наушники и что microSD карта не установлена в наушники 2. Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству и в момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушники автоматически будут соединяться с этим устройством. В случае отсутствия внешнего устройства в зоне доступа, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдёт наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие данные для создания пары 3. После соединения между вашим устройством и наушниками вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок на наушниках	
РЕЖИМ ЗВОИКА Вы можете принимать входящие звонки с помощью наушников, если в данный момент они сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку питания для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор. Для отключения вызова нажмите и держите кнопку питания. Быстрое двойное нажатие кнопки питания - вызов последнего набранного абонента	
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICRO-SO KAPTы Вставьте карту памяти в слот для microSD карты. Наушники автоматически перейдут в режим проигрывания аудио с microSD карты. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения аудиотреков	
AUX PLAY Включите наушники и подключите аудиокабель к наушникам (разъем «AUX / аудиоход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумными помехами или без звука. В данном режиме наушники будут выступать в качестве классических проводных наушников. При подключении аудиокабеля к разъему «AUX / аудиоход» другие режимы работы становятся недоступными. Для аудита к другим режимам работы – отсоедините аудиокабель из разъема «AUX / аудиоход» и включите наушники	
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите наушники и подключите USB кабель к micro-USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор погаснет — зарядка окончена	

[illegible]