

DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Carenotebestimmungen zu beachten. 1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc. 2. Verschleißteile (z. B. Fullsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt. 25	Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Produktmerkmale 1. Installation: Plug & Play, ohne Treiber 2. Tastatur-Schnittstelle: USB2.0-Anschluss , Full-Speed 3. Automatischer Neorichteffekt beim ersten Start, der Effekt wird standardmäßig als letzte Einstellung übernommen, FN+WS für die Umschaltung der Effektmodi wie folgt drücken 9 LED-Modi: 1) Modus 1, Stabli. Drücken Sie FN+DEL für die Umschaltung von 7 farbigen Lichtern nacheinander. 2) Modus 2, Breathing Light. Drücken Sie FN+DEL für die Umschaltung von 7 farbigen Lichtern nacheinander 3) Modus 3, Total 5 Game-Tasten-Lichteffekte Modus, Standard Lichteffekt: W,A,S,D.ESC;"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9" Tasten leuchten 4) Modus 4, Regenbogenlichter, Geschwindigkeitsanpassung mit FN+";";"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9" Tasten leuchten 5) Modus 5, Beleuchten mit Tastenklick, standardmäßig ohne Beleuchtung in diesem Modus. 6) Modus 6, Wellen-Schieber Geschwindigkeitsanpassung mit FN+";";"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9" Tasten leuchten 7) Modus 7, Marquee-Modus. Drücken Sie FN+DEL für die Umschaltung von 7 farbigen Lichtern nacheinander 8) Modus 8, Ripple-Effekt Drücken Sie FN+DEL für die Umschaltung von 7 farbigen Lichtern nacheinander 9) Modus 9, Schieber-Modus, Licht verschieben durch Klicks. Drücken Sie FN+DEL für die Umschaltung von 7 farbigen Lichtern nacheinander 26	10) Modus 10, Wellen-Schieber Geschwindigkeitsanpassung mit FN+";";"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9" Tasten leuchten 4. FN+ESC: Wiederherstellung Standard-Backlitmodus 5. Gamer Modus(FN+1-5) L1: (FPS): ASD W;"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9" ESC Tasten leuchten. L2: (CF): A S D W STRG UMSCHALTEN ALT LEER R G Q E B 1-5 TAB F1 F2 F3 HOME END PGUP PGDN Tasten leuchten. L3: (COD): Q W E R T A S D F G C T 1-7 STRG SHIFT Tasten leuchten. L4: (LOL): Q W E R A S D F 1-7 Tasten leuchten. L5: (QQ RACE): W R A S D STRG ALT SHIFT "1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9";"0" Tasten leuchten. 6. Makro-Aufzeichnung (Backlit eingeschalt) In Gamer-Modus drücken Sie FN+HOME für Aufnahmezustand (NUNLOCK, CAPSLOCK, SCROLL, LOCK blinkende Anzeigen) →Tastatenbeleuchtung zuweisen →Drücken Sie FN+HOME zum Speichern und Beenden (NUNLOCK, FESTTASTEN, SCROLL-TASTE) Lampen blinken nicht mehr. 7. FN+PRTSC, alle Lichter ausschalten 8. FN+ESC: Wiederherstellung Standard-Backlitmodus 27	FAQ 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. 2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. 28	Einzelteile <table> <tr> <th>Einzelteile</th><th>Blau (Pb)</th><th>Quecksilber (Hg)</th><th>Kadmium (Cd)</th><th>Chrom (schwermetall)</th><th>Polybromierte Flammschutzmittel (PBB)</th><th>Polybromierte Dioxin/Furane (PBDE)</th></tr> <tr> <td>Kunststoffteile</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>Metalteile</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>Kabel</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </table> Hinweis: ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an. ○ = 0 Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden. 29	Einzelteile	Blau (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (schwermetall)	Polybromierte Flammschutzmittel (PBB)	Polybromierte Dioxin/Furane (PBDE)	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metalteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	Artikelbezeichnung Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum. Tag Monat Jahr Kunde Name: Tel.: PLZ.: Adresse: Verkäufer Tel.: PLZ.: 30
Einzelteile	Blau (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (schwermetall)	Polybromierte Flammschutzmittel (PBB)	Polybromierte Dioxin/Furane (PBDE)																																		
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																		
Metalteile	○	○	○	○	○	○																																		
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																		
Kabel	○	○	○	○	○	○																																		
FR Cher utilisateur Merci d'avoir choisi le marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie. 1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dures aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de l'amené de l'homme tels que les incendies, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, etc. causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. 2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. 31	Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Caractéristiques du produit 1. Installation : Prêt à l'emploi, sans logiciel pilote 2. Interface clavier : Port USB 2.0, pleine vitesse 3. L'effet néon s'exécute automatiquement au premier démarrage, puis l'effet par défaut sera celui du dernier paramétrage. Appuyez sur FN+WS pour changer les modes (effet comme suit). 9 Modes de LED : 1) Mode 1, file. appuyez sur FN+Suppr pour changer (séquence de 7 couleurs). 2) Mode 2, respiration, appuyez sur FN+Suppr pour changer (séquence de 7 couleurs). 3) Mode 3, Total de 5 effets lumineux sur les touches de jeu, Effet lumineux par défaut: Les 9 touches Zchap. Z, Q, S, D, J, L, -- et -- s'éclaircissent 4) Mode 4, arc-en-ciel. Réglage de la vitesse avec FN+";";"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9" Tasten leuchten 5) Mode 5, allumage en appuyant sur les touches. Par défaut, sans lumière. 6) Mode 6, glissement ondulant. Réglage de la vitesse avec FN+";";"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9" Tasten leuchten 7) Mode 7, marquee (frontale). Appuyez sur FN+Suppr pour changer (séquence de 7 couleurs). 8) Mode 8, effet de clapotis. Appuyez sur FN+Suppr pour changer (séquence de 7 couleurs). 9) Mode 9, glissement : les clics allument les glissements. Appuyez sur FN+Suppr pour changer (séquence de 7 couleurs). 10) Mode 10, glissement ondulant. Réglage de la vitesse avec FN+";";"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9" Tasten leuchten 32	4. FN+Escap pour retourner le rétro-éclairage au mode par défaut. 5. Mode joueur (FN+1-5) L1 : (Vue subjective) Les touches Q, S, D, Z, J, L, --, -- et Escap s'allument. L2 : (CF) Les touches Q, S, D, Z, Chl, Maj, Alt, Espace, R, G, A, E, B, 1-5, Tab, F1, F2, F3 Accueil, Fin, Pg Up et Pg Down s'allument. L3 : (COD) Les touches A, Z, E, R, T, Q, S, D, F, G, C, T, 1-7, Ctrl, Alt Maj s'allument. L4: (LOL) Les touches A, Z, E, R, Q, S, D, F et 1-7 s'allument. L5: (QQ RACE) Les touches Z, R, Q, S, D, Ctrl, Alt, Maj, J, L, -- et -- s'allument. 6. Enregistrement de macros (rétro-éclairage personnalisé) En mode joueur, appuyez sur FN+Accueil pour lancer l'enregistrement (les indicateurs Vert Num, Vert Maj et Arrêt Défil scintillent) →Affectez les touches que vous voulez voir s'allumer →Appuyez sur FN+Accueil pour enregistrer et quitter (les indicateurs Vert Num, Vert Maj et Arrêt Défil cessent de scintiller) 7. FN+Impz Ecran pour éteindre toutes les lumières. 8. FN+Escap pour retourner le rétro-éclairage au mode par défaut. 33	Questions et Réponses 1. Si le clavier ne réag pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. 2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurez que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. 34	Pièces <table> <tr> <th>Pièces</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr> <tr> <td>Pièces plastiques</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>Câble</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○			
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																		
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																		
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																		
Câble	○	○	○	○																																				