



SoundMax™

Wireless Bluetooth® Headphone

User Manual

Спасибо

Благодарим Вас за покупку наушников SoundMax . Наушники SoundMax оснащены системой Bluetooth версии V4.2, технологией, которая улучшает качество звука, увеличивает рабочий диапазон продукта и снижает потребление энергии.

Состав комплекта:

Беспроводное устройство SoundMax Bluetooth® - 1

Наушники и USB кабель - 1

Руководство пользователя - 1

Описание беспроводных наушников SoundMax Bluetooth®

Характеристики продукта:

Версия Bluetooth®	4.2 + EDR
С поддержкой Bluetooth®	Наушники и функция hands-free
Рабочий диапазон	10 метров
Рабочая температура	0–50° C
Время зарядки	Примерно 2 - 2,5 часа
Время разговора*	До 12 часов
Время ожидания*	До 50 часов

*Может варьироваться в зависимости от настроек мобильного телефона и оператора мобильной сети.

Описание беспроводных наушников SoundMax Bluetooth®

- 1) Кнопка увеличения громкости / для предыдущего трека
- 2) Кнопка уменьшения громкости / для следующего трека
- 3) Кнопка для усиления низких частот /басов
- 4) Кнопка MF
- 5) Светодиодный индикатор
- 6) микро-USB порт для зарядки
- 7) Микрофон

Кнопка MF

Ответ на вызов/завершение вызова/Отклонить вызов/Переадресовать вызов, Воспроизведение/Приостановка музыки, Голосовой вызов/Повтор набора, Вкл/Выкл.

Зарядка наушников

Для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор, прежде чем начать использовать наушники ttec SoundMax, подключите один конец зарядного кабеля к источнику питания, а другой конец к порту зарядки микро-USB наушников.

Статус	Индикатор состояния	Аудио (наушники)
1. Зарядка	Горит красный свет	Нет звука
2. Полный заряд	Подсветка выключена	Нет звука
3. Низкий уровень заряда аккумулятора	Красный индикатор мигает каждые 5 секунд	Короткий звуковой сигнал каждые 20 секунд
4. Аккумулятор разряжен	ВЫКЛЮЧЕНО	Нет звука

- Если вы не используете устройство в течение длительного времени, пожалуйста, перезаряжайте батарею каждые 6 месяцев, чтобы продлить срок службы батареи.
- Если наушники не использовались в течение длительного времени, при подключении к зарядному устройству, для отображения индикатора заряда потребуется некоторое время.

Что делать при низком заряде батареи

Вы услышите звуковой сигнал в режиме ожидания. В этом случае, пожалуйста, зарядите SoundBeat Pro.

Уровень заряда батареи на iPhone или других устройствах iOS

Выполнение функции

Включение и выключение наушников

А. Включение

Нажмите и удерживайте кнопку MF в течение 3 секунд. Замигает синий индикатор, и вы услышите звуковой сигнал. Наушники включены.

В. Выключение

Нажмите кнопку MF в течение 5 секунд, пока устройство включено. Замигает красный индикатор, и раздастся звуковой сигнал. Наушники выключены.

Сопряжение наушников с совместимым телефоном

Сопряжение наушников с помощью мобильного телефона с поддержкой Bluetooth®

Перед использованием вам необходимо соединить наушники SoundMax с вашим телефоном.

1. Выключите наушники и удерживайте кнопку MF в течение примерно 5 секунд, пока синий и красный индикаторы не начнут мигать поочередно. Наушники SoundMax находятся в режиме сопряжения.
2. Активируйте функцию Bluetooth® на телефоне.
3. Выполните поиск SoundMax на телефоне и следуйте инструкциям на экране.
4. При появлении запроса введите 0000 в качестве ПИН-кода и подтвердите.

Совершение звонков

После успешного подключения SoundMax к вашему телефону его можно использовать для совершения вызовов и ответа на звонки. Когда соединение установлено, звук будет автоматически передаваться в наушники.

Наушники могут использоваться для совершения голосовых вызовов, если функция поддерживается телефоном. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя вашего телефона.

1. Голосовой вызов

Удерживайте кнопку MF в течение 2 секунд; загорится синий индикатор. После этого произнесите имя человека, которому вы хотите позвонить (эту функцию можно использовать, если ваш телефон поддерживает ее).

2. Повторный набор

Нажмите кнопку MF дважды для повторного набора последнего номера.

Ответ/Завершение/Отклонение вызовов

Когда наушники включены и на ваш телефон поступает входящий звонок, вы услышите предупреждающий сигнал.

- Нажмите кнопку MF один раз, чтобы ответить на звонок.
- Нажмите кнопку MF один раз, чтобы завершить вызов.
- Нажмите кнопку MF, удерживая в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.

Ожидание вызова

Дважды нажмите кнопку MF во время вызова, чтобы поставить активный вызов на удержание и ответить на другой вызов.

Дважды нажмите кнопку MF, чтобы вернуться к первому вызову.

Переадресация вызова

Удерживайте кнопку MF в течение 2 секунд во время разговора, чтобы перевести вызов с ваших наушников на телефон. Замигает синий индикатор, и вы услышите звуковой сигнал. Если вы хотите перевести звонок обратно на наушники SoundMax, удерживайте кнопку MF в течение 2 секунд.

Регулировка громкости наушников

Вы можете увеличить / уменьшить громкость с помощью кнопки увеличения / уменьшения громкости наушников SoundMax или на вашем телефоне.

Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить громкость во время вызова.

Нажмите кнопку «-», чтобы уменьшить громкость во время разговора.

Воспроизведение/Приостановка музыки

Нажмите кнопку MF для воспроизведения или приостановки музыки.

Удерживайте кнопку уменьшения громкости «-», чтобы перейти к следующему треку.

Удерживайте кнопку увеличения громкости «+», чтобы перейти к предыдущей дорожке.

Подключение к компьютеру или телефону

Вы можете подключить наушники SoundMax к компьютеру или телефону с поддержкой Bluetooth®. Для установки следуйте инструкциям в разделе «Сопряжение наушников с совместимыми телефонами».

Восстановление заводских настроек

Удерживайте кнопки MF и уменьшения громкости одновременно в течение 10 секунд, пока устройство включено. Восстановление заводских настроек завершено, когда синие и красные индикаторы начинают мигать попеременно.

Повторное подключение наушников

1.Если наушники выключены, они автоматически подключатся к вашему телефону после их включения; если установить соединение не удастся, нажмите кнопку «MF» один раз, чтобы снова подключиться вручную.

2.Если телефон был выключен, а наушники отключены от телефона, необходимо нажать кнопку "MF" один раз, чтобы снова подключить их к телефону при его включении. В противном случае наушники будут отключены.

Функции

Описание функций	Кнопка	Громкость (динамик)	Индикатор состояния
Входящий вызов	--	Предупреждающий сигнал	Синий индикатор мигает каждые 3 секунды
Ответ на вызов	Нажмите один раз кнопку MF один раз, чтобы принять вызов.	Предупреждающий сигнал	Синий индикатор мигает каждые 7 секунд
Ответ на второй звонок	Дважды нажмите на кнопку MF	Предупреждающий сигнал	Синий индикатор мигает каждые 7 секунд
Отклонение вызова	Удерживайте кнопку MF в течение 2 секунд	Предупреждающий сигнал	Синий индикатор мигает два раза
* Вы можете напрямую отклонить второй звонок с другого телефона, подключенного во время звонка.			
Завершение вызова	Нажмите кнопку MF один раз	Предупреждающий сигнал	Синий свет мигает дважды
Голосовой вызов	Удерживайте кнопку MF в течение 2 секунд	Предупреждающий сигнал	--
* Произнесите голосовой тег после короткого звукового сигнала. Голосовой тег должен быть записан на мобильном телефоне.			
Повторный набор	Дважды нажмите на кнопку MF	Предупреждающий сигнал	--

последнего номера			
Сброс/удаление истории подключения	Удерживайте кнопки MF и уменьшения громкости "+," нажатыми в течение 10 секунд	Предупреждающий сигнал	Синий и красный индикаторы мигают поочередно
Предупреждение о выходе из зоны доступа	--	Предупреждающий сигнал	Синий индикатор мигает каждые 5 секунд

Наушники будут вновь подключены через 10 секунд, в противном случае они будут отключены. Если автоматическое подключение не поддерживается, нажмите кнопку Smart один раз.

Функции (продолжение)

Описание функций	Кнопка	Громкость (динамик)	Индикатор состояния
Перевод вызова (с наушников на мобильный телефон или наоборот)	Во время вызова удерживайте кнопку MF в течение 2 секунд.	Вы услышите предупреждающий сигнал (от наушников к мобильному телефону или наоборот).	Синий индикатор мигает один раз, когда вызов передается с наушников.
Регулировка громкости	Нажмите на кнопки увеличения/уменьшения громкости один раз, чтобы увеличить/уменьшить громкость на 1 уровень во время вызова (всего 15 уровней).	Будут слышны макс. и мин. предупреждающие сигналы.	—
Режим ожидания без мобильной связи (нет сети в пределах диапазона соединения)	—	—	Синий индикатор мигает дважды каждые 5 секунд.
Режим ожидания с мобильным телефоном	—	—	Синий индикатор мигает дважды каждые 5 секунд.

- Наушники ttec SoundMax предназначены для мобильных телефонов с функцией Bluetooth® Hands-Free (или функцией Bluetooth®); функционирование некоторых параметров не гарантируется из-за различных операционных систем, установленных на некоторых телефонах.

Устранение неисправностей

Я не могу выполнить сопряжение с мобильным телефоном.

- Пожалуйста, убедитесь, что ваши наушники включены и полностью заряжены.
- Убедитесь, что функция Bluetooth® мобильного телефона включена.
- Убедитесь, что наушники находятся в режиме сопряжения (синий и красный индикаторы мигают поочередно)
- Убедитесь, что ваши наушники находятся в пределах диапазона действия вашего мобильного телефона.

Если вышеуказанные шаги не решают проблему, выключите наушники, зарядите их и повторите попытку.

Я не слышу звук из наушников.

- Пожалуйста, убедитесь, что ваши наушники включены и полностью заряжены.
- Убедитесь, что ваши наушники сопряжены с мобильным телефоном и подключены к нему.
- Убедитесь, что звонок не был переведен на ваш телефон.
- Убедитесь, что громкость достаточно высокая.

Я не могу выключить наушники.

Удерживайте кнопку MF нажатой. Если вы все еще не можете выключить их, зарядите наушники в течение 2-3 секунд и отсоедините зарядное устройство, после чего наушники выключатся.

Я не могу включить наушники.

Убедитесь, что ваши наушники включены и полностью заряжены; в противном случае, зарядите наушники в течение 2-2,5 часов и включите их снова.

Мой телефон не может автоматически подключиться к наушникам.

- Подключите наушники к мобильному телефону вручную.
- Выключите и включите мобильный телефон.
- Выключите и включите наушники.

Если вышеуказанные шаги не помогут решить проблему, выключите наушники, зарядите их и повторите попытку.

Во время разговора я услышал «Звуковой сигнал» из динамика. Почему это произошло?

Это предупреждение о низком уровне заряда батареи, пожалуйста, зарядите наушники.

Во время разговора я услышал шум. Почему это произошло?

Между наушниками и мобильным телефоном может находиться препятствие.

Устраните это препятствие или положите телефон на стол, вместо того, чтобы держать его руками.

Уход за изделием

Ваше устройство является продуктом передового дизайна и технологий изготовления, и ему необходим должный уход. Следующие рекомендации помогут вам сохранить гарантию.

- Храните все аксессуары и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Не допускайте намокания устройства. Дождь, сырость и различные жидкости могут вызвать коррозию электронных плат. Если изделие намокло, тщательно просушите его.
- Не допускайте попадания пыли и грязи при использовании или хранении изделия. Пыль и грязь могут привести к повреждению подвижных деталей и электронных компонентов.

- Не храните изделие в местах с высокой температурой воздуха. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и привести к деформации или расплаву некоторых пластмассовых деталей.

- Не храните изделие в местах с низкой температурой воздуха. Когда устройство окажется в условиях нормальной температуры, внутри него может скопиться влага, которая может повредить электронные схемы.
- Не допускайте падений, ударов и тряски изделия. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к повреждению встроенных плат и хрупких механических деталей.
- Не используйте абразивные химикаты, чистящие растворители или сильные моющие средства для чистки устройства.
- Не окрашивайте изделие. Окрашивание может привести к блокировке подвижных деталей и препятствовать их нормальной работе.

Приведенные выше рекомендации относятся к самому изделию, батарее, зарядному устройству и всем другим аксессуарам. Если какое-либо устройство не работает должным образом, доставьте его в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информация о неправильном использовании

- Ошибки, вызванные использованием продукта с несоблюдением инструкции
- Короткие замыкания, возникающие при использовании продукта в жаркой и очень влажной среде,
- Использование соединительных кабелей, отличных от кабелей, поставляемых изготовителем в упаковке продукта,
- Вмешательство пользователя или добавление/удаление деталей,
- Внешнее физическое воздействие на продукт и повреждения, такие как поломки продукта,
- Повреждение или удаление серийного номера продукта,
- Неисправность, вызванная использованием неоригинальных аксессуаров,
- Ущерб, причиненный стихийными бедствиями, такими, как пожар, молния, наводнения и землетрясения

Условия транспортировки

Осторожно извлеките продукт из коробки, и храните все аксессуары внутри коробки, чтобы не потерять их. Проверьте продукт на наличие повреждений при транспортировке.

Если ваш продукт поврежден и не работает, незамедлительно уведомите место, где была совершена покупка.

Если продукт был отправлен вам напрямую, незамедлительно уведомите грузоотправителя. Только покупатель (клиент или компания, купившая товар) может требовать возмещения убытков, связанных с транспортировкой.

Важные указания по технике безопасности

- Перед эксплуатацией изделия ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и инструкциями по использованию продукта.
- При эксплуатации продукта соблюдайте указания, изложенные в руководстве пользователя.
- Не используйте продукт рядом с источниками воды.
- Храните продукт вдали от источников тепла.
- Не допускайте попадания продукта во влажную среду. Не допускайте грубого обращения с продуктом и попадания влаги.
- Не вставляйте в продукт какие-либо предметы и не вливайте какие-либо жидкости.
- Не подвергайте продукт воздействию воды и влаги. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте чрезмерное усилие при отключении кабеля, поскольку это может повредить устройство.
- Не подвергайте продукт воздействию прямых солнечных лучей.

- Не кладите устройство на другой предмет или на неустойчивый стол. В противном случае, устройство может упасть и быть повреждено.
- Перед очисткой необходимо отключить устройство от компьютера. Не используйте жидкие чистящие средства. Для очистки используйте влажную ткань.

Рекомендации по использованию

- Прежде чем приступить к эксплуатации продукта, внимательно прочитайте "ВВЕДЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".
- Держите продукт вдали от источников тепла.
- Следите за тем, чтобы на изделие не попадали брызги и не разливались жидкости.
- Не подвергайте продукт воздействию воды и/или влаги. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- При эксплуатации продукта соблюдайте указания, изложенные в руководстве пользователя.
- Не подвергайте продукт воздействию пыли.
- Отключайте устройство и его аксессуары, когда они не используются.

Условия транспортировки

Оберегайте продукт от механических воздействий при транспортировке.

Требования техники безопасности и охраны окружающей среды

Держите продукт вдали от источников тепла, таких как радиаторы и печи. При утилизации вашего электронного продукта используйте специальный контейнер для повторной переработки, вместо мусорных баков бытовых отходов, чтобы избежать негативного воздействия вредных компонентов на здоровье человека и окружающую среду.

Информация о техническом обслуживании, ремонте и чистке продукта, которые могут осуществляться пользователями

В вашем продукте нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. В случае возникновения неисправностей, свяжитесь с одним из авторизованных сервисных центров (см. список авторизованных сервисных центров) или авторизованным продавцом, у которого вы приобрели продукт.

Периодическое обслуживание

После гарантийного периода техническое обслуживание должно выполняться только авторизованными сервисными станциями.

Подключение и установка

Подключение и установка должны выполняться в соответствии с инструкциями, содержащимися в руководстве пользователя. В случае возникновения проблем при

подключении и настройке, обращайтесь в авторизованные сервисные центры (см. Список авторизованных сервисных центров)

Срок эксплуатации

"СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ" изделия, с учетом поставки запасных частей и корректного функционирования, составляет 3 года.

ВНИМАНИЕ

Длительное воздействие высокой громкости может вызвать постоянную потерю слуха. Используйте устройство на максимально низкой комфортной громкости и избегайте использования наушников при избыточном уровне звукового давления в течение длительных периодов времени. Ознакомьтесь со следующими инструкциями по безопасности перед использованием наушников.

Выполните следующие действия перед использованием данного продукта:

1. Отрегулируйте громкость до минимума, прежде чем надевать наушники.
2. Наденьте наушники и медленно увеличьте громкость до комфортного уровня.

При использовании данного продукта;

1. Используйте устройство на максимально низкой комфортной громкости.
2. Если необходимо увеличить громкость, делайте это медленно.
3. Если вы испытываете дискомфорт или слышите звон в ушах, прекратите использование наушников. В результате постоянного использования наушников на высокой громкости, ваши уши могут привыкнуть к такой громкости, что приводит к постоянному повреждению слуха без ощущения какого-либо дискомфорта.

ВАЖНО

- Полностью зарядите SoundMax перед первым использованием.
- Если вы не используете SoundMax более 6 месяцев, вам нужно их подзарядить.
- Используйте специальное зарядное устройство для зарядки SoundMax.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, РЕМОНТЕ ИЛИ ЧИСТКЕ

При соблюдении инструкций, изложенных в руководстве пользователя, товар не требует какого-либо обслуживания.

"СРОК ЭФФЕКТИВНОЙ СЛУЖБЫ", необходимый вашему устройству для выполнения своих функций, составляет 3 года с точки зрения поставки запасных частей.

Примечание: Наша компания не несет ответственности за любые опечатки.

*** Этот продукт был промаркирован в соответствии с



и нормами.

*** Этот продукт соответствует требованиям RoHs.





Правильная утилизация изделия

(Утилизация электрических и электронных устройств) (Для стран, имеющих раздельную систему сбора мусора)

Этот символ присутствующий на изделии, его аксессуарах или соответствующих документах указывает, что продукт и его электронные принадлежности (например, зарядное устройство, наушники, USB-кабель) не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. В целях предотвращения вредного воздействия бесконтрольного удаления отходов на окружающую среду и здоровье человека, отделите их от других видов отходов и обеспечьте утилизацию материалов для их повторного использования. Бытовые пользователи должны связаться со своим Поставщиком или местным органом власти для получения подробной информации о том, где получить этот продукт и как экологически безопасно его переработать. Юридические лица должны связаться со своим поставщиком и проверить положения и условия договора купли-продажи. Этот продукт и его электронные части не должны смешиваться с отходами, подлежащими уничтожению, или с промышленными отходами.



Правильная утилизация аккумулятора

(Для стран, имеющих отдельную систему сбора мусора)

Если вы планируете утилизировать продукт, примите необходимые меры предосторожности для его переработки и ремонта, включая утилизацию аккумулятора в специальном месте по сбору отходов.

Срок эффективной службы этого изделия составляет 3 года.

Перечеркнутое изображение мусорного контейнера означает, что по окончании срока службы, на территории Европейского Союза данный продукт должен быть утилизирован отдельно. Это относится как к самому изделию с таким изображением, так и к его комплектующим и аксессуарам. Не утилизируйте эти продукты как неклассифицированные городские отходы.

with ♥ from ttec