

# B-230



**Беспроводные наушники  
со встроенным MP3-плеером**

**NOBBY**  
**COMFORT**

**EAC**

 **Bluetooth 4.2**

**Серия B-230**

Модели NBC-BH-42-08, NBC-BH-42-09, NBC-BH-42-10,  
NBC-BH-42-11, NBC-BH-42-12

**Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.**

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед его использованием, также рекомендуется сохранить данную инструкцию, поскольку она может оказаться полезна для дальнейшей эксплуатации продукта.

**Комплектация:**

- Bluetooth наушники
- USB-micro-USB кабель для заряда
- AUX кабель
- Инструкция по эксплуатации



**Управление наушников:**

1. Переключение режимов
2. Предыдущий трек/Уменьшение громкости
3. Воспроизведение/пауза/поиск радиоканалов
4. Следующий трек/Увеличение громкости
5. Включение/выключение/ответ на звонок/завершение вызова

**Зарядка наушников:**

1. Вставьте micro-USB коннектор кабеля в разъем гарнитуры.
2. Подключите кабель к USB порту персонального компьютера или разъему адаптера.
3. Заряжайте в течение 4 часов или пока красный световой индикатор заряда не погаснет.
4. Отключите гарнитуру от кабеля – она готова для использования.

## Порядок сопряжения наушников с совместимым мобильным устройством:

1. Убедитесь, что наушники выключены.
2. Зажмите кнопку включения на 5–7 секунд, пока световой индикатор не начнет мигать синим цветом, а также пока вы не услышите “Гарнитура включена. Режим Bluetooth”
3. Откройте настройки Bluetooth сопрягаемого устройства и запустите поиск Bluetooth-гарнитур и устройств. После завершения процесса поиска, выберите строку «NOBBY B-230», чтобы завершить процесс сопряжения. Для более подробной информации обратитесь к Инструкции по эксплуатации сопрягаемого мобильного устройства. После успешного сопряжения вы услышите звуковой сигнал.
4. Если сопряжение проведено успешно, световой индикатор наушников будет гореть синим цветом.
5. Если при сопряжении устройство потребует пароль, наберите «0000». Набор пароля может понадобиться только один раз для первичного сопряжения с устройством.

## Включение/Выключение наушников и их повторное сопряжение с устройством:

- Чтобы включить наушники, зажмите кнопку включения, пока световой индикатор не мигнет красным цветом и вы не услышите “Гарнитура включена”.
- Чтобы выключить наушники, зажмите кнопку выключения, пока световой индикатор не мигнет красным цветом, вы услышите “Гарнитура выключена”, и наушники выключатся.
- Если наушники уже прописаны в списке устройств источника звука, то повторная активация режима поиска не обязательна. Выберите лишь имя наушников и команду «Подключиться» на источнике.
- Чтобы уменьшить громкость звука, зажмите кнопку «-», чтобы увеличить – «+».
- Чтобы переключить воспроизведение на следующий трек, однократно нажмите кнопку «+».

## Ответ на звонок:

- Чтобы ответить или завершить звонок, нажмите на кнопку ответа на звонок или используйте соответствующие клавиши мобильного устройства (при звонке музыка автоматически ставится на паузу).
- Чтобы сбросить звонок, нажмите и удерживайте кнопку завершения вызова или используйте соответствующие клавиши мобильного устройства.

## Режим радио:

- Сначала переведите ваши наушники в режим радио долгим нажатием на кнопку переключения режимов.
- Чтобы начать поиск станций однократно нажмите на кнопку поиска радиоканалов. Поиск начнется и будет продолжаться или пока наушники не найдут все доступные каналы, или пока вы не нажмете на кнопки предыдущего/следующего трека для переключения между найденными каналами.

## Режим карты памяти:

- Вставьте карту памяти в специальный слот
- Наушники автоматически перейдут в Режим карты памяти.
- Для управления воспроизведением используйте клавиши на корпусе наушников.

## Проводное соединение:

- Подключите кабель AUX к наушникам и к устройству воспроизведения музыки и наслаждайтесь вашей любимой музыкой

## Технические характеристики:

Версия Bluetooth 4.2

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Радиус действия: 10 м

Команды: на русском языке

Поддержка карт памяти: SD, до 32 Гб\*

Дополнительная функция: FM радио

Чувствительность динамиков: 110 дБ

Чувствительность микрофона: 42 дБ

Сопротивление: 32 Ом

Частотный диапазон: 20–20000 Гц

Диаметр динамика: 40 мм

Тип аккумулятора: литий-ионный

Емкость встроенной батареи: 500 мАч

Время в режиме воспроизведения: до 24 часов

Время зарядки батареи: до 4 часов

Разъем зарядки: microUSB

Длина кабеля AUX: 120 см

## Примечания:

1. Технические характеристики, приведенные выше, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2. Продукция бренда Nobby постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.