

INSTRUCTIONS

- 1. The keyboard can be used with personal computers equipped with USB-connectors.
- 2. It is better to connect the keyboard when the computer is turned off.
- 3. It is not recommended to use high temperatures for drying keycaps and other plastic parts.
- 4. If for any reason you spilled liquid on the keyboard, IMMEDIATELY shut it down and dry it for 48 hours.
- 5. Despite the fact that this does not affect the warranty, take care of your keyboard.

SOFTWARE

Plug the USB connector on your keyboard into any free USB port. Boot your computer and connect to the internet. Navigate to darkproject.org and download the software. Start the software installation process and follow the on-screen instructions.

ИНСТРУКЦИЯ

- 1. Клавиатуру можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
- 2. Подключение клавиатуры лучше осуществлять при выключенном питании компьютера.
- 3. Не рекомендуется использовать высокие температуры для сушки кейкапов и других пластиковых частей.
- 4. Если по какой-либо причине вы пролили на клавиатуру жидкость, то НЕМЕДЛЕННО отключите ее и просушите в течении 2ух суток.
- 5. Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей клавиатурой.

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вставьте USB-коннектор клавиатуры в любой свободный USB-порт. Включите компьютер и выйдите в Интернет. Зайдите на darkproject.org и загрузите ПО со страницы продукта. Начните процесс установки программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране

Fn + P or **[{** — **ADJUST BRIGHTNESS**
21 levels adjustable brightness.

Fn + : or **"]** — **ADJUST SPEED**
10 levels adjustable brightness.

Fn + Back — **LIGHTS ON/OFF**
On/off lights effects.

Fn +]} — **LOGIC LIGHTS**
Circle switching 5 preset "logic lights" are wrote into keyboard by program code.

Fn + \| — **CODE LIGHTS**
Circle switching 5 preset "code lights" are wrote into keyboard by program code.

Fn + Q — **ONLINE MODE**
Enter to Online mode, it should be on the online.

Fn + W/E/R — **OFFLINE MODE**
Enter to Offline mode1/mode2/mode3, without driver software, all setting were saved into keyboard.

Fn + Win — **WIN LOCK**
Key to be locked or unlock.

MULTI FUNCTIONS OF ESC KEY
Press ESC key one time to get ESC function;
Press Fn + ESC to get "-" ;
Press Fn + Shift + ESC to get "+".

DEFAULT LOGIC LIGHTS
Green > RGB gradient > Rainbow waves > Windmill > Spectrum cycle

DEFAULT CODE LIGHTS
Single key lighting > Aurora > Ripple > Music

ABOUT PRODUCT

Dark Project KD2 - Ultra compact gaming keyboard - 60% of the size. Most advanced technology and hardware used. Optical Gateron switches with Hot Swap compatibility. Top quality Doubleshot keycaps, bright RGB backlight, that can be customized in software. Minimum input lag and premium build. Join the dark side!

Dark Project KD2 – сверхкомпактная игровая клавиатура стандарта 60%. Самые современные наработки и технологии использованы в этой клавиатуре: оптические переключатели Gateron с поддержкой технологии Hot Swap, качественные DoubleShot кейкапы, яркая RGB подсветка, настраиваемая в программном обеспечении, минимальный Input lag и премиальная сборка. Переходи на темную сторону!

SPECIFICATION

Size / Размеры 293x103x40 mm
Weight / Вес 600g
Cable length / Длина кабеля 1.75m
Polling rate / Частота опроса 1000 Hz
Voltage / Напряжение 5V

Fn + P или **[{** — **РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ**
Регулировка яркости. 21 уровней.

Fn + : или **"]** — **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ**
Скорость эффекта. 10 уровней.

Fn + Back — **Вкл/Выкл подсветки**
Включить/Выключить подсветку.

Fn +]} — **LOGIC LIGHTS**
Переключение 5 предустановленных настроек "Logic Lights".

Fn + \| — **CODE LIGHTS**
Переключение 5 предустановленных настроек "Code Lights".

Fn + Q — **ONLINE РЕЖИМ**
Переход в режим работы с подгрузкой информации из драйвера. Доступно множество режимов подсветки и макросов.

Fn + W/E/R — **OFFLINE РЕЖИМ**
Переход в режим работы без драйвера. Доступно 3 профиля (W/E/R) и настройки сохранены в памяти клавиатуры.

Fn + Win — **БЛОКИРОВКА КЛАВИШИ WIN**
Блокировка/Разблокировка клавиши Win.

ФУНКЦИИ КЛАВИШИ ESC
ESC один раз - получить стандартную функцию ESC;
Fn + ESC, чтоб ввести символ (" ") ;
Fn + Shift + ESC, чтоб ввести символ (-).

DEFAULT LOGIC LIGHTS
Зеленый > RGB градиент > Радужная волна > Эффект «Мельница» > Цветовой цикл

DEFAULT CODE LIGHTS
Подсветка одной клавиши > Эффект "Aurora" > Эффект "Ripple" > Эффект "Music"

Назначение товара: аксессуар для компьютера
Подключение: 1 x USB
Материал изделия: Пластик/Металл/Резина.
Используется для: ввода информации в персональный компьютер.
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Изготовитель: Progitex Group Limited. Адрес производства: 25Ф, Корпус Г, Индустриальный парк Фулин, Фейкси Родд, Далингшанг Таун, Донггуан, Китай. Импортёр: ООО «ДИС-Э» 121352, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, д. 1, к. 2, офис 4. Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Техническая поддержка: service@darkproject.org. Дата производства товара указана на упаковке. Серийный номер нанесен на упаковку. Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». Сертификат соответствия: ЕАЭС № RU Д-СН ГР01.В.15578, срок действия с 20.12.2017 по 19.12.2018. Сертифицирующий орган: ООО «ПРОТЕСТ», Россия, 115068, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 1. Аттестат аккредитации № RA.RU.111P01, срок действия с 13.07.2016

The crossed-out wheele-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household d waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батареи/аккумуляторы, их по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация прибороустройств, батареек и аккумуляторов пользователем едет к санкциям согласно действующему законодательству.



USER MANUAL

FRONT

BACK