

Импортер: ООО «Сталия-Р», Россия, 109390, г. Москва, ул.
Юных Ленинцев, д.25, этаж 1, комната 20.
Страна происхождения: Китай

Центральный Сервисный Центр:
Москва - СЕРСО, Колодезный переулок, дом 3 строение 25
Режим работы: понедельник - пятница - с 9:30 до 18:00,
суббота - с 11:00 до 16:00, воскресенье - выходной
Телефон: +7 (495) 967-38-72
Интернет сайт www.cerpco.ru; e-mail: info@cerpco.ru

www.gmini.com



Звонки

Кратковременно нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза для ответа на входящий звонок.

Нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза дважды для повторного вызова последнего набранного номера.

Прослушивание музыки

Кратковременно нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза для соответствующих действий.

Для перехода к предыдущей мелодии одновременно нажмите кнопку «-».

Для перехода к следующей мелодии одновременно нажмите кнопку «+».

Управление громкостью

Для увеличения громкости нажмите и удерживайте кнопку «+». При достижении максимальной громкости Вы услышите звуковой сигнал.

Для уменьшения громкости нажмите и удерживайте кнопку «-».

Инструкции по стирке

Обратите внимание, что прежде чем стирать шапку Вы должны извлечь из неё гарнитуру. Для этого следуйте следующей инструкции.

1. Панель управления находится в специально прошитом «кармане» внутри шапки.

2. В задней части шапки с внутренней стороны Вы увидите небольшое отверстие. Передвиньте панель управления к этому отверстию, немного растяните его и выньте панель.

3. Повторите предыдущий шаг для дополнительного динамика, расположенного на правой стороне шапки.

После извлечения гарнитуры Вы можете стирать и сушить шапку в соответствии со значками на бирке, пришитой с внутренней стороны.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описание

Шапка изготовлена из высококачественного трикотажного материала и хорошо сохраняет тепло. Встроенная стерео гарнитура с микрофоном позволит Вам отвечать на телефонные звонки и слушать музыку. Для стирки шапки, Bluetooth гарнитуру можно вытащить. Гарнитура совместима с Bluetooth смартфонов и MP3-плееров. Заряжать встроенный аккумулятор можно с помощью micro-USB кабеля, входящего в комплект.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Перед тем, как начать использовать шапку, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя и держите его под рукой для дальнейшего использования.

Воздействие жидкости

Не допускайте попадания жидкости внутрь гарнитуры - это может привести к поломке устройства. Извлеките Bluetooth гарнитуру, прежде чем стирать шапку.

Перегрев

Не допускайте перегрева гарнитуры, например во время сушки шапки - это может привести к её поломке. Держите шапку подальше от огня.

Ремонт

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте самостоятельно гарнитуру. Обратитесь для осуществления обслуживания устройства к квалифицированному сервисному персоналу.

**Изготовитель приобретенного Вами устройства стремится к тому, чтобы информация, содержащаяся в данном руководстве, была достоверной и полной, но при этом не несет ответственности за случайно допущенные орфографические ошибки или опечатки.*

**Изготовитель оставляет за собой право вносить исправления в данное издание без предваритель-*

Условия гарантии:

I. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем Изделия (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранения или транспортировке Изделия.

II. Настоящая гарантия не распространяется на:

1. Документацию, упаковочные материалы, поставляемые вместе с Изделием.

2. Повреждения Изделия, не влияющие на его технические характеристики и образовавшиеся в связи с его обычным использованием.

III. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:

1. Если дефекты Изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в Руководстве пользователя.

2. Если дефекты Изделия вызваны прямым или косвенным механическим, химическим, термическим или биологическим воздействием, излучением, действием агрессивных или нейтральных жидкостей или газов, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.

3. Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем.

4. Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, которое Изготовитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

5. Если дефекты Изделия вызваны совместным использованием Изделия с оборудованием, не входящим в комплект поставки Изделия.

6. Если дефекты Изделия вызваны эксплуатацией неисправного Изделия, либо в

ного уведомления. Содержащаяся здесь информация носит справочный характер и не накладывает обязательств на изготовителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

- USB-кабель для зарядки
- Руководство пользователя

*Комплект поставки может отличаться в зависимости от модификации устройства.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Зарядка аккумулятора

Подключите шапку к любому зарядному USB устройству. MicroUSB разъем находится в нижней части левого динамика. В случае если разъем не совпадает с соответствующим отверстием в шапке, сдвиньте его. Индикатор должен засветиться красным светом. По окончании зарядки он погаснет.

Включение/выключение

Для включения гарнитуры шапки нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Пауза около 3-5 секунд, должен заморгать синий индикатор.

Для выключения гарнитуры шапки нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Пауза около 3-5 секунд, синий индикатор должен погаснуть.

Подключение гарнитуры к смартфону

1. Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Пауза около 5-ти секунд, пока не начнут попеременно моргать красный и синий индикаторы. В этом состоянии гарнитура шапки готова для обнаружения и подключения к смартфону.

2. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне, найдите и выберите для подключения устройство «magicHat».

3. После успешного подключения будет моргать синий индикатор.

Такое подключение требуется только один раз при первом использовании. В следующий раз Вам нужно будет только включить Bluetooth на смартфоне и включить гарнитуру шапки, подключение произойдет автоматически.

составе комплекта неисправного оборудования.

Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по установленным сервисными центрами расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт.

Внимание!

При обнаружении дефектов Изделия, вызванных причинами, указанными в п. 2 раздела III настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности Изделия может быть необходимо заменить не только непосредственно поврежденные или уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, но также и некоторые (или все) комплектующие детали, которые могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, на момент обнаружения дефекта Изделия. Стоимость такого ремонта может достигать полной стоимости Изделия, а в некоторых случаях превосходить её.

Аккумуляторы должны быть правильно утилизированы. Для более подробной информации по утилизации обратитесь в сервисный центр.

Выполнять утилизацию и переработку устройства, после окончания срока его службы, следует в соответствии с местными нормами. Для более подробной информации по утилизации обратитесь в сервисный центр.

Оборудование сертифицировано.