



ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК

DVB-T2 JT2-2700/2702/2703

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор цифрового телевизионного приемника DVB-T2 JT2-2700/2702/2703.

Руководство содержит основные сведения по устройству и эксплуатации изделия. Более подробная инструкция доступна на сайте www.jinga.ru.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА

Для основного подключения приемника к телевизору Вы можете использовать VIDEO/AUDIO-R/AUDIO-L подключение. Для повышения качества изображения используйте прямое подключение к HD OUT. Подключите внешний аудио усилитель через выход SPDIF, если такая опция имеется в приемнике. Убедитесь, что при подключении аудио- и видеокабелей соблюдается цветовое кодирование.

После того, как все подключения были выполнены правильно, включите телевизор и убедитесь, что адаптер питания ресивера тоже подключен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB WI-FI АДАПТЕРА ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ (ДЛЯ МОДЕЛИ JT2-2703)

Ваш телевизионный приемник цифрового сигнала может использоваться для просмотра любого контента из сети Интернет. Смотрите Ваши любимые фильмы через приложение Megogo, а так же цифровые ТВ каналы с помощью предоставленного приложения IP TV, следите за погодой или новостями.

Для этого вставьте USB Wi-Fi адаптер в USB разъем на задней панели устройства и установите W-Fi соединение с Вашим роутером. После этого откройте нужное Вам предоставленное приложение и следуйте пунктам меню приложения.

НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Если Вы используете приемник в первый раз или хотите восстановить заводские настройки по умолчанию, меню руководства по установке появится на экране.



- [Язык меню] нажмите [VOL-/+] для выбора языка.
- [Страна] нажмите [VOL-/+] для выбора вашей страны.
- [Тип поиска] нажмите [VOL-/+] для выбора FTA/CAS/All.
- [Поиск каналов]

Внимание: мы рекомендуем Вам использовать эту функцию для автоматического поиска каналов, если Вы не знаете частоты вещания в своем регионе.
- Как только поиск каналов будет завершен, Вы можете начать просмотр ТВ-программ.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить или скрыть главное меню.

При наведении курсора на значок главного меню:

- Нажмите кнопку [VOL-/+] для переключения между различными разделами меню, курсор будет переходить между основными иконками меню.
- Нажмите цифровую кнопку [0-9] и перейдите к следующему пункту в главном меню.
- Нажмите кнопку [CH-] или [OK] для перехода к субменю в главном меню.

При наведении курсора на значок подменю:

- Нажмите кнопку [CH-/-], чтобы переместить курсор.
- Нажмите кнопку [VOL-/+], чтобы изменить параметры, стрелками влево и вправо одновременно.
- Нажмите кнопку [OK], чтобы получить доступ к подменю второго уровня, когда оно показано, только со стрелкой вправо.
- Нажмите кнопку [EXIT]/[MENU] для выхода из субменю и возврата в главное меню.

Когда Вы пользуетесь телевизором или радиоканалами, можете сделать следующее:

- Нажмите кнопку [INFO] один раз, чтобы вывести панель информации о текущем канале, если нажать 2 раза, то отобразится детальная информация о текущем канале: электронный программный гид, частота, уровень сигнала, качество сигнала и т. д.

- Нажмите кнопку [VOL+] или [VOL-], чтобы изменить уровень звука. Нажмите кнопку [CH-/-], чтобы переключить каналы в списке каналов.
- Нажмите кнопку [OK], чтобы показать список, в котором Вы увидите все каналы в окне, и используйте кнопки [CH-/-] для перемещения курсора, нажмите [OK] для выбора канала.
- Нажмите кнопку [EPG], чтобы показать информацию электронного программного гида в отдельном окне.
- Нажмите кнопку [MUTE], чтобы отключить или включить звук.
- Нажмите кнопку [POWER], чтобы перевести ресивер в режим ожидания.
- Нажмите кнопку [FAV], чтобы показать список избранных каналов.
- Нажмите кнопку [REC], чтобы начать запись программы канала на USB- диск или нажмите кнопку [STOP], чтобы остановить запись.
- Нажмите кнопку [TTX], чтобы показать телетекст, если он есть на канале.
- Нажмите кнопку [SUBTITLE], чтобы показать субтитры, если они есть на канале.
- Нажмите кнопку [RECALL], чтобы вернуться на предыдущий канал.
- Нажмите кнопку [TV/RADIO], чтобы переключиться с ТВ-канала на радиоканал или наоборот.
- Нажмите кнопку [0-9], чтобы ввести номер канала, затем нажмите [OK] для перехода на новый канал.

ПОИСК КАНАЛОВ

Начните поиск каналов, нажав кнопку [OK] на универсальном пульте ДУ. Приемник изменит картинку и покажет продвижение поиска каналов. Все найденные каналы телевизора или радио будут сохранены в списке ТВ или радио. После завершения поиска каналов, приемник включит картинку первого канала телевидения.

1.1 Автопоиск:

Нажмите кнопку [OK] для запуска автоматического поиска и сохранения всех доступных каналов. Для остановки поиска нажмите кнопку [MENU] или [EXIT]. Если у Вас не получилось автоматически найти телеканалы, или некоторые телеканалы не были найдены, то рекомендуется перейти к ручному поиску.

1.2 Ручной поиск:

Нажмите кнопку [OK], чтобы войти в меню ручной настройки. С помощью кнопок курсора [ВПРАВО/ВЛЕВО] выберите частоту канала. Нажмите кнопку [OK] для запуска поиска нового канала; как только новый канал будет найден, он будет добавлен в список каналов.

2. Восстановление заводских установок

Верните все параметры настройки к фабричным настройкам по умолчанию. Все изменения, внесенные в настройки, будут отменены.

2.1 Информация:

Информация о модели устройства и версии ПО.

2.2 Обновления программного обеспечения:

Данная опция предназначена только для специалистов, выполняющих обновление ПО данного устройства.

Обновленную версию ПО можно скачать с сайта www.jinga.ru.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Устранение
Нет приема DVB-T2 /серьезные искажения и помехи	Нет приема DVB-T2 /серьезные искажения и помехи Перестройте антенну. Пожалуйста, обратите внимание на направление антенны. Пожалуйста, используйте большую антенну или внешнюю антенну. Повторите авто-просмотр.
Нет питания	Включите шнур питания в розетку электросети и включите питание.
Невозможно просмотреть программы	Настройте антенну См. параметры настройки
Нет изображения	Проверьте соединение с телевизором. Проверьте режим вывода видео настройках. Телеканал или программа закодированы.
Дистанционное управление не работает	Замените батареи в универсальном пульте ДУ. Проверьте в пределах нормального приема (максимально 5 метров, 30°) На ИК датчик направлен яркий свет.
Нет звука	Отключите режим Mute. Увеличьте громкость кнопкой VOL + Проверьте подключение к телевизору или усилителю.
Неверная звуковая дорожка или субтитры	Измените звуковую дорожку (нажать кнопку LANG). Измените язык субтитров (нажать кнопку SUB-T). Другая звуковая дорожка не поддерживается. Субтитры не поддерживаются.
Нет записи	Не подключен накопитель USB. Нет свободного пространства на флэш-памяти.
Запись производится с подергиванием или другие похожие проблемы	Подключенный флэш накопитель слишком медленный. Пожалуйста, используйте только USB-накопители с 8 Гб и более. Попробуйте исправить качество приема с помощью подстройки антенны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чипсет National GX3235S
- Тюнер Maxlinear MXL 608
- ОЗУ: 4МВ, ПЗУ: 64МВ
- Цифровые стандарты: SD/HDDVB-T/T2 и DVB-C Multiple PLP
- Видео декодеры: SD/HD MPEG 2 и MPEG 4 AVCH.264
- Разрешение Full HD 1080p (1920*1080)
- Соотношение сторон 16:9, 4:3, Pan&Scan, letterbox
- Аудио декодеры: поддержка любых кодеков, форматов аудио и многоканального звука
- USB Wi-Fi адаптер (для модели 2703): MTK MT7601. Скорость 150Мбит/с, протокол 802.11 b/g/n, шифрование WEP, WPA, WPA2, WMM, WMM-PS, частота 2,4 ГГц

Управление:

- Универсальный пульт ДУ
- Кнопки управления (для модели 2702/2703)
- ЖК дисплей (для модели 2702/2703)

Интерфейсы:

- ANT – вход
- DC – вход
- HDMI OUT – выход
- 3,5 мм AV – выход
- 2 x USB порта для подключения Wi-Fi адаптера и USB Flash накопителей

Питание:

Сетевой адаптер питания DC 5В, 2А

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- DVB-T2 приемник - 1 шт.
- Универсальный пульт ДУ - 1шт.
- Адаптер питания - 1шт.
- USB Wi-Fi адаптер (для модели 2703) - 1шт.
- Кабель 3,5 мм AV-3RCA - 1шт.
- Батарейка AAA-2шт.
- Руководство пользователя - 1шт.
- Гарантийный талон - 1шт.



Гарантийный срок: 12 мес

Срок службы: 2 года

Сервисная поддержка www.jinga.ru/service/

Изготовитель: Джими Диstriбьюшн Компани Лимитед (Jimi Distribution Company Limited)

Адрес изготовителя: Рум A3, 9/F, Гудвилл Индастриал Билдинг, 36-44 Пак Тин Пар Стрийт, Тсуен Ван, Гонконг, Китай (ROOM A3, 9/F, GOOD WILL INDUSTRIAL BUILDING, NO.36-44 PAK TIN PAR STREET, TSUEN WAN, HONG KONG, China)

Страна происхождения: Китай

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей: ООО «РДК», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 37, офис 10

Дата изготавления указана на розничной упаковке.