

Защитите свой дом от возможных повреждений и последующих расходов, поставив сигнализатор протечки воды там, где может возникнуть потенциальная протечка воды, например: рядом с сантехникой, холодильником, посудомоечной машиной, стиральной машиной, раковиной, водонагревателем, в туалете и подвале.

Активация устройства и общее использование

Снимите крышку батарейного отсека, расположенную с правой стороны сигнализатора и высвободите провода и разъем, которые находятся внутри. Вставьте 9-вольтовую батарею, убедившись, что она полностью защелкнулась на клеммах аккумулятора и не выскакивает из них при встряске. Поместите батарею в отсек и закройте крышку.

Сигнализатор можно протестировать, положив его на влажную поверхность так, чтобы оба металлических датчика на устройстве касались воды. Сигнализатор необходимо тестировать ежемесячно. Замените батарейку, если сигнализатор работал в течение длительного периода времени. В зависимости от использования, а также, если устройство сигнализировало тревогу, батарею следует заменять каждый год или если устройство не отвечает на тест должным образом. Если устройство сигнализирует тревогу, то сигнал будет звучать в течение 72 часов в зависимости от того, когда батарея была заменена и если устройство уже сигнализировало тревогу. Батарею следует заменить через 12 месяцев после установки. Впишите дату замены в специально для этого отведенном месте - на задней панели устройства.

Рабочая температура сигнализатора от 0 ° C до 50 ° C. Температура хранения сигнализатора от -30 ° C до 65,5 ° C.

Установка

Сенсор расположен в нижней части сигнализатора. Устройство можно положить на пол с закрытым отсеком сенсора или сенсорный отсек может быть открыт, а провода датчика растянуты до 2х метров, чтобы дотянуться до удаленного места. Расположите провода так, чтобы контакты лежали плоско на поверхности.

Устройство является водоустойчивым к брызгам, но не является водонепроницаемым. Если устройство оказалось в воде или намокло - протестируйте сигнализатор, как описано выше, чтобы убедиться, что он в рабочем состоянии. Если он не работает, замените устройство.

Ограничения сигнализаторов протечки воды

Сигнализаторы протечки воды могут работать только в том случае, если они правильно расположены, установлены и поддерживаются в рабочем состоянии, а также, если вода достигает их. Сигнализаторы не могут работать, если батарейки питания отсутствуют, отсоединены или разряжены, также если используется неправильный тип батареи или если батареи установлены неправильно. Устройство не будет сигнализировать, если батарейки находятся на низком уровне зарядки, разряжены или отсутствуют. Устройство не плавает. Сигнализаторы выдают громкий сигнал 85 дБ, но могут быть не услышаны, если: 1) устройство находится за закрытой или частично закрытой дверью, 2) жители находятся под влиянием алкоголя или наркотиков, 3) сигнал тревоги заглушается шумом от стерео, телевизора, кондиционера или других приборов, 4) жители - люди с нарушениями слуха или крепко спят. Сигнализатор может не успеть предупредить прежде чем произойдет повреждение.

Как и любое электронное устройство, сигнализаторы состоят из компонентов, которые могут изнашиваться или выйти из строя. Вы должны тестировать устройство ежемесячно. Сигнализаторы не могут предотвратить повреждение от воды. Они не заменяют страхование имущества. Если устройство не работает должным образом, его следует заменить немедленно. Не пытайтесь самостоятельно починить сигнализатор - это аннулирует вашу гарантию. Замените устройство через 10 лет с момента покупки.

Гарантия

BRK Brands, Inc., («BRK») производитель продукции First Alert® гарантирует, что в течение двух лет с момента покупки этот продукт не будет иметь дефектов в материале и изготовлении. BRK по своему усмотрению отремонтирует или заменит данное изделие или любой компонент изделия, который, как считается, неисправен в течение гарантийного срока. Замена будет производиться с помощью нового или восстановленного продукта или компонента. Если продукт больше не доступен, замена может производиться с аналогичным продуктом равной или большей стоимости. Это ваша эксклюзивная гарантия.

Настоящая гарантия действительна для первоначального покупателя с даты первоначальной розничной покупки и не подлежит передаче. Сохраните оригинальную квитанцию о покупке. Для получения гарантийных обязательств требуется подтверждение покупки. Продавцы BRK, сервисные центры или розничные магазины, продающие продукцию BRK, не имеют права изменять условия настоящей гарантии.

Настоящая гарантия не распространяется на нормальный износ деталей или повреждений, возникающих в результате любого из следующих действий: небрежное использование или неправильное использование изделия, использование вопреки инструкциям по эксплуатации, разборке, ремонту или сборке кем-либо, кроме BRK или авторизованного сервисного центра. Кроме того, гарантия не распространяется на непредвиденные обстоятельства, такие как пожар, наводнение, ураганы и торнадо.

BRK не несет ответственности за любой случайный или косвенный ущерб, вызванный нарушением какой-либо прямой или подразумеваемой гарантии. За исключением случаев, запрещенных применимым законодательством, любая подразумеваемая гарантия товарности или пригодности для конкретной цели ограничена продолжительностью до указанной выше гарантии. В некоторых странах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков или ограничений на срок действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не применяться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, предусмотренные в вашем государстве.

Дополнительная информация: www.firstalert.com. Сделано в Китае. M08-0225-000