

Благодарим Вас за выбор цифрового телевизионного приемника DVB-T2 JT2-2701.

Руководство содержит основные сведения по устройству и эксплуатации изделия. Более подробная инструкция доступна на сайте www.jinga.ru.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА

Для основного подключения приемника к телевизору Вы можете использовать VIDEO/AUDIO-R/AUDIO-L подключение. Для повышения качества изображения используйте прямое подключение к HD OUT. Подключите внешний аудио усилитель через выход SPDIF, если такая опция имеется в приемнике. Убедитесь, что при подключении аудио- и видеокабелей соблюдается цветовое кодирование.

После того, как все подключения были выполнены правильно, включите телевизор и убедитесь, что адаптер питания ресивера тоже подключен.

НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Если Вы используете приемник в первый раз или хотите восстановить заводские настройки по умолчанию, меню руководства по установке появится на экране.



- [Язык меню] нажмите [VOL-/+] для выбора языка.
- [Страна] нажмите [VOL-/+] для выбора вашей страны.
- [Тип поиска] нажмите [VOL-/+] для выбора FTA/CAS/All.
- [Поиск каналов]

Внимание: мы рекомендуем Вам использовать эту функцию для автоматического поиска каналов, если Вы не знаете частоты вещания в своем регионе.

- Как только поиск каналов будет завершен, Вы можете начать просмотр ТВ-программ.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить или скрыть главное меню.

При наведении курсора на значок главного меню:

- Нажмите кнопку [VOL-/+] для перехода между различными разделами меню, курсор будет переходить между основными иконками меню.
- Нажмите цифровую кнопку [0-9] и перейдите к следующему пункту в главном меню.
- Нажмите кнопку [CH-] или [OK] для перехода к субменю в главном меню.

При наведении курсора на значок подменю:

- Нажмите кнопку [CH-/+], чтобы переместить курсор.
- Нажмите кнопку [VOL-/+], чтобы изменить параметры, стрелками влево и вправо одновременно.
- Нажмите кнопку [OK], чтобы получить доступ к подменю второго уровня, когда оно показано, только со стрелкой вправо.
- Нажмите кнопку [EXIT]/[MENU] для выхода из субменю и возврата в главное меню.

Когда Вы пользуетесь теле- или радиоканалами, можете сделать следующее:

- Нажмите кнопку [INFO] один раз, чтобы вывести панель информации о текущем канале, если нажать 2 раза, то отобразится детальная информация о текущем канале: электронный программный гид, частота, уровень сигнала, качество сигнала и т. д.
- Нажмите кнопку [VOL+] или [VOL-], чтобы изменить уровень звука. Нажмите кнопку [CH-/+], чтобы переключить каналы в списке каналов.
- Нажмите кнопку [OK], чтобы показать список, в котором Вы увидите все каналы в окне, и используйте кнопки [CH-/+] для перемещения курсора, нажмите [OK] для выбора канала.
- Нажмите кнопку [EPG], чтобы показать информацию электронного программного гида в отдельном окне.
- Нажмите кнопку [MUTE], чтобы отключить или включить звук.
- Нажмите кнопку [POWER], чтобы перевести ресивер в режим ожидания.
- Нажмите кнопку [FAV], чтобы показать список избранных каналов.
- Нажмите кнопку [REC], чтобы начать запись программы канала на USB- диск или нажмите кнопку [STOP], чтобы остановить запись.
- Нажмите кнопку [TTX], чтобы показать телетекст, если он есть на канале.
- Нажмите кнопку [SUBTITLE], чтобы показать субтитры, если они есть на канале.
- Нажмите кнопку [RECALL], чтобы вернуться на предыдущий канал.
- Нажмите кнопку [TV/RADIO], чтобы переключиться с ТВ-канала на радиоканал или наоборот.
- Нажмите кнопку [0-9], чтобы ввести номер канала, затем нажмите [OK] для перехода на новый канал.

ПОИСК КАНАЛОВ

Начните поиск каналов, нажав кнопку [OK] на универсальном пульте ДУ. Приемник изменит картинку и покажет продвижение поиска каналов.

Все найденные каналы телевизора или радио будут сохранены в списке ТВ или радио. После завершения поиска каналов, приемник включит картинку первого канала телевидения.

1. Автопоиск:

Нажмите кнопку [OK] для запуска автоматического поиска и сохранения всех доступных каналов. Для остановки поиска нажмите кнопку [MENU] или [EXIT].

Если у Вас не получилось автоматически найти телеканалы, или некоторые телеканалы не были найдены, то рекомендуется перейти к ручному поиску.

2. Ручной поиск:

Нажмите кнопку [OK], чтобы войти в меню ручной настройки. С помощью кнопок курсора [ВПРАВО/ВЛЕВО] выберите частоту канала. Нажмите кнопку [OK] для запуска поиска нового канала; как только новый канал будет найден, он будет добавлен в список каналов.

2. Восстановление заводских установок

Верните все параметры настройки к фабричным настройкам по умолчанию. Все изменения, внесенные в настройки, будут отменены.

2.1 Информация:

Информация о модели устройства и версии ПО.

2.2 Обновления программного обеспечения:

Данная опция предназначена только для специалистов, выполняющих обновление ПО данного устройства.

Обновленную версию ПО можно скачать с сайта www.jinga.ru.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чипсет Sunplus 1509C
- Тюнер RVL 850
- ОЗУ: 4МБ, ПЗУ: 512МБ
- Цифровые стандарты: SD/HD DVB-T/T2, Multiple PLP
- Видео декодеры: SD/HD MPEG 2 и MPEG 4 AVCH.264
- Разрешение Full HD 1080p (1920*1080)
- Соотношение сторон 16:9, 4:3, Pan&Scan, letterbox
- Аудио декодеры: поддержка любых кодеков, форматов аудио и многоканального звука

Управление:

- Универсальный пульт ДУ

Неисправность	Устранение
Нет приема DVB-T2 в Вашем регионе. Перестройте антенну. Пожалуйста, обратите внимание на направление антенны. Пожалуйста, используйте большую антенну или внешнюю антенну. Повторите авто-просмотр.	
Нет питания	Включите шнур питания в розетку электросети и включите питание.
Невозможно просмотреть программы	Настройте антенну. См. параметры настройки.
Нет изображения	Проверьте соединение с телевизором. Проверьте режим вывода видео настройках. Телеканал или программа закодированы.
Дистанционное управление не работает	Замените батареи в универсальном пульте ДУ. Проверьте в пределах нормального приема (максимально 5 метров, 30°). На ИК датчик направлен яркий свет.
Нет звука	Отключите режим Mute. Увеличьте громкость кнопкой VOL+. Проверьте подключение к телевизору или усилителю.
Неверная звуковая дорожка или субтитры	Измените звуковую дорожку (нажать кнопку LANG). Измените язык субтитров (нажать кнопку SUB-T). Другая звуковая дорожка не поддерживается. Субтитры не поддерживаются.
Нет записи	Не подключен накопитель USB. Нет свободного пространства на флэш-памяти.
Запись производится с подергиванием или другие похожие проблемы	Подключенный флэш накопитель слишком медленный. Пожалуйста, используйте только USB-накопители с 8 Гб или более. Попробуйте исправить качество приема с помощью подстройки антенны.

Интерфейсы:

- RF IN – вход
- DC 5V – вход
- HD OUT – выход
- 3,5 мм AV – выход
- USB порт для подключения Wi-Fi адаптера и USB Flash накопителей

Питание:

Сетевой адаптер питания DC 5В, 2А

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- DVB-T/T2 приемник - 1 шт.
- Универсальный пульт ДУ - 1шт.
- Адаптер питания - 1шт.
- Кабель 3,5 мм AV-3RCA - 1шт.
- Батарейка AAA-2шт.
- Руководство пользователя с гарантийным талоном - 1шт.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действует при соблюдении следующих условий:

- гарантийный талон действителен только при наличии четко и правильно заполненных даты продажи, наименования изделия, сведений о покупателе, подписей продавца и покупателя, а также печати наименующей организации;
- заказчик принимает на себя риск, связанный с возможным проявлением в данном изделии дефектов, не указанных в квитанции о приеме, а также риск возможной полной или частичной утраты работоспособности изделия или отдельных его узлов и блоков в процессе ремонта в случае грубых нарушений пользователем условий эксплуатации или хранения изделия, наличия следов коррозии, попадания влаги, механических или электрических повреждений;
- производитель не гарантирует работу аксессуаров сторонних производителей и не несет ответственность за их использование с вашим устройством.

Товар снимается с гарантии в следующих случаях:

- нарушение правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта не уполномоченными лицами;
- обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы устройства;
- в гарантийный талон были внесены изменения или исправления, не заверенные печатью и подписью сотрудника торгующей организации или специалиста сервисного центра.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения (трещины, сколы, царапины, деформация и т.д.);
- электрические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение и другие стихийные явления), бытовыми факторами (повышенная влажность, запыленность и т.д.);

Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

Срок службы 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи.

Дополнительная информация о сервисной поддержке, адреса и телефоны авторизированных сервисных центров находятся на сайте www.jinga.ru/service/

Тел.: 8-800-777-81-39

Гарантийный талон

Заполняется продавцом

Модель	JT2-2701
Дата продажи	
Подпись продавца	
Наименование, адрес продавца	
ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА	

Настоящим подтверждаю получение изделия в полной комплектности и пригодного к эксплуатации, а также подтверждаю ознакомление и согласие с условиями гарантийного обслуживания, изложенные в данном гарантийном талоне.
«Товар получил в исправном состоянии»

Фамилия покупателя.
Подпись покупателя.

Дата:



Изготовитель: Джими Диstriбьюшн Компани Лимитед (Jimi Distribution Company Limited)
Адрес изготовителя: Рум А3, 9/Ф, Гудвилл Индастриал Билдинг, 36-44 Пак Тин Пар Стрит, Тсун Ван, Гонконг, Китай (ROOM A3, 9/F, GOOD WILL INDUSTRIAL BUILDING, NO.36-44 PAK TIN PAR STREET, TSUEN WAN, HONG KONG, China)
Страна происхождения: Китай
Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей: ООО «РДК», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 37, офис 10
Дата изготовления указана на розничной упаковке.

**ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК
DVB-T2 JT2-2701**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ji