

Руководство по быстрой установке
Автоматическая установка драйвера беспроводного Nano USB адаптера
Модель: U2

Комплект поставки

- Беспроводной USB-адаптер * 1
- Руководство по быстрой установке * 1

*) Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, свяжитесь с организатором установки и немедленно сообщите в региональные представительства или дистрибуторы. Подробную информацию о продукте или описании функций, можно найти на сайте www.tenda.com.cn.

180.00 mm

60.00 mm

180.0 mm

Русский

1 Установка беспроводного USB адаптера

1 Подключите беспроводной USB-адаптер к порту USB вашего компьютера.

Примечание
Беспроводной USB-адаптер, без драйвера совместен с основными операционными системами: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

2 Нажмите **Yes Setup.exe**.

Начнется установка. Пожалуйста, подождите. Когда индикатор выполнения достигнет 100%, мастер установки завершится.

Подождите, пока в нижнем правом углу рабочего стола не появится уведомление о возможности подключения к Wi-Fi сети.

Примечание
Если произойдет сбой установки, см. Приложение.

2 Подключение к Wi-Fi Сети

Шаги приведены ниже:

1 Выберите Wi-Fi сеть для подключения.

2 Введите пароль Wi-Fi и нажмите кнопку **OK**.

Подключено.

Приложение

1. Если диалоговое окно Автозапуск не появляется, выполните следующие процедуры (только Windows 7):
 а. Двойным нажатием левой кнопки мыши откройте значок «Компьютер» на рабочем столе.
 б. Двойным нажатием левой кнопки мыши откройте CD-привод (X:) Windows, чтобы начать установку.
 2. Если ваш компьютер не распознает CD-привод, выполните следующие процедуры (только Windows 7):
 а. Нажмите «Пуск», затем «Панель управления».
 б. Нажмите «Устройства и принтеры».
 в. Удалите программное обеспечение других беспроводных адаптеров, затем подключите беспроводной USB-адаптер U2 для начала установки.

Українська

1 Встановлення бездротового USB-адаптера

1 Під'єднайте бездротовий USB-адаптер у USB-порт вашого комп'ютера.

Примітка
Цей бездротовий адаптер USB, який не використовує драйверів, сумісний з основними операційними системами: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

2 Клацніть «**Виконати Setup.exe**».

Почнеться встановлення. Будь ласка, зачекайте. Коли радикс перебігу процесу досягне 100%, майстер встановлення завершиться.

Зачекайте, поки в нижньому правому куті робочого столу не'явиться повідомлення про можливість підключення до мережі Wi-Fi.

Примітка
Якщо не вдається встановити адаптер, дивіться Додаток.

2 Під'єднайтеся до мережі Wi-Fi

Після успішного встановлення бездротового адаптера можна під'єднатися до мережі Wi-Fi.

1 Оберніть мережу Wi-Fi, до якої треба під'єднатися.

2 Введіть пароль, тоді клацніть **OK**.

Підключено.

Додаток

1. Якщо у вас немає діалогового вікна Автозапуск, виконайте такі процедури (тільки Windows 7):
 а. Двічі клацніть «Комп'ютер» на робочому столі.
 б. Двічі клацніть «Дисковод» «Виконати робочий диск (X:) бездротової мережі».
 2. Якщо ваш комп'ютер не розпізнає CD-привід, виконайте наступні дії (тільки Windows 7):
 а. Клацніть «Пуск», тоді «Панель управління».
 б. Клацніть «Віджетів і пристроїв».
 в. Видаліть інші бездротові адаптери USB, які не використовують драйверів, і під'єднайте цей бездротовий адаптер USB, щоб почати встановлення.

正面

English

1 Install the Wireless USB Adapter

1 Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

Note
This wireless free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

2 Click **Yes Setup.exe**.

Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard finishes.

Wait until the following notification appears in the lower right corner of the desktop, and connect to Wi-Fi network.

Note
If installation fails, refer to Appendix.

2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.

1 Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

2 Enter the password, and click **OK**.

Connected.

Appendix

1. If the AutoPlay dialog box does not appear, perform the following procedure (only Windows 7):
 a. Double-click Computer on the desktop.
 b. Double-click CD Drive (X:) Wireless to start installation.
 2. If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (only Windows 7):
 a. Click Start and then Control Panel.
 b. Click Device and Printer.
 c. Uninstall the other driver free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

Қазақша

1 Сымсыз USB адаптерін орнатыңыз

1 Сымсыз USB адаптерін компьютердің USB портына жалғыз.

Ескерту
Сымсыз USB адаптер қолданбалы драйверсіз, негізгі операциялық жүйелермен, соның ішінде Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 жүйелерімен үйлесімді.

2 Рун Setup.exe файлды басңыз.

Орналы басталады. Күте тұрыңыз. Прогресс жолағы 100%-ке жеткенде, орнату бітпейді аяқталады.

Жүзетіңіз, оқиға төменгі оң жақ жұмыс столы панелінде хабарлау болса, Wi-Fi желісіне қосылыңыз.

Ескерту
Егер орнату сәтсіз болса, қараңыз Додатқал.

2 Wi-Fi желісіне Қосылу

Сымсыз адаптерді сәтті орнатқаннан кейін, Wi-Fi желісіне қосылуға болады.

1 Қосылу үшін Wi-Fi желісін таңдаңыз, мысалы Tenda_01.

2 Құпиясыз енгізіңіз, OK түймесін басыңыз.

Қосылу орнанды.

Қосымша

1. Егер Автозапуск диалогтың терезесі пайда болмаса, мына процедураны орындаңыз (текше Windows 7):
 а. Жұмыс столындағы «Компьютер» бағытына екі рет басңыз.
 б. Сымсыз адаптер үшін CD Drive (X:) Wireless бағытына екі рет басңыз.
 2. Егер компьютер CD диск жетпейтін болса, мына процедураны орындаңыз (текше Windows 7):
 а. Бастау бетінешіңіз, одан кейін Бақырау панелі терезіне таңдаңыз.
 б. Виртуалды құрылғылар бөліміне кіріңіз.
 в. Басқа драйверлер жаз сымсыз USB адаптерлерін жойып, орнатуға бастау үшін сымсыз USB адаптерін қайта жалғыз.

反面

平面设计图框

图框 比例 1 : 1 单位 : mm

物料名称:	U2V1.0-TRU01俄语安装指南
物料编码:	10037484
适用机型:	U2V1.0
版本号:	V1.0

尺寸: 180*180mm; 折后60*60mm

材料: 70g书写纸

印刷: 单黑

公差: ±1mm

工艺: 风琴折

耐破:

打样数量: 5

其它:

设计:	
校对:	
批准:	
日期:	2018.05.21