REDRAGON

LEGEND CHROMA

Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

1

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Side keys

1. Default as number key 1
2. Default as number key 2
3. Default as number key 3
4. Default as number key 4
5. Default as number key 5
6. Default as number key 6
7. Default as number key 7
8. Default as number key 8
9. Default as number key 9
10. Default as number key 0
11. Default as +
12. Default as –
13. Default as =
14. Default as ,
15. Default as *
16. Default as /

2

Keys instruction

17. Left button
18. Right button
19. Wheel button
20. Fine power button (one click for three shots)
21. Default as DPI+
22. Default as DPI-
23. Backlighting mode button
24. Profile button



Bottom introduction

25. TEFLON food pads
26. Sensor
27. Built-in turning weights x 8 units

3

Light instruction

1. User mode indicator light: locates below the Scroll Wheel key, and represents the current user mode by changing among the five colors.
Red ------ profile 1
Blue ------ profile 2
Green ------Profile 3
Purple ---- Profile 4
Yellow --- Profile 5

2. DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there are 4 DPI indicator lights representing 5 DPI gears. User can identify the current DPI value from the color of DPI indicator.
Red ------ Gear 1 (1000DPI)
Blue ------ Gear 2 (2000DPI)
Green ----Gear 3 (4000DPI)
Purple----Gear 4 (8000DPI)
Yellow----Gear 5 (12000DPI)

3. Backlighting effect
User can chose one of the following light effect by switch buttons,
Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash, OFF.

4

Software instruction

User can make the following settings by software.

1. Adjust the DPI of the mouse, range 100~24000DPI.
2. Macro recording function, the max recording up to 63 actions.
3. Combo shots by one click function, available with the number of shots and delay time setting.
4. Backlight effect
5. More than 23 button function.
6. 5 customized profiles can be set by software.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mousepad strongly recommended.

5

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

6

Name of commodity		Day Month Year
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

7

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

8

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8

Teclas laterais

1. Valor padrão da tecla numérica 1
2. Valor padrão da tecla numérica 2
3. Valor padrão da tecla numérica 3
4. Valor padrão da tecla numérica 4
5. Valor padrão da tecla numérica 5
6. Valor padrão da tecla numérica 6
7. Valor padrão da tecla numérica 7
8. Valor padrão da tecla numérica 8
9. Valor padrão da tecla numérica 9
10. Valor padrão da tecla numérica 0
11. Valor padrão +
12. Valor padrão -
13. Valor padrão =
14. Valor padrão ,
15. Valor padrão *
16. Valor padrão /

9

Instruções das teclas

17.Botão esquerdo
18.Botão direito
19.Botão da rodinha
20.Botão de três disparos (um clique para três tiros)
21.Padrão como DPI+
22.Padrão como DPI-
23.Botão do modo da iluminação de fundo
24.botão do perfil



Apresentação dos botões

25.Pés de TEFLON
26.Sensor
27.Pesos internos de giro, 8 unidades

10

Instruções da iluminação

O usuário pode fazer as seguintes configurações por meio do software

1. Ajustar o DPI do mouse, na faixa de 100 a 24000 DPI
2. Função de gravação de macro. Grava no máximo 63 ações.
3. Tiros combinados com função de um clique, disponível com configuração do número de tiros e de tempo de intervalo.
4. Efeito de iluminação de fundo
5. Função de mais de 23 botões.
6. Os cinco perfis personalizáveis podem ser definidos por software

2. Indicador luminoso de DPI: Atrás tecla da rodinha há quatro indicadores luminosos de DPI, que representam as 5 opções de DPI. O usuário pode identificar o valor atual do DPI pela cor do indicador de DPI.
Vermelho ------ opção 1 (1000 DPI)
Azul ---------- opção 2 (2000 DPI)
Verde --------- opção 3 (4000 DPI)
Roxo ---------- opção 4 (8000 DPI)
Amarelo ------ opção 5 (12000 DPI)

3. Efeito de iluminação de fundo
O usuário pode escolher um dos seguintes efeitos de iluminação por meio de chaves: Variável, arco-íris, iluminação total, onda, partida sem aviso, reativar, pisca, DESLIGADO.

11

Instruções do software

O usuário pode fazer as seguintes configurações por meio do software

1. Ajustar o DPI do mouse, na faixa de 100 a 24000 DPI
2. Função de gravação de macro. Grava no máximo 63 ações.
3. Tiros combinados com função de um clique, disponível com configuração do número de tiros e de tempo de intervalo.
4. Efeito de iluminação de fundo
5. Função de mais de 23 botões.
6. Os cinco perfis personalizáveis podem ser definidos por software

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

12

Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Peças de plastico	○	○	○	○	○	○
Peças de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○
Cabo	○	○	○	○	○	○

Observações:
O = Indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.

13

Nome do produto		Dia Mês Ano
Cliente	Nome:	
	Tel :	CEP :
	Endereço:	
Wholesaler		Endereço:
	Tel :	CEP :

14

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社はP.R.C人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理退品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証期間は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害によって起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

15

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

フロントボタン

1. 既定で番号１キー
2. 既定で番号２キー
3. 既定で番号３キー
4. 既定で番号４キー
5. 既定で番号５キー
6. 既定で番号６キー
7. 既定で番号７キー
8. 既定で番号８キー
9. 既定で番号９キー
10. 既定で番号０キー
11. 既定で＋
12. 既定で－
13. 既定で＝
14. 既定で，
15. 既定で＊
16. 既定で／

16

サイドキー

17. 右ボタン
18. 右ボタン
19. ホイールボタン
20. ファイヤー（パワー）ボタン（1クリックで3ショット）
21. 既定でDPI+
22. 既定でDPI-
23. バックライト モード ボタン
24. プロファイル ボタン

底部説明

25. TEFLON フット パッド
26. レーザー センサー
27. バランス調整用棒 x8を内蔵

17

ライト説明

1. ユーザーモードインジケータ、スクロールホイールキーの下方にあり、5つの色を変換し、現在のユーザーモードを表示します。
赤 — プロファイル1
青 — プロファイル2
緑 — プロファイル3
紫 — プロファイル4
黄 — プロファイル5

2. DPIインジケータ、スクロールホイールキーの後ろにあり、4つのDPIインジケータがあり、5つのDPIギアを示します。DPIインジケータの色で現在のDPI値を認識できます。
赤 — ギア1(1000DPI)
青 — ギア2(2000DPI)
緑 — ギア3(4000DPI)
紫 — ギア4(8000DPI)
黄 — ギア 5(12000DPI)

3. バックライト効果
スイッチボタンを使用して以下の照明効果を選択できます。
ブリージング/レインボー/フル照明/ウェーブ/跡形もなく通過/応答/点滅/オフ

18

ソフトウェア説明

ソフトウェアを使用して以下の設定を行えます。

1. マウスのDPIを100～24000DPIの範囲で切替
2. マクロ記録機能、最大 63 アクションまで記録できます。
3. 1クリックでのコンボ ショット、ショット数と遅延時間の設定が可能です。
4. バックライト効果
5. 23個以上のボタン機能。
6. ソフトウェアを使用して プロファイルをカスタマイズできます。

よくある質問

1. マウスが反応しない場合、マウスがPCのお好みのUSBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスを PC の他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに遅く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの応答を移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

19

部品名称	鉛(Pb)	水銀(Hg)	カドミウム(Cd)	六価クロム(Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル(PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
○＝この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の限度以下にとします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。捨手に捨ててはならないです。

20

商品名 保証期間		日 月 年
顧客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名		住所：
	電話番号：	郵便番号：

21

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON ! С целью защиты ваши прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неисправными токами или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

22

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Боковые клавиши

1. По умолчанию, кнопка NF 1
2. По умолчанию, кнопка NF 2
3. По умолчанию, кнопка NF 3
4. По умолчанию, кнопка NF 4
5. По умолчанию, кнопка NF 5
6. По умолчанию, кнопка NF 6
7. По умолчанию, кнопка NF 7
8. По умолчанию, кнопка NF 8
9. По умолчанию, кнопка NF 9
10. По умолчанию, кнопка NF 0
11. По умолчанию, +
12. По умолчанию, –
13. По умолчанию, =
14. По умолчанию, ,
15. По умолчанию, *
16. По умолчанию, /

23

Кнопки

17.Левая кнопка
18.Правая кнопка
19.Кнопка колеса
20.Кнопка режима «огня» (один щелчок — три выстрела)
21.По умолчанию, DPI+
22.По умолчанию, DPI-
23.Кнопка режима подсветки
24.Кнопка профиля

Характеристики нижней части мыши

25. Подушки из тефлона
26. Лазерный
27. Встроенные вращаемые грузики x 8 шт.

24

Индикатор режима подсветки

Используя программное обеспечение, пользователь может произвести следующие настройки.

1. Отрегулировать DPI мыши, диапазон 100–24000 DPI.
2. Функция записи макрокоманд, до 63 действий в записи.
3. Комбинированная стрельба одним нажатием кнопки, доступна настройка числа выстрелов и пауз между ними.
4. Эффект подсветки
5. Функция более 23 кнопок.
6. Выбрать в программе один из 5 настраиваемых профилей.

2.Световой индикатор DPI: За кнопкой колеса прокрутки находятся 4 световых индикатора DPI, отображающие одно из 5 состояний настройки DPI. Пользователь может определить текущее значение DPI по цвету индикатора DPI.
Красный ——— Настройка 1 (1000DPI)
Синий ——— Настройка 2 (2000DPI)
Зеленый ——— Настройка 3 (4000DPI)
Фиолетовый —Настройка 4 (8000DPI)
Желтый ——— Настройка 5(12000DPI)

3. Эффект подсветки
С помощью кнопок переключения пользователь может выбрать один из следующих световых эффектов:
Дыхание, Радуга, Полный свет, Волна, Без следа, Реактивный, Вспышка, Выкл.

25

Программное обеспечение

Используя программное обеспечение, пользователь может произвести следующие настройки.

1. Отрегулировать DPI мыши, диапазон 100–24000 DPI.
2. Функция записи макрокоманд, до 63 действий в записи.
3. Комбинированная стрельба одним нажатием кнопки, доступна настройка числа выстрелов и пауз между ними.
4. Эффект подсветки
5. Функция более 23 кнопок.
6. Выбрать в программе один из 5 настраиваемых профилей.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

26

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
О=указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

27

Наименование товара		День Месяц Год
Покупатель	Имя:	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец		Адрес:
	Тел.:	Индекс:

28

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wówczas gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Nowsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

29

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Przyciski boczne

1. Domyślnie jako klawisz cyfry 1
2. Domyślnie jako klawisz cyfry 2
3. Domyślnie jako klawisz cyfry 3
4. Domyślnie jako klawisz cyfry 4
5. Domyślnie jako klawisz cyfry 5
6. Domyślnie jako klawisz cyfry 6
7. Domyślnie jako klawisz cyfry 7
8. Domyślnie jako klawisz cyfry 8
9. Domyślnie jako klawisz cyfry 9
10. Domyślnie jako klawisz cyfry 0
11. Domyślnie jako +
12. Domyślnie jako –
13. Domyślnie jako =
14. Domyślnie jako ,
15. Domyślnie jako *
16. Domyślnie jako /

30

Funkcje przycisków

17. Lewy przycisk
18. Prawy przycisk
19. Kółko
20. Przycisk mocy ogniа (jedno kliknięcie – trzy strzały)
21. Domyślnie jako DPI+
22. Domyślnie jako DPI-
23. Przycisk trybu podświetlenia
24. Przycisk profilu

Opis spodu

25.Stopki teflonowe
26.Czujnik
27.Wbudowane obrotowe ciężarki 8 szt.

31

Instrukcje podświetlenia

1. Wskaźnik trybu użytkownika: znajduje się poniżej kółka i wskazuje tryb użytkownika jednym z pięciu kolorów.
Czerwony ------ Profil 1
Niebieski ------ profil 2
Zielony ------- Profil 3
Fioletowy ------ Profil 4
Żółty ---------- Profil 5

2. Wskaźnik świetlny DPI: za kółkiem, dostępne są 4 wskaźniki świetlne DPI reprezentujące 5 ustawień DPI. Użytkownik może określić bieżącą wartość DPI na podstawie koloru wskaźnika DPI.
Czerwony——ustawienie 1 (1000 DPI)
Niebieski——ustawienie 2 (2000 DPI)
Zielony ——— ustawienie 3 (4000 DPI)
Fioletowy —— ustawienie 4 (8000 DPI)
Żółty ———— ustawienie 5 (12000DPI)

3. Efekt podświetlenia
Użytkownik może wybrać jeden z poniższych efektów podświetlenia za pomocą przycisków:Oddychający, Tęcza, Pełne podświetlenie, Fala, Przejście bez śladu, Reakcyjny, Miganie, Wył..

32

Instrukcje dot. oprogramowania

Użytkownikże może wprowadzać następujące ustawienia w oprogramowaniu.

1. Regulować DPI myszy w zakresie od 100 do 24 000 DPI.
2. Korzystać z funkcji nagrywania makr, maksymalnie można nagrać 63 akcji.
3. Korzystać z funkcji strzałów combo za jednym kliknięciem, ustawiając liczbę strzałów i opóźnienie.
4. Efekt podświetlenia
5. Ponad 23 funkcje przycisków.
6. W oprogramowaniu można ustawić 5 spersonalizowanych profilów.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niepłaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

33

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części i tworzywa sztuczne	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
O=Wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.

34

Nazwa towaru		Dzień Miesiąc Rok
Klient	Nazwisko:	
	Tel:	Kod pocztowy:
	Adres:	
Sprzedawca		Adres:
	Tel:	Kod pocztowy:

35

REDRAGON

LEGEND CHROMA

Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstütztes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Seitliche Tasten

1. Standardmäßig Differentaste 1
2. Standardmäßig Differentaste 2
3. Standardmäßig Differentaste 3
4. Standardmäßig Differentaste 4
5. Standardmäßig Differentaste 5
6. Standardmäßig Differentaste 6
7. Standardmäßig Differentaste 7
8. Standardmäßig Differentaste 8
9. Standardmäßig Differentaste 9
10. Standardmäßig Differentaste 0
11. Standardmäßig +
12. Standardmäßig –
13. Standardmäßig =
14. Standardmäßig ,
15. Standardmäßig *
16. Standardmäßig /

Tasten Vorne

17. Taste Links
18. Taste Rechts
19. Radtaste
20. Feuern-Taste (ein Klick für drei Schüsse)
21. Standardmäßig DPI+
22. Standardmäßig DPI-
23. Taste Hintergrundbeleuchtung
24. Profil-Taste



Am Boden der Maus

25. TELFON-Fußpfetter
26. Sensor
27. Integrieres Abstimmgewicht x8 Einheiten

Anleitungen zu Hintergrundbeleuchtung und Profil

1. Profil-Meldeleuchte unter dem Logo, Anzeige 5 Profil durch die 5-farbige Hintergrundbeleuchtung
   Rot ——— Profil 1
   Blau ——Profil 2
   Grün ——Profil 3
   Violett —Profil 4
   Gelb—— Profil 5

2. DPI-Meldeleuchte unter der Rad-Taste, DPI Level 5, Anzeige durch die 5-farbige Hintergrundbeleuchtung. Der aktuelle DPI-Wert kann anhand der Farbe der DPI-Anzeige ermittelt werden.
   Rot ——DPI 1 (1000DPI)
   Blau——DPI 2 (2000DPI)
   Grün—DPI 3 (4000DPI)
   Lila——DPI 4 (8000DPI)
   Gelb—DPI 5 (12000DPI)

3. Hintergrundbeleuchtung:
   Auswahl einer der folgenden Lichteffekte mit Umschalttasten:
   Atmen, Regenbogen, volle Beleuchtung, Welle, Spurlos bewegen, Reaktiv, Blitz, AUS.

Software-Anleitung

Nutzer können die folgenden Einstellungen über die Software vornehmen:

1. DPI-Anpassung der Maus, Bereich 100–24000 DPI.
2. Makro-Aufzeichnungsfunktion, max. Aufzeichnung von 63 Aktionen.
3. Combo-Schüsse mit einem Klick; verfügbar für jede beliebige Anzahl an Schüssen und Einstellung der Verzögerungszeit.
4. Hintergrundbeleuchtung
5. Mehr als 23 Tastenfunktionen
6. Mithilfe der Software können 5 angepasste Profile festgelegt werden.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung			
		Tag	Monat Jahr
Kunde	Name :		
	Tel :	PLZ :	
	Adresse :		
Verkäufer	Adresse :		
	Tel :	PLZ :	

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Boutons latéraux

1. Chiffre 1 par défaut
2. Chiffre 2 par défaut
3. Chiffre 3 par défaut
4. Chiffre 4 par défaut
5. Chiffre 5 par défaut
6. Chiffre 6 par défaut
7. Chiffre 7 par défaut
8. Chiffre 8 par défaut
9. Chiffre 9 par défaut
10. Chiffre 0 par défaut
11. Signe + par défaut
12. Signe - par défaut
13. Signe = par défaut
14. Signe , par défaut
15. Signe * par défaut
16. Signe / par défaut

Boutons frontaux

17. Gauche
18. Droite
19. Roulette
20. Puissance de feu (trois coup de feu par déclic)
21. Par défaut,augmenter la résolution (plus de points par pouce)
22. Par défaut,diminuer la résolution (moins de points par pouce)
23. Mode de rétro éclairage
24. Profil

Base de la souris

25. Coussinets en téflon
26. Capteur
27. 8 poids de réglage intégrés

Instructions pour le rétro éclairage et le profil

1. Le voyant indicateur de profil se trouve sous le logo. Le rétro-éclairage en couleur 5 indique le profil 5
   Rouge ——PPP 1 ——Profil 1
   Bleu ——— PPP 2 (2000PPP) ——Profil 2
   Vert ——— PPP 3 (4000PPP) ——Profil 3
   Violet —— PPP 4 (8000PPP) ——Profil 4
   Jaune ——PPP 5 (12000PPP) ——Profil 5

2. Le voyant indicateur de résolution se trouve sous le bouton « Roulette ». L'utilisateur peut identifier les PPP actuels par la couleur de l'indicateur de PPP.
   Rouge —PPP 1 (1000PPP)
   Bleu ——PPP 2 (2000PPP)
   Vert ——PPP 3 (4000PPP)
   Violet —PPP 4 (8000PPP)
   Jaune—PPP 5 (12000PPP)

3. Effet de rétro-éclairage
   L'utilisateur peut choisir l'un des effets lumineux suivants, à l'aide de boutons commutateurs respiration, arc-en ciel, pleins feux, vague, Go without Trace, réactif, éclair, aucun (OFF)

Instructions sur le logiciel

L'utilisateur peut définir les paramètres suivants à l'aide du logiciel.

1. Régler les PPP de la souris (plage : de 100 à 24 000 PPP)
2. Fonction d'enregistrement macro, jusqu'à 63 actions.
3. Tirs combinés actionnés par un seul clic. Nombre de coups de feu et temps de retard réglables.
4. Effet de rétro-éclairage
5. Plus de 23 fonctions actionnées par des boutons.
6. 5 le logiciel permet de définir des profils personnalisés.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non planes, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit			
		Jour	Mois Année
Client	Nom :		
	Téléphone :	Code Postal :	
	Adresse :		
Fournisseur	Adresse :		
	Téléphone :	Code Postal :	

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es valida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Botones laterales

1. Predeterminado como botón numérico 1
2. Predeterminado como botón numérico 2
3. Predeterminado como botón numérico 3
4. Predeterminado como botón numérico 4
5. Predeterminado como botón numérico 5
6. Predeterminado como botón numérico 6
7. Predeterminado como botón numérico 7
8. Predeterminado como botón numérico 8
9. Predeterminado como botón numérico 9
10. Predeterminado como botón numérico 0
11. Predeterminado como +
12. Predeterminado como -
13. Predeterminado como =
14. Predeterminado como ,
15. Predeterminado como *
16. Predeterminado como /

Botones delanteros

17. Botón izquierdo
18. Botón derecho
19. Botón de rueda
20. Botón de potencia de disparo (un clic para tres disparos)
21. Predeterminado como PPP+
22. Predeterminado como PPP-
23. Botón de modo de retroiluminación
24. Botón de perfil

Parte inferior del ratón

25. Almohadillas de TEFLÓN
26. Sensor
27. Pesas giratorias integradas, 8 unidades

Introducción a la luz

1. Luz indicadora del modo usuario: se encuentra debajo de la rueda y representa el modo usuario cambiando entre cinco colores.
   Roja ——— Perfil 1
   Azul ——— Perfil 2
   Verde —— Perfil 3
   Morado– Perfil 4
   Amarillo Perfil 5

2. Luz indicadora de DPI: detrás de la rueda, hay cuatro luces indicadoras de DPI que representan los 5 cambios DPI. El usuario puede identificar el valor actual de PPP por el color del indicador PPP.
   Roja———— Cambio 1 (1000DPI)
   Azul ———— Cambio 2 (2000DPI)
   Verde ——— Cambio 3 (4000DPI)
   Violeta ——— Cambio 4 (8000DPI)
   Amarillo —— Cambio 5 (12000DPI)

3. Efecto de retroiluminación
   El usuario puede elegir uno de los efectos de luz siguientes con los botones.
   Intermitente, Arco Iris, Iluminado, Onda, Sin trazado, Reactivo, Destello, Apagado.

Uso del software

El usuario puede hacer las configuraciones siguientes por software.

1. Ajustar los PPP del ratón, en un rango de 100 a 24000 PPP.
2. Función de grabación de macros: grabación de hasta 63 acciones.
3. Combinación de disparos en un solo clic: disponible con el ajuste de número de disparos y tiempo de retardo.
4. Efecto de retroiluminación
5. Más de 23 botones programables.
6. Se pueden configurar 5 perfiles personalizados por software.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto			
		Día	Mes Año
Cliente	Nombre :		
	Teléfono :	Código postal :	
	Dirección :		
Mayorista	Dirección :		
	Teléfono :	Código postal :	

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, loviirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picioare) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului.
4. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Butoane laterale

1. Implicit a butonn 1
2. Implicit a butonn 2
3. Implicit a butonn 3
4. Implicit ca butonn 4
5. Implicit a butonn 5
6. Implicit ca butonn 6
7. Implicit a butonn 7
8. Implicit a butonn 8
9. Implicit a butonn 9
10. Implicit ca butonn 0
11. Implicit ca +
12. Implicit ca –
13. Implicit ca =
14. Implicit ca ,
15. Implicit ca *
16. Implicit ca /

Instrucțiuni butoane

17. Buton stânga
18. Buton dreapta
19. Roată mouse
20. Buton foc puternic (un clic pentru trei focuri)
21. Implicit ca DPI +
22. Implicit ca DPI -
23. Buton mod retroiluminare
24. Buton profil

Introducere parte inferioară

25. Pad-uri din teflon
26. Senzor
27. Contragreutăți încorporate, x8 unități

Instrucțiuni pentru iluminare

1. Indicator luminos mod utilizator; se află sub roți(la mouse-ului și indică modul de utilizator actual, prin intermediul a cinci culori.
   Roșu ——— Profilul 1
   Albastru —— Profilul 2
   Verde ——— Profilul 3
   Mov ———Profilul 4
   Galben——Profilul 5

2. Indicator luminos DPI: în spatele rotiței mouse-ului se află 4 indicatori luminoși DPI care reprezintă cele 5 trepte DPI. Utilizatorul poate identifica valoarea DPI curentă după culoarea indicatorului DPI.
   Roșu ——— Treapta 1 (1.000 DPI)
   Albastru——Treapta 2 (2.000 DPI)
   Verde ——— Treapta 3 (4.000 PPI)
   Mov ——— Treapta 4 (8.000 DPI)
   Galben——— Trea ta 5 (12.000 DPI)

3. Efect de retroluminare
   Utilizatorul poate alege unul din următoarele efecte de lumină, cu ajutorul comutatoarelor:Respirație, Curcubeu, Complet iluminat, Undă, Fără urmă, Reactiv, Blitz, DEZACTIVAT.

Instrucțiuni pentru software

Utilizatorul poate realiza următoarele setări din software.

1. Poate regla valoarea DPI pentru mouse, interval: 100 – 24000 DPI.
2. Funcție de înregistrare macro: Poti fi înregistrare până la 63 de acțiuni.
3. Focuri combo prin funcția clic individual, disponibile cu numărul de focuri și setarea timpului de rulare.
4. Efectul de retroiluminare
5. Peste 23 de butoane cu funcții.
6. 5 profiluri personalizate pot fi setate din software.

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați facă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață.Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
O=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul Incapotrivă și pot fi reciclate.

Numele produsului			
		Zi	Lună An
Client	Nume:		
	Tel:	Cod poștal:	
	Adresă:		
Vânzător	Adresă:		
	Tel:	Cod poștal:	

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà riemessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Sistema operativo di supporto

Windows XP/Vista/Win 7/ Win 8

Pulsanti laterali

1. Predefinito come tasto numerico 1
2. Predefinito come tasto numerico 2
3. Predefinito come tasto numerico 3
4. Predefinito come tasto numerico 4
5. Predefinito come tasto numerico 5
6. Predefinito come tasto numerico 6
7. Predefinito come tasto numerico 7
8. Predefinito come tasto numerico 8
9. Predefinito come tasto numerico 9
10. Predefinito come tasto numerico 0
11. Predefinito come +
12. Predefinito come –
13. Predefinito come =
14. Predefinito come .
15. Predefinito come *
16. Predefinito come /

Pulsanti anteriori

17. Pulsante sinistro
18. Pulsante destro
19. Pulsante ruota
20. Pulsante di alimentazione "power" (un clic, tre colpi)
21. Predefinito come DPI+
22. Predefinito come DPI-
23. Pulsante modalità retroilluminazione
24. Pulsante profilo

Sulla parte inferiore del Mouse

25. Piedini TEFLON
26. Sensore
27. Rotelline di regolazione integrate, 8 unità

Retroilluminazione e istruzione profilo

1. La spia dell'indicatore profilo si trova sotto al logo, il profilo 5 è indicato dalla retroilluminazione a 5 colori
   Rosso ——— Profilo 1
   Blu ——— Profilo 2
   Verde ——— Profilo 3
   Viola ——— Profilo 4
   Giallo ——— Profilo 5

2. L'indicatore DPI si trova sotto al pulsante ruota, Il livello 5 DPI è indicato da una illuminazione a 5 colori. L'utente può identificare il valore di DPI attuale dal colore della spia DPI.
   Rosso ——Livello DPI 1 (1000DPI)
   Blu ——Livello DPI 1 (2000DPI)
   Verde ——Livello DPI 1 (4000DPI)
   Viola ——Livello DPI 1 (8000DPI)
   Giallo ——Livello DPI 1 (12000DPI)

3. Effetto di retroilluminazione
   L'utente può scegliere uno dei seguenti effetti luce con i tasti.
   Respiro, Arcobaleno, Illuminazione piena, Onda, Via senza traccia, Reattivo, Flash, OFF.

Istruzioni software

L'utente può eseguire le seguenti regolazioni tramite software.

1. Regolazione dei DPI del mouse, gamma 100–24000DPI.
2. Funzione di registrazione Macro, la registrazione massima è di 63 azioni.
3. Scatti combo con funzione one-clic, disponibile col numero di scatti e impostazione tempo ritardato.
4. Effetto di retroilluminazione
5. Più di 23 tasti funzione.
6. 5 profili personalizzati, impostabili da software.

FAQ

1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
2. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto			
		Giorno	Mese Anno
Cliente	Nome:		
	Tel:	C.A.P.:	
	Indirizzo:		
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:		
	Tel:	C.A.P.:	