

Комплект поставки

- ## Управление/Функции кнопок

-
- Музыка
- ...ие микрофон

Начинаем петь

Lead Chorus 105.5 106.5 107.5

Function FM Light

Начинаем петь

A diagram illustrating a mobile phone connected to a power source. On the left, there is a square power source with a circular port. A cable is plugged into this port. The cable extends to the right, where it is plugged into the bottom of a mobile phone. The phone is shown in a vertical orientation with a screen and a home button.

Diagram illustrating the connection of a power source (DC 5V 1A) to a device via a USB cable (USB кабель).

Гарантийный Талон

Отношения между продавцом и покупателем регулируются согласно Закону «О защите прав потребителя» № 2300-1 от 07.02.1992.

К гарантийному и сервисному обслуживанию принимаются товары с полностью заполненным гарантийным талоном, а так же при наличии кассового или товарного чека,

Технические характеристики

12 Вт (2x6Вт)
до 12 часов
2600 mAh
Δа
AUX 3,5мм
4.2
Δа
Δа
iOS, Android, Windows
Δа
Δа
5,5 x 6,5 x 25 см
342 гр
2 года

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Микрофон не включается	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите ваш микрофон / Замените зарядный кабель или адаптер
Нет звука при работе микрофона	Микрофон выключен или выключена громкость	Включите микрофон или увеличьте громкость
Сильный шум при пении или записи	Окружающий шум, интерференция сигнала, проблемы с приложением для караоке	Найдите более тихое место, соблюдайте правильную дистанцию между микрофоном и экраном смартфона/планшетом/компьютером
Плохая запись	Плохая совместимость с конкретным смартфоном/планшетом/компьютером	Переадресуйте или замените смартфон/планшет/компьютер
Музыка прерывается в режиме Bluetooth	Слишком большая дистанция между микрофоном и вашим смартфоном/планшетом/компьютером	Подойдите ближе к вашему смартфону/планшету/компьютеру
Музыка слишком тихая	Низкая громкость микрофона, низкая громкость на вашем смартфоне, плохое качество файла	Увеличьте громкость микрофона, увеличьте громкость или выберите другой музыкальный файл
Микрофон не может подключиться по Bluetooth	Кто-то другой уже подключился к этому микрофону. Некоторые приложения караоке могут быть не совместимы с iOS	Выберите другое приложение или смартфон. Отключите всех, кто привязан по Bluetooth к вашему микрофону
Нет эффекта Эха	Эффект Эха отключен	Настройте громкость эффекта эха (кнопки (2) и (5) как описано в руководстве пользователя
Музыка не проигрывается при подключении по Bluetooth	Слишком большая громкость на смартфоне или разряжен аккумулятор микрофона	Уменьшите громкость на смартфоне или зарядите микрофон

Караоке-микрофон с Bluetooth

The logo for 'Funtastique NEX' is displayed in a vibrant, multi-colored font. The word 'Funtastique' is in a playful, rounded typeface, while 'NEX' is in a bold, blocky font. The letters are composed of various shades of blue, green, and yellow. Below the text is a horizontal line with a series of small, colorful dots underneath it.

Руководство пользователя

Чтобы все было
ФАНТАСТИК
прочитай это

