

rombica

NEO Energy Black
NQ-00220

NEO Energy Brown
NQ-00230

NEO Energy Red
NQ-00240

USER MANUAL

THANK YOU FOR PURCHASING ROMBICA DEVICE. PLEASE
READ THIS USER MANUAL BEFORE THE OPERATION AND
SAVE IT FOR THE FUTURE

WIRELESS CHARGER

GENERAL INFORMATION

Type-C input

Surface for wireless charging

LED indicator

SPECIFICATION

INPUT: USB Type-C 5V/2A: 9V/1.67A
OUTPUT: 5W, 7.5W, 10W
IN THE BOX: USB cable, user manual
Fast charge. Support 7.5W and 10W*
Wireless charging distances: up to 5 mm. Compatible with Qi-devices

* use Quick Charge 2.0/3.0 wall charger (not included) for the fast mode (7.5W or 10W)
This wireless charging pad produced according to Qi standard. Please use it with Qi-friendly smartphones. If your phone is not Qi-compatible, you should use Qi-receiver (not included)

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием беспроводного 3/U убедитесь, что напряжение зарядного устройства «USB-сеть» соответствует доступным входным напряжениям беспроводного 3/U
- При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
- Не храните и не используйте беспроводное 3/U рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
- Не подвешивайте беспроводное 3/U ударами и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
- Беспроводное 3/U следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
- Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем беспроводного 3/U
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости

- Не заряжайте при помощи беспроводного 3/U устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки по стандарту Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправными встроенными аккумуляторами
- Беспроводное 3/U не предназначено для использования в коммерческих целях
- Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным 3/U может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения разматывания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным 3/U
- Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное 3/U. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное 3/U. Это может привести к сбою в работе устройства, а также вызвать перегрев беспроводного 3/U и стать причиной пожара
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия
- В случае перегрева беспроводного 3/U сделайте перерыв в использовании
- После окончания использования беспроводного 3/U всегда отключайте его от зарядного устройства «USB-сеть»
- При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян
- Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть» - перед использованием беспроводного 3/U отключите персональное устройство от зарядного устройства «USB-сеть»

OPERATION OF THE DEVICE

- Place the wireless charger on a flat surface
- Plug a wall charger (not supplied) with USB cable (supplied) into the wireless charger. The LED indicator will turn on.
- Place your device (for example, smartphone with Qi-receiver) at the center of the surface for wireless charging. Qi-receiver in your device should be precisely at the center of wireless charger. If you place the device correctly LED indicator will change brightness from min to max level for a while *
- Once your device is charged entirely, pull it off from wireless charger
- Disconnect wireless charger from wall charger

STORAGE CONDITIONS

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight. Keep the device out of reach of children. Do not bite or lick device, as it may cause damage or explode the device. Children or persons with disabilities should not use the device without the supervision of responsible person

* if LED didn't turn on or blinking, please check that your device support Qi. Also be sure there are no foreign objects between your device and the wireless charger and recheck position of it

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

SAFETY INFORMATION

- Before use be sure that voltage of wall charger is 5V or 9V (for the fast mode)
- In case of breaking do not try to open and repair device by yourself. Use service center
- Avoid influence of the high humidity, dust and dirt. Use a dry soft lint-free cloth to clean the device. Not allowed to use washing or cleaning liquids
- Do not store, use device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charging can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
- Never pull the cord to disconnect the cable, pull the plug
- Not allowed to drop or hit device
- Disconnect the wireless charger from the wall charger after use
- Do not insert foreign objects into the device surfaces
- Do not cover working device with cloth or other material
- Do not try to charge your device with the wireless charger, if your device doesn't support Qi protocol
- Magnetic fields from the wireless charger can damage bankcards. To avoid damage do not keep your bankcard near working wireless charger
- If you are using external Qi-receiver (adapter allowed to charge a non-Qi device with wireless charger), please connect it to your device at first. Do not place Qi-receiver on the working wireless charger separately from your device
- Take a break from using if the wireless charger overheats
- The wireless charger can affect wireless networks with low-level signal
- Do not place device with connected USB cable on the working wireless charger. Disconnect all cables from your device before charging it with the wireless charger
- If your device covered by thick case, wireless charge may not work

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРИИ NEO. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧИТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

ROMBICA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБУЮ ТРАВМУ ИЛИ ПОРУЧЕНИЕ УЩЕБЛЕНИЯ, ВЫЗВАННУЮ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

Гарантийный талон

Область действия гарантии – Российская Федерация. Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы – 24 месяца При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

rombica

NEO Energy Black
NQ-00220

NEO Energy Brown
NQ-00230

NEO Energy Red
NQ-00240

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД: Type-C USB 5B/2A 9B/1.67A.
ВЫХОД: 5W, 7.5W, 10W
КОМПЛЕКТАЦИЯ: USB кабель
Быстрая зарядка. Поддерживает быструю зарядку в режимах 7.5W и 10W*
Рабочая дистанция беспроводной зарядки до 5 мм
Совместимо с устройствами, изготовленными по стандарту Qi

Продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер-приемник, изготовленный по стандарту Qi (например, чехол со встроенным беспроводным приемником)

* для зарядки в быстром режиме 7.5W или 10W необходимо использовать сетевое USB 3V (в комплект не входит), поддерживающее технологию Quick Charge 2.0/3.0

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издание _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

rombica

NEO Energy Black
NQ-00220

NEO Energy Brown
NQ-00230

NEO Energy Red
NQ-00240

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД: Type-C USB 5B/2A 9B/1.67A.
ВЫХОД: 5W, 7.5W, 10W
КОМПЛЕКТАЦИЯ: USB кабель
Быстрая зарядка. Поддерживает быструю зарядку в режимах 7.5W и 10W*
Рабочая дистанция беспроводной зарядки до 5 мм
Совместимо с устройствами, изготовленными по стандарту Qi

Продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер-приемник, изготовленный по стандарту Qi (например, чехол со встроенным беспроводным приемником)

* для зарядки в быстром режиме 7.5W или 10W необходимо использовать сетевое USB 3V (в комплект не входит), поддерживающее технологию Quick Charge 2.0/3.0

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издание _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО 3/U

- Разместите беспроводное 3/U на ровной поверхности
- Подключите комплектный USB кабель к Type-C входу устройства. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему зарядного устройства «USB-сеть» (зарядное устройство «USB-сеть» в комплект не входит). При верном подключении включится LED индикатор.
- Положите персональное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, в центре поверхности для беспроводной зарядки. Катушка-приемник в персональном устройстве должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки. При верном расположении персонального устройства LED индикатор загорится ярче на некоторое время*
- Когда персональное устройство будет полностью заряжено – отключите его от беспроводного 3/U
- Отключите беспроводное 3/U от зарядного устройства «USB-сеть»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД: Type-C USB 5B/2A 9B/1.67A.
ВЫХОД: 5W, 7.5W, 10W
КОМПЛЕКТАЦИЯ: USB кабель
Быстрая зарядка. Поддерживает быструю зарядку в режимах 7.5W и 10W*
Рабочая дистанция беспроводной зарядки до 5 мм
Совместимо с устройствами, изготовленными по стандарту Qi

Продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер-приемник, изготовленный по стандарту Qi (например, чехол со встроенным беспроводным приемником)

* Если световой индикатор не загорается или моргает, то убедитесь, что персональное устройство поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Убедитесь, в отсутствии каких-либо посторонних предметов между поверхностью беспроводного 3/U и персональным устройством, а также убедитесь в верности расположения персонального устройства на поверхности для беспроводной зарядки

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издание _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись