

Погодная станция TFA

Инструкция по эксплуатации



1. Функции

- Комнатная температура (0°C...+50° C /32...+122°F)
- Комнатная влажность (20%...99%RH)
- Индикатор уровня комфортности комнатного климата
- Максимальные и Минимальные величины
- Графические показатели температуры за последние 12 часов
- Погодные символы (базируются на изменении величин влажности)
- Часы с календарем
- Подсвечивание
- Сигнал с функцией «дремоты»
- Батареи: 2 x 1,5 В AAA (нет в комплекте)



2. Элементы

LCD

- A1: Время и день недели
- A2: Погодные символы
- A3: Комнатная влажность с индикатором уровня комфортности
- A4: Комнатная температура
- A5: Графические показатели температуры за последние 12 часов

Кнопки

- B1: Кнопка "MODE"
- B2: Кнопка "MAX/MIN"
- B3: Кнопка "SNZ"
- B4: Кнопка "UP"
- B5: Кнопка "DOWN"
- B6: Кнопка "LIGHT"

Корпус

- C1: Отверстие для монтажа на стене
- C2: Отсек для батарей
- C3: Подставка (съёмная)

3. Операции

- Откройте отсек для батарей и вставьте две батарейки 1,5В AAA, придерживаясь полярности. Прозвучит короткий сигнал, и все сегменты LCD засветятся приблизительно на 2 секунды.
- Устройство готово для использования.
- Вы можете изменить единицы измерения температуры °C на °F, нажав кнопку DOWN.
- Чтобы войти в режим календаря, нажмите кнопку MODE. Высветится дата.
- Чтобы войти в режим сигнала, нажмите кнопку 2 x MODE. Появится время сигнала.

4. Установочные режимы

- Нажмите кнопку MODE на 2 секунды, чтобы войти в соответствующий установочный режим и выбрать все установки одну за другой.
- После того, как цифры начнут мигать, установите нужное время, нажимая кнопку UP или DOWN. Нажмите и держите кнопку для быстрого отсчета.
- Устройство выйдет из режима установок, если вы не воспользуетесь ни одной кнопкой в интервале 10 секунд.

А. Установка времени

Нажмите кнопку MODE (2 секунды.)
 Выберите Time Hours/Часы, нажимая кнопку UP/DOWN
 Нажмите кнопку MODE
 Выберите Time Minutes/Минуты, нажимая кнопку UP/DOWN
 Нажмите кнопку MODE
 Выход из режима установок

В. Установка Календаря

Нажмите кнопку MODE
 Войдите в режим Календаря /Calendar
 Нажмите кнопку MODE (2 секунды.)
 Выберите Date Year/Год, нажимая кнопку UP/DOWN
 Нажмите кнопку MODE
 Выберите Date Month/Месяц, нажимая кнопку UP/DOWN
www.tfa-dostmann.de

Нажмите кнопку MODE
 Выберите Date Year/Дату, нажимая кнопку UP/DOWN
 Нажмите кнопку MODE (дважды)
 Выход из режима установок

С. Установка Сигнала

Нажмите 2 х MODE кнопку.
 Войдите в режим Alarm/ Сигнала
 Нажмите кнопку MODE (2 секунды.)
 Выберите Alarm time Hours/Час времени Сигнала, нажимая кнопку UP/DOWN
 Нажмите кнопку MODE
 Выберите Alarm time Minutes/Минуты времени Сигнала, нажимая кнопку UP/DOWN
 Нажмите кнопку MODE (дважды)
 Выход из режима установок

5. Активация/выключение Сигнала

- Чтобы активировать/выключить функцию сигнала, нажмите кнопку UP в режиме сигнала. Символ сигнал появится или исчезнет с дисплея текущего времени.
- Нажмите любую кнопку, чтобы прекратить сигнал.

6. Функция Дремоты /Spooze

- После старта звучания сигнала (подсветка включится на короткое время), вы можете активировать функцию «дремоты»/ spooze, нажав кнопку SNZ. Символ сигнала будет мигать, а звучание сигнала прекратится.

7. Максимальные- MAX/минимальные- MIN величины:

- Нажмите кнопку MAX/MIN, величины самой высокой температуры и влажности появятся на дисплее (MAX).
- Нажмите кнопку MAX/MIN снова, на дисплее будут самые низкие величины.
- Сброс max./min. величин возможен только переустановкой устройства.

8. Погодные символы

- Устройство не имеет сенсора атмосферного давления. Погодные символы базируются на изменении величин влажности. Всего 5 разных цветных погодных символов (солнечно, переменная облачность, облачность, дождь, ливень).

9. Уровень комфортности

- На дисплее будет иконка улыбающегося или грустного лица, которые указывают на уровень комфортности комнатного климата.

10. Подсветка

- Нажмите кнопку LIGHT, чтобы подсветить дисплей на 8 секунд.

11. Установка и фиксирование устройства

- С помощью съемной подставки, вы можете установить устройство на любую ровную поверхность или же навесить отверстием (сзади устройства) в любом месте на стене.

12. Замена батарей

- Поменяйте батарейки, если дисплей становится бледным. Придерживайтесь правильной полярности, значок + вверх. Слабые батарейки необходимо заменить как можно скорее, чтобы избежать протекания батарей. Батарейки содержат едкие кислоты. Наденьте защитные очки и перчатки, если меняете протекающие батарейки.

Внимание: Пожалуйста, не выкидывайте старые электронные устройства и использованные батарейки в домашний мусоропровод. Чтобы защитить окружающую среду, сдавайте их в специальные пункты приема.

13. Обслуживание

- Держите устройство в сухом месте.
- Не подвергайте устройство экстремальным температурам, вибрациям или удару.
- Прочищайте устройство мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющее средство.
- Если устройство работает не правильно, замените батарейки.

14. Отказ от обязательств

Это устройство – не игрушка, храните его подальше от детей. Продукция не может быть использована для медицинских целей или информации для общественности, она предназначена только для домашнего использования. Спецификация этого устройства может быть изменена без предварительного уведомления. Ни один раздел этой инструкции не может быть скопирован без письменного разрешения TEA Dostmann. Неправильное использование или не санкционированное открытие корпуса, приведет к потере гарантии.