

415mm

95 mm

83 mm

Наушники realme Buds Air

Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием продукта.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА & КОМПЛЕКТАЦИЯ

Индикаторная лампочка

Кнопка сопряжения

Зарядный блок

Датчик использования

Область сенсорного управления

Вспомогательный микрофон

Основной микрофон

Наушники

Руководство пользователя

Кабель зарядки Type-C

ИНСТРУКЦИЯ

Запуск

При включении зарядного блока наушники включатся автоматически.

Выключение

Когда наушники помещаются в зарядный блок и крышка блока закрывается, наушники автоматически отсоединяются и выключаются.

Зарядка

Зарядка наушников: Наушники помещаются в зарядный блок и автоматически переходят в состояние зарядки.

Зарядный блок: Для зарядки используется USB кабель из комплекта или беспроводная зарядка стандарта Qi*

Проверка питания зарядного блока

Откройте зарядный блок, если он полностью заряжен, зеленый индикатор загорится в течении 3 секунд;

Если уровень заряда средний, желтый индикатор будет гореть 3 секунды; При низком уровне заряда будет мигать красный индикатор.

Во время процесса зарядки зарядного блока:

Если уровень заряда составляет менее одной трети, то мигает красный свет; Если уровень заряда превышает одну треть и меньше двух третей, то мигает желтый индикатор;

Если уровень заряда превышает две трети, то мигает зеленый свет; Зеленый свет всегда горит при полном уровне заряда.

*Беспроводная зарядка стандарта Qi в комплект не входит

ИНСТРУКЦИЯ

Сопряжение Bluetooth

Сопряжение наушников и телефона:

Оба наушника находятся в зарядном блоке, откройте зарядный блок, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 3 секунд, наушники войдут в состояние сопряжения, зеленый индикатор зарядного блока будет мигать в течение 10 секунд, а затем погаснет.

Когда наушники сопряжены, включите устройство Bluetooth для поиска, найдите наушники realme, а затем нажмите на соединение.

Автоматическое повторное подключение:

Находясь в зарядном блоке, наушники будут автоматически подключаться к предыдущему устройству сопряжения при открытии крышки.

Управление

Два нажатия области сенсора: ответ на звонок, воспроизведение/остановка музыки

Три нажатия области сенсора: переход на следующую песню

Удержание области сенсора в течении 2 секунд: сброс вызова

Нажатие области сенсора во время входящего звонка: отклонить вызов

Удержание области сенсора в течении 2 секунд на двух наушниках одновременно: вход и выход из игрового режима

Удержание области сенсора в течении 2 секунд в режиме ожидания и режиме воспроизведения: запуск голосового помощника

Обнаружение ношения:

При воспроизведении музыки снимите наушники, музыка автоматически остановится, снова наденьте наушники и музыка возобновится.

Область сенсора эффективна только при ношении и выключена при снятии наушников.

Сброс к заводским настройкам

Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 10 секунд, настройки соединения будут обнулены и заводские настройки восстановлены.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Название	RMA201-L, RMA201-M, RMA201-R
Интерфейс зарядного блока	Type-C
Беспроводная зарядка зарядного блока	Поддержка стандартного беспроводного зарядного устройства Qi (приобретается отдельно)
Полное время работы наушников вместе с зарядным блоком	3 часа*
Весь срок службы батареи, совместимый с зарядным блоком	17 часов*
Время зарядки	2 часа
Версия Bluetooth	Bluetooth 5.0
Протокол Bluetooth	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Кодек Bluetooth	SBC / AAC
Расстояние связи	10м
Максимальная радиочастотная мощность наушников	0.5 дБм (левый) 0 дБм (правый)
Наушник	2402-2480 МГц

* Время автономной работы при воспроизведении 3 часов музыки при 50% громкости, продолжительности разговора - 1,5 часа. Фактическое время работы может отличаться для разных сценариев использования.

ГАРАНТИЯ

Благодарим Вас за выбор аксессуаров realme. Мы предоставим Вам услуги, соответствующие стандартам, указанным в политике гарантийного обслуживания.

Гарантийное покрытие и ограничения:

· Для получения более подробной информации о нашей гарантийной политике, пожалуйста, посетите <https://www.realme.com>.

· Гарантийное обслуживание действует только при стандартном использовании. Искусственные повреждения, а также любая из следующих ситуаций аннулируют гарантию:

1. Гарантия истекла.

2. Самостоятельная разборка, ремонт или модификация продукта, а также нарушение инструкции по эксплуатации.

3. Ущерб, вызванный непреодолимой силой (наводнение, землетрясение, молния и т. д.)

4. Нет действительного чека на покупку (накладные или квитанции о покупке и т. д.)

5. Естественный износ.

6. Проблемы, не связанные с качеством продукта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за использование данного продукта. Для выполнения гарантийных обязательств, пожалуйста, прочитайте и заполните гарантийный талон.

Информация о пользователе

Имя: _____

Номер телефона: _____

Адрес: _____

Электронная почта: _____

Информация о продукте

Модель: _____

Серийный номер: _____

Информация о дилере

Дата покупки: _____

Название дилера: _____

Адрес дилера: _____

ПРИМЕЧАНИЯ

Данный символ на устройстве, батарее (если они есть) и/или упаковке указывает на то, что устройство и его электрические аксессуары (например, наушники, адаптер или кабель) и батареи (при наличии) должны утилизироваться, как бытовой мусор.

Соответствует требованиям ТР ТС №020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций Таможенного союза: [//tsa.gov.ru/](http://tsa.gov.ru/)

Гарантийный срок: 12 месяцев.

В целях вашей безопасности, пожалуйста, не используйте во время езды на мотоцикле или велосипеде, вождения или перехода через дорогу.

В целях сохранения здоровья избегайте слушания на высокой громкости в течение длительных периодов.

Информация о сертификации продукта должна быть чистой.

Корпорация «Realme Chongqing Mobile Telecommunications» заявляет, что радиооборудование типа RMA201-L, RMA201-M, RMA201-R соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации ЕС о соответствии доступен по следующему адресу: www.realme.com

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
No.178 Yulong Avenue, Yufengshan,
Yubei District, Chongqing.

БЕР 3.0