

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНКИ ДЛЯ УХОДА ЗА ШЕРСТЬЮ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в Сервисный центр.

Не кладите и не храните устройство в местах, откуда оно может упасть в раковину и др.

Не используйте как станок для бритья.

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте машинку для обработки плюшевых, махровых и ворсистых тканей, вышивок и т.п.

РАБОТА С МАШИНОК

Откройте крышку отсека для батареек. Соблюдая полярность, вставьте 2 батарейки типа AA (не включены в комплект) или подсоедините сетевой адаптер для модели арт. 1702 (не включены в комплект). Закройте крышку. Положите одежду на ровную поверхность и обязательно разгладьте, чтобы не осталось складок.

Плавными круговыми движениями без нажима обработайте изделие.

Регулярно проверяйте батарейки.

ВНИМАНИЕ:

Не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

ОЧИСТКА И УХОД

Извлекайте батарейки перед очисткой, а также, если они разрядились или Вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени. Регулярно удаляйте катышки из резервуара. Протрите корпус снаружи мягкой влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства. Снимите защитную крышку, открутите металлическую сетку. Аккуратно извлеките нож и очистите. Установите нож на место и соберите машинку в обратном порядке. Протрите машинку.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением выключите устройство и извлеките батарейки.

Выполните требования раздела **ОЧИСТКА И УХОД**.

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок составляет 6 месяцев с момента продажи.