

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная эксплуатация изделий гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- Не допускайте падения изделия, при перемещении крепко держите за ручку.
- Убедитесь, что чайник правильно установлен на плите.
- Не следует позволять детям контактировать с изделием.
- Никогда не оставляйте чайник без присмотра вовремя кипячения воды.
- Соблюдайте осторожность при переносе изделия, заполненного горячей жидкостью.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности чайника во время и после кипячения воды.
- Избегайте контакта с горячей жидкостью или паром.
- Не погружайте нагретое изделие в воду и не заполняйте его холодной водой сразу после приготовления напитков.
- Не используйте для чистки изделия абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению поверхности изделия.
- Изделие предназначено только для кипячения воды. Не используйте изделие для нагрева других жидкостей

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките изделие из коробки и удалите упаковочный материал.
- Вымойте изделие горячей водой с небольшим количеством моющего средства.
- Тщательно промойте изделие в течение 2-3 минут.
- Наполните чайник водой и вскипятите ее. Вылейте воду. Чайник готов к использованию.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить изделие нужно в сухом, недоступном для детей и животных месте.
- После использования дайте чайнику возможность полностью остывть.
- Вымойте изделие горячей водой с небольшим количеством моющего средства это позволит очистить изделие от накипи.
- Во избежание переливания воды при кипячении не заполняйте чайник больше, чем 2/3 от общего объема.
- Громкость работы свистка зависит от количества воды в чайнике. Уровень воды в чайнике должен быть ниже носика чайника.
- Капли внутри свистка могут привести к ухудшению звукового сигнала. Чтобы

удалить капли воды внутри свистка нужно слегка встряхнуть корпус.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийные обязательства осуществляются при наличии чека с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца.
- Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
- Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Строго запрещается любое коммерческое использование товара.
- Любые гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1) Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием в том числе ударом, падением или по причине профессионального использования;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, перегрев, агрессивные среды;
- использования принадлежностей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

2) Повреждения, возникающие в результате естественного износа, такие как:

- царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность.

3) Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями, окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.

4) Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.