

ИНСТРУКЦИЯ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СУШКА ДЛЯ ОБУВИ

ТИМСОН

Общие указания

Данный прибор предназначен для уничтожения грибков и бактерий, устранения запаха и просушивания обуви в щадящем режиме.

Перед первым включением выдержите прибор при комнатной температуре не менее 4-х часов. Проверьте отсутствие внутри обуви снега, воды и металлических предметов. Установите сушку внутри обуви, включите в эл. сеть на 220В.

Технические данные

Напряжение.....	220В 50Гц
Потребляемая мощность, не более.....	9 Вт
Температура воздуха при сушке не более.....	70°С
Время сушки обуви не менее.....	6-8 часов
Масса прибора не более.....	0,3 кг
Время установки необходимой температуры не менее.....	20 мин
Класс защиты.....	II
Степень защиты.....	IP30
ТУ 3468-003-53925413-2011	

Меры предосторожности

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не допускайте попадания воды и металлических предметов внутрь прибора. По окончании сушки не забывайте выключить его из эл. сети, держась за вилку, а не за провод. Далее сушку следует вынимать из обуви держась за корпус прибора. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденной изоляцией электрического шнура. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Условия хранения и транспортировки.

Прибор может транспортироваться любым видом транспорта, на любые расстояния, согласно существующим правилам перевозок. Прибор необходимо хранить по ГОСТ 15150-69-2 в закрытых помещениях при температуре воздуха от -50 до +40°С. При соблюдении условий хранения срок хранения неограничен. Хранить в местах не доступных для детей.

Неисправности.

1	Одна или две лапки сушилки не светятся либо не греются.	Для устранения неисправностей прибора необходимо обратиться к изготовителю.
2	Целостность изоляции провода, электровилки либо корпуса прибора нарушена.	

Способ утилизации.



Утилизация данного продукта должна проходить в специализированных, территориальных организациях, службах по утилизации бытовой, электронной и электрической техники.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Замена прибора в период гарантийного срока производится в торговой сети или изготовителем при предъявлении гарантийного талона. Срок службы 5 лет.

Изготовитель

ООО «Тимсон»

Российская Федерация, 105005,

г. Москва, переулок Аптекарский, дом 4, строение 4, эт. П, ком. 16.

Телефон: +7(495)787-44-17

Адрес эл. почты: info@timson.ru.

Сертификат
соответствия:



Сделано в России

Арт. 2470

Тип 2416

www.timson.ru

Гарантийный талон

Дата изготовления

Дата продажи

Штамп магазина