

Инструкция по эксплуатации

Беспроводной оптической компьютерной мыши Intro MW680

Благодарим Вас за приобретение беспроводной мыши Intro MW680

Убедительно просим, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией по эксплуатации. 1. Включите компьютер. 2. Подключите приемник мыши (находится в отсеке для батареек) к свободному USB порту Вашего ПК .

Для работы мыши драйверов не требуется

Эксплуатация мыши

Оберегайте изделие от сырости, сильной вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей. Не вскрывайте изделие. Мышь не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам замены неисправного изделия обращайтесь к компании-продавцу. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы, и не бросайте.

Предупреждения! Частая и продолжительная работа с мышью может повлечь за собой нежелательные последствия, выраженные в заболеваниях запястий и пальцев.

Рекомендуем: 1. По возможности делайте перерывы в работе. 2. Не напрягайте предплечья при работе, держите руки расслабленными. 3. Периодически разминайте пальцы и запястье руки. 4. При работе, лучше выполнять небыстрые физические движения кистью. 5. При неприятных ощущениях, онемении и покалывании в запястьях и пальцах обратитесь к врачу