

SONY

Wireless Noise Canceling Stereo Headset

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления

Справочник

دليل مرجعي



https://rd1.sony.net/help/mdr/wf1000xm4/h_zz/

WF-1000XM4



©2021 Sony Corporation
Printed in Malaysia
https://www.sony.net/

5-027-982-**41**(1)

Русский

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления

Паспортная табличка и важная информация о безопасности закреплены в следующих местах:

- на нижней панели зарядного чехла

Не устанавливайте изделие в ограниченном пространстве, например в книжном шкафу или встроенном стеллаже.

Не допускайте длительного воздействия на элементы питания (аккумулятор или установленные элементы питания) избыточного тепла, например от прямых солнечных лучей, огня и т. п.

Не разбирайте, не открывайте и не измелчайте перезаряжаемые плоские круглые элементы питания или батареи.

Не подвергайте плоские круглые элементы питания или батареи воздействию тепла или огня. Избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.

В случае протекания плоского круглого элемента питания не допускайте контакта жидкости с кожей или глазами. В случае контакта промойте пораженную область большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

Перезаряжаемые плоские круглые элементы питания и батареи следует заряжать до начала использования. Всегда обращайтесь за указаниями по зарядке к инструкциям производителя или руководству к устройству.

После продолжительного использования может быть необходимо несколько раз зарядить и разрядить плоские круглые элементы питания и батареи, чтобы достичь максимальной производительности.

Выполняйте утилизацию в соответствии с правилами.

В гарнитуре применяется беспроводная технология Bluetooth. Гарнитuru можно использовать для беспроводного прослушивания музыки со смартфона, мобильного телефона или проигрывателя. Кроме того, с помощью гарнитуры можно осуществлять или принимать телефонные вызовы.

Сделано в Малайзии

Изготовитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония

Импортер на территории стран Таможенного союза: АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Дата производства указана на упаковке в следующем формате: ДД-ММ-ГГГГ, где ДД — дата, ММ — месяц и ГГГГ — год производства.

Условия хранения: Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10 °C до +45 °C и относительной влажности не более < 75%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Если неисправность не удастся устранить следуя данной инструкции – обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Данное устройство протестировано на соответствие ограничениям, установленным нормативами ЭМС для использования кабеля подключения короче 3 метров.

Запрещается использовать, хранить и оставлять в местах с высокой влажностью, с большим количеством пыли, дыма или пара, а также оставлять в местах с высокой температурой, например рядом с огнем, или под прямыми солнечными лучами, например в автомобиле.

При высоком уровне громкости возможно повреждение слуха.

Не используйте устройство при ходьбе, управлении автомобилем или езде на велосипеде. Невыполнение этого требования может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Не используйте устройство в опасных местах, если не слышны окружающие звуки.

Попадание в устройство воды или посторонних веществ может привести к возгоранию или поражению электрическим током. При попадании в устройство воды или посторонних веществ немедленно прекратите его использование и обратитесь к ближайшему дилеру Sony. В частности, соблюдайте приведенные ниже предосторожности.

- При использовании около раковины или емкости с жидкостью Будьте осторожны, чтобы не уронить устройство в раковину или контейнер, наполненный водою.
- При использовании под дождем, снегом или в местах с повышенной влажностью

Подробную информацию об эффектах от контакта с человеческим телом мобильного телефона или других беспроводных устройств, подключенных к устройству, см. в инструкции к беспроводному устройству.

Если насадки установлены неправильно, при использовании они могут отсоединиться и остаться в ухе. Перед использованием обязательно убедитесь в надежном креплении насадок.

Запрещается вставлять USB-штекер, если устройство или кабель зарядки мокрые. Если USB-штекер вставлен, когда устройство или кабель зарядки мокрые, может произойти короткое замыкание из-за жидкости (водопроводная вода, морская вода, напитки и др.) или посторонних материалов на устройстве или кабеле зарядки, что может привести к чрезмерному перегреву или неисправности.

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами), который может влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии или других медицинских устройств. Не размещайте данное изделие вблизи лиц, пользующихся такими медицинскими устройствами. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного изделия, если вы пользуетесь любым медицинским устройством.

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами). Проглатывание магнита(ов) может привести к серьезным последствиям, например, опасности удушения или повреждениям желудочно-кишечного тракта. В случае проглатывания магнитов (или магнита) немедленно проконсультируйтесь с врачом. Во избежание случайного проглатывания храните данное изделие в местах, недоступных для детей или других лиц, находящихся под присмотром.

Существует опасность проглатывания устройства или его мелких деталей. После использования храните устройство в зарядном чехле в недоступном для детей месте.

Примечание о статическом электричестве При использовании устройства в условиях сухого воздуха возможен дискомфорт из-за накапливающегося на вашем теле статического электричества. Это не является неисправностью устройства. Эффект можно уменьшить, если носить одежду из натуральных материалов, которые менее склонны к накоплению статического электричества.



Гарантия распространяется на изделия, купленные на территории стран Таможенного союза.

Срок гарантии (лет): 1. Срок службы (лет): 5. При обнаружении производственных недостатков изделия в течение срока гарантии Сони или Авторизованные Сервисные Центры (АСЦ) по своему усмотрению либо устранят их с использованием новых или восстановленных запчастей, либо заменят изделие аналогичным новым или восстановленным, либо возместят уплаченную стоимость. Рекомендуется сохранить документ, подтверждающий дату покупки изделия. Для сохранения Гарантии необходимо соблюдать инструкции по использованию, хранению и транспортировке, эксплуатировать изделие только в личных и домашних целях, не подвергать модификации или неквалифицированному ремонту, не удалять этикетку с серийным номером. Гарантия Сони не ограничивает права потребителей, установленные применимым законодательством в отношении торговли потребительскими товарами.

Служба поддержки:

Россия 8 800 200 76 67
Беларусь 8 820 0071 76 67
Казахстан 8 800 070 70 35
Другие страны +7 495 258 76 69
e-mail info@sony.ru

Адреса АСЦ: www.sony.ru/support
(TG-01-1)

Меры предосторожности

Двухмерный код или URL на крышке позволит получить доступ к справочному руководству, в котором приводятся полезные примечания и подробные процедуры.

О защите от брызг этого устройства

- Зарядный чехол не защищен от брызг.
- При неправильном использовании вода может попасть внутрь и привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправностям.
- Внимательно соблюдайте приведенные ниже предупреждения и правильно используйте изделие.

Обесечение надлежащей защиты от брызг

Внимательно соблюдайте приведенные ниже предупреждения и правильно используйте изделие.

- Не брызгайте воду на отверстия для вывода звука.
- Не роняйте изделие в воду и не используйте его под водой.
- Не оставляйте изделие, на котором осталась вода, в холодном месте, так как вода может замерзнуть. Во избежание неисправности обязательно вытирайте воду после использования изделия.
- Не погружайте изделие в воду и не используйте его во влажном месте, например в ванной комнате.
- Не роняйте изделие и не подвергайте его механическому воздействию. Это может привести к деформации или повреждению изделия и, в свою очередь, к ухудшению характеристик защиты от брызг.

Сведения о связи BLUETOOTH®

- Микроволновое излучение устройства Bluetooth может влиять на работу электронных медицинских приборов. Выключайте это изделие и другие устройства Bluetooth в следующих местах, так как их работа может привести к несчастному случаю:
 - в больницах, возле льготных мест в поездах, в местах, где имеется горючий газ, а также вблизи автоматических дверей или систем пожарной сигнализации.

Сведения о зарядке этого изделия

- Не крепите металлические предметы, такие как наклейки из материала, содержащего металл, к беспроводной зарядной панели и устройству. Это может привести к возгоранию, ожогам или травмам.
- При использовании беспроводной зарядной панели не кладите на нее металлические предметы, такие как ремни или зажимы, изготовленные из материала, содержащего металл. Это может привести к возгоранию, ожогам или травмам.
- При зарядке с помощью беспроводной зарядной панели удалите такие детали, как крышки, прикрепленные к зарядному чехлу. В зависимости от материала или толщины крышки, а также из-за посторонних предметов, застрявших между зарядным чехлом и крышкой, зарядка может выполняться неправильно, что приведет к возгоранию, ожогам или травмам.
- Если вам имплантированы медицинские электрические приборы, такие как кардиостимуляторы или дефибрилляторы, проконсультируйтесь с врачом перед использованием беспроводной зарядной панели. Радиоволны могут влиять на работу медицинских электрических приборов.
- Не подносите IC-карты, магнитные карты или намагниченные предметы близко к беспроводной зарядной панели. Это может привести к неисправности IC-карт. Магнитные данные могут быть стерты с банковских карт, кредитных карт, телефонных карт или дискет. Наличие близости сильного магнитного поля может привести к неисправности беспроводной зарядной панели.
- Устройство заряжается, когда оно находится в зарядном чехле. Зарядный чехол совместим с беспроводными зарядными панелями, которые соответствуют стандарту Qi. Закройте крышку зарядного чехла и зарядите зарядный чехол, поместив его на беспроводную зарядную панель логотипом SONY на зарядном чехле вверх. При зарядке обратитесь к инструкции по эксплуатации беспроводной зарядной панели.
- Обязательно используйте прилагаемый кабель USB Type-C.

Примечания относительно ношения изделия

- После использования аккуратно снимите наушники.
- Поскольку насадки плотно прилегают к ушам, не прижимайте их, а также не снимайте слишком быстро. Это может привести к повреждению барабанной перепонки. При ношении насадок можно услышать щелчок диафрагмы динамика. Это не является неисправностью.

О насадках для вкладышей (звукоизолирующих насадках)

- Поскольку насадки более плотно прилегают к ушам, вы можете почувствовать напряжение в ушах. Если вы испытываете дискомфорт, прекратите их использование.
- Не тяните за элементы насадок из пенополиуретана. Если оторвать часть насадок, они не будут функционировать.
- Не подвергайте части насадок из пенополиуретана давлению в течение длительного времени. Это может привести к деформации и невозможности вернуть насадкам оригинальную форму.
- При загрязнении насадок не мойте их водой, а протирайте сухой салфеткой. Не используйте спирт и др. при очистке. В противном случае это может ухудшить их характеристики.
- При намокании насадок тщательно удалите жидкость и хорошо просушите насадки перед использованием или хранением.
- Пеноматериалы, используемые при изготовлении насадок, могут терять свои свойства при длительном использовании и хранении. Заменяйте насадки, поскольку ухудшение свойств влияет на эффективность работы.

Другие примечания

- Если вы испытываете дискомфорт во время эксплуатации изделия, немедленно прекратите его использование.
- Если у вас возникнут вопросы или проблемы относительно данного изделия, которые не описаны в этом руководстве, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.

Расположение маркировки с серийным номером

- на нижней панели зарядного чехла

Технические характеристики

Гарнитура

Модель: YU2948

Источник питания: 3,85 В пост. тока: Встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея 5 В пост. тока: При использовании USB

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C

Номинальная потребляемая мощность: 1 Вт (Гарнитура), 3 Вт (Зарядный чехол)

Масса: Прибл. 7,3 г × 2 (Гарнитура (включая насадки (M))) Прибл. 41 г (Зарядный чехол)

Входящие в комплект элементы: Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления (1) Кабель USB Type-C® (USB-A в USB-C®) (прибл. 20 см) (1) Насадки: S (оранжевые) (2), M (зеленые) (2), L (светло-синие) (2) Зарядный чехол(1)

Характеристики связи

Система связи: Спецификация Bluetooth версии 5.2

Выход: Класс мощности 1 по спецификации Bluetooth

Диапазон частот: Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Системные требования для зарядки с помощью USB

USB-адаптер переменного тока Доступный в продаже адаптер USB переменного тока обеспечивает выходной ток силой 0,5 A (500 mA) или выше.

Совместимые модели iPhone/iPod

iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7-го поколения), iPod touch (6-го поколения) (По состоянию на февраль 2021 г.)

Товарные знаки

- Apple, iPhone, iPod и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Использование значка "Изготовлено для Apple" означает, что аксессуар разработан специально для подключения к продуктам Apple, указанным в значке, и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам качества Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.
- Google и Android являются товарными знаками Google LLC.
- Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; использование этих знаков корпорацией Sony Corporation производится по условиям лицензионного соглашения.
- USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum.
- Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.

Примечания о лицензии

Данное устройство содержит программное обеспечение, которое компания Sony использует в рамках лицензионного соглашения с владельцем авторских прав. Мы обязаны предоставить содержание соглашения клиентам в рамках соглашения с владельцем авторских прав на программное обеспечение. Ознакомьтесь с содержанием лицензии, приведенным по следующему URL-адресу. <https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Отказ от ответственности в отношении услуг, предоставляемых сторонними поставщиками

Службы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Компания Sony не несет ответственности за ситуации подобного рода.



DIGITAL NC



اللغة العربية
سماعة رأس استريو لاسلكية لإلغاء الضوضاء

توجد لوحة التسمية والعلامات المهمة المتعلقة بالسلامة مرفقة في المواقع التالية:

- أسفل حافظة الشحن

لا تقم بتركيب المنتج في مكان مغلق، مثل خزانة كتب أو خزانة مدمجة.

لا تعرض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة) إلى حرارة مفرطة، مثل ضوء الشمس، أو الحريق أو ما شابه لفترة طويلة.

لا تفكك الخلايا الثانوية أو البطاريات أو فتحتها أو تمزقها.

لا تُعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو الحريق. تجنب التخزين تحت ضوء الشمس المباشر.

في حالة حدوث تسرب لخلية البطارية، لا تسمح بملامسة السائل للجلد أو العين. في حالة حدوث ملامسة، اغسل للمنطقة المتأثرة مع كميات غزيرة من المياه واطلب استشارة طبية.

يجب شحن الخلايا الثانوية والبطاريات قبل الاستخدام. احرص دائمًا على الرجوع إلى تعليمات جهة التصنيع أو دليل المنتج للتعرف على تعليمات الشحن الصحيحة.

بعد فترة ممتدة من التخزين، قد يكون من الضروري شحن الخلايا والبطاريات وتفريغها عدة مرات للحصول على أقصى أداء.

تخلص منها بشكل صحيح.

تم اختبار هذه الوحدة وتبين أنها تتوافق مع الحدود المنصوص عليها في لائحة التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) باستخدام كابل توصيل أقصر من 3 أمتار.

لا تستخدمها أو تخزينها أو تركها في مكان عرضة لكمية كبيرة من الرطوبة أو الغبار أو الدخان أو البخار، أو في مكان عرضة لدرجات حرارة عالية مثل الأماكن القريبة من النار، أو موقع عرضة لضوء الشمس المباشر، أو في سيارة.

قد يؤثر مستوى الصوت المرتفع سلبيًا على سمعك.

لا تُستخدم الوحدة أثناء المشي، أو القيادة، أو ركوب الدراجات. فقد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث مرور.

لا تستخدمها في أحد الأماكن المنوطة بالخطر إلا إذا كان الصوت المحيط مسموعًا.

في حالة دخول ماء أو مادة غريبة في الوحدة، قد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو وقوع صدمة كهربائية. وفي حالة دخول ماء أو مادة غريبة إلى الوحدة، فأوقف الاستخدام في الحال واستشر أقرب وكيل لشركة Sony.
توخ الحذر، على وجه الخصوص، في الحالات التالية.

- عند استخدام الوحدة بالقرب من حوض أو حاوية سوائل
- احرص على عدم سقوط الوحدة في حوض أو حاوية ممتلئة بالماء.
- عند استخدام الوحدة في المطر أو عند تساقط الثلج أو في الأماكن الرطبة

لمعرفة تفاصيل حول تأثيرات التلامس مع جسم الإنسان من هاتف محمول أو أجهزة لاسلكية أخرى متصلة بالوحدة، راجع دليل الإرشادات الخاص بالجهاز اللاسلكي.

إذا لم يتم إلحاق قِطْع سماعات الأذن بإحكام، فقد تنفصل وتبقى داخل الأذن أثناء الاستخدام. تأكد من إلحاق قِطْع سماعات الأذن بإحكام قبل الاستخدام.

لا تقم أبدًا بإدخال قابس USB أثناء بلل الوحدة أو كابل الشحن. وإذا تم إدخال قابس USB أثناء بلل الوحدة أو كابل الشحن، فقد يحدث دائرة قصر بسبب السائل (ماء الصنوبر، ماء البحر، المشروبات الغازية، إلخ) أو مادة غريبة على الوحدة أو كابل الشحن، وتؤدي إلى توليد حرارة غير عادية أو تعطل.

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، صمامات التحويلة القابلة للبرمجة لعلاج استسقاء الرأس، أو الأجهزة الطبية الأخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه الأجهزة الطبية.

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات). قد يؤدي ابتلاع المغناطيس (المغناطيسات) إلى ضرر خطير، مثل التعرض لخطر الاختناق أو الإصابات المعوية. إذا تم ابتلاع مغناطيسات (أو مغناطيس)، فاستشر الطبيب على الفور. احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن الأطفال أو غيرهم من الأشخاص الخاضعين للإشراف للحيلولة دون الابتلاع عن غير قصد.

ثمة خطر إمكانية ابتلاع هذه الوحدة أو أجزائها الصغيرة. بعد الاستخدام، قم بتخزين الوحدة في علبة الشحن ووضعها في مكان بعيد عن متناول الأطفال الصغار.

ملاحظة حول الكهرباء الساكنة

إذا استخدمت هذه الوحدة عندما يكون الهواء جافًا، فقد تشعر بعدم الارتياح بسبب الكهرباء الساكنة التي تتراكم على جسمك. وهذا ليس عطلا في الوحدة. ويمكنك تقليل التأثير بإرتداء ملابس مصنوعة من مواد طبيعية لا تولّد أي كهرباء ساكنة بسهولة.

الاحتياطات

الرمز ثنائي الأبعاد أو عنوان الموقع URL الموجود على الغطاء يساعدك في الحصول على

دليل المساعدة الذي يعطي ملاحظات نافعة أو الإجراءات بالتنصّل.

حول مقاومة الوحدة للماء
- علبة الشحن ليست مقاومة للماء. - إذا لم يتم استخدام الوحدة بشكل صحيح، فقد يدخل الماء إلى الوحدة وهو ما يؤدي إلى الحريق أو الصعق بالكهرباء أو الأعطال. - لاحظ التنبيهات التالية بعناية واستخدم الوحدة بشكل صحيح.
للحفاظ على الأداء المقاوم للماء
- احظ بعناية الاحتياطات أدناه لضمان الاستخدام السليم للوحدة. - لا ترش الماء بقوة في ثقوب إخراج الصوت. - لا تسقط الوحدة في الماء، ولا تستخدمها تحت الماء. - لا تدغ الوحدة تظل رطبة في بيئة باردة، حيث قد تتجمد المياه. لتجنب حدوث أعطال، تأكد من مسح الماء بعد الاستخدام. - لا تضع الوحدة في الماء أو تستخدمها في مكان رطب مثل الحمام. - لا تسقط الوحدة أو تعرضها للصدمة الميكانيكية. قد يؤدي ذلك إلى تشويه الوحدة أو تلفها، وهو ما يسبب تدهورًا لأداء مقاومة الماء.

حول اتصالات BLUETOOTH®

- قد يؤثر انبعاث الموجات الدقيقة من أجهزة Bluetooth على تشغيل الأجهزة الطبية الإلكترونية. قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وأجهزة Bluetooth الأخرى في الأماكن التالية، حيث قد يتسبب تشغيلها في وقوع حوادث:
 - في المستشفيات أو بالقرب من المقاعد في القطارات أو الأماكن الموجودة بها غزات قابلة للاشتعال أو بالقرب من الأبواب التي تعمل بشكل آلي أو بالقرب من إنذار الحريق.

عند شحن الوحدة

- لا تقم بتركيب (تثبيت) أشياء معدنية، مثل الملصقات المصنوعة من مادة تحتوي على معدن، على قاعدة الشحن اللاسلكية والوحدة. يمكن لمثل هذا العمل أن يؤدي إلى حرائق أو حروق أو الإصابة بجروح.
- عند استعمال قاعدة الشحن اللاسلكية، لا تضع أشياء معدنية، مثل الأحزمة أو المشابك المصنوعة من مادة تحتوي على معدن، على قاعدة الشحن اللاسلكية. يمكن لمثل هذا العمل أن يؤدي إلى حرائق أو حروق أو الإصابة بجروح.
- عند الشحن باستخدام قاعدة الشحن اللاسلكية، انزع الأجزاء مثل الأغشية المثبتة على علبة الشحن. قد لا يتم تنفيذ عملية الشحن بطريقة صحيحة الأمر الذي يؤدي إلى حرائق أو حروق أو الإصابة بجروح وذلك تبعًا لمادة الغطاء أو سماكته أو نتيجة لوجود اشياء دخيلة عالقة بين علبة الشحن والغطاء.
- عند وجود أجهزة كهربائية طبية مثل منظمات ضربات القلب أو مزيلات الحفقتان مزروعة في جسمك، قم باستشارة طبيبك قبل استعمال قاعدة الشحن اللاسلكية. من الممكن للموجات اللاسلكية أن تؤثر على عمليات تشغيل الأجهزة الكهربائية الطبية.
- لا تُقرَّب بطاقات IC أو البطاقات الممغنطة أو الأشياء الممغنطة من قاعدة الشحن اللاسلكية. قد يؤدي القيام بذلك إلى إصابة بطاقات IC بخلل. من الممكن للبيانات المغناطيسية أن تنمسح من بطاقات المرافق الآلي أو بطاقات الائتمان (الكرديت كارد) أو أقراص الفلوبي. عند إحضار مجال مغناطيسي قوي إلى منطقة قريبة فقد يتسبب في إصابة قاعدة الشحن اللاسلكية بخلل
- يتم شحن الوحدة عند تخزينها في علبة الشحن. علبة الشحن متوافقة مع قواعد الشحن اللاسلكية التي تستوفي متطلبات معيار Qi. أغلق غطاء علبة الشحن واشحن علبة الشحن بوضعها على قاعدة الشحن اللاسلكية بحيث يكون شعار SONY الخاص بعلبة الشحن مُنحَهاً للأعلى. عند الشحن، راجع تعليمات تشغيل قاعدة الشحن اللاسلكية.
- تأكد من استخدام كابل USB Type-C المرتفق.

ملاحظات حول ارتداء الوحدة

- بعد الاستخدام، قم بإزالة السماعات ببطء.
- نظرًا لكون قِطْع سماعات الأذن تحقق عزلاً (إغلاقًا) محكمًا للأذنين لذا فإن الضغط عليها بقوة أو سحبها إلى الخارج بسرعة من الممكن أن يؤدي إلى إصابة طبلة الأذن بأضرار. عند ارتداء قِطْع سماعات الأذن، يمكن لغشاء السماعة أن يُصدِر صوت طقة. هذا ليس عطلًا.

حول قِطْع سماعات الأذن (قِطْع سماعات الأذن العازلة للضوضاء)

- مع إطباق قِطْع سماعات الأذن على أذنيك بقدر أكبر من الإحكام، لذا قد تشعر بإجهاد الأذنيك. وإذا ضايقتك، فتوقف عن استخدامها.
- لا تسحب جزء قِطْع سماعات الأذن المصنوع من رغوة البوليوريثين. إذا انفصل هذا الجزء عن قِطْع سماعات الأذن فلن تعمل قِطْع سماعات الأذن.
- لا تعرّض جزء قِطْع سماعات الأذن المصنوع من رغوة البوليوريثين للضغط لفترات زمنية طويلة. قد يسبّب ذلك تشوُّهًا وقد تكون هناك صعوبة في إعادة قِطْع سماعات الأذن إلى الشكل الأصلي.

- عندما تتسخ قِطْع سماعات الأذن، لا تغسلها في الماء، بل امسح الأوساخ لإزالتها عنها باستعمال قطعة قماش جافة. عند التنظيف، لا تستعمل الكحول إلخ. قد يؤدي مثل هذا العمل إلى تسريع تراجع حالتها.
- إذا انفجرت قِطْع سماعات الأذن في سائل، قم بتصريف السائل بشكل تام وتأكد من تجفيف قِطْع سماعات الأذن قبل الاستعمال أو التخزين.
- المواد الرغوية المستخدمة في قِطْع سماعات الأذن تتدهور حالتها مع الاستخدام والتخزين على المدى الطويل. استبدل قِطْع سماعات الأذن لأن تراجع حالتها يؤدي إلى تراجع مستوى أدائها لوظيفتها.

ملاحظات أخرى

- إذا كنت تعاني من عدم الراحة أثناء استخدام الوحدة، فتوقف عن استخدامها على الفور.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشكلات تتعلق بهذه الوحدة لم تتم تغطيتها بهذا الدليل، فيرجى استشارة أقرب موزع Sony.

موقع ملصق الرقم التسلسلي

- أسفل حافظة الشحن

المواصفات

سماعة رأس
الموديل: YY2948
مصدر الطاقة: 3.85 فولت من التيار المستمر: بطارية ليثيوم أيون مضمنة قابلة لإعادة الشحن 5 فولت من التيار المستمر: عند الشحن باستخدام USB
درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
استهلاك الطاقة المعايير: 1 وات (سماعة رأس)، 3 وات (حافظة شحن)
الوزن: 7.3 جم تقريبًا 2 × (سماعة رأس) بما في ذلك قِطْع سماعات الأذن (M) (41 جم تقريبًا (حافظة شحن)
الملحقات المرفقة: سماعة رأس استريو لاسلكية لإلغاء الضوضاء (1) كبل USB Type-C® إلى USB-A (20 سم تقريبًا) (1) قِطْع سماعات الأذن: S (باللون البرتقالي) M، 2 (باللون الأخضر) (2)، L (أزرق فاتح) (2). حافظة شحن (1)

مواصفات الاتصال
نظام الاتصال: مواصفات تقنية Bluetooth الإصدار 5.2 الخرج: الطاقة من الفئة 1 لتقنية Bluetooth نطاق التردد: النطاق 2.4 جيجاهرتز (2.4000 جيجاهرتز - 2.4835 جيجاهرتز) التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
متطلبات النظام بالنسبة لشحن البطارية باستخدام USB
محول التيار المتردد USB مهايئ التيار المتردد USB المتوفر تجاريًا قادر على توفير تيار خرج يبلغ 0.5 أمبير (500 مللي أمبير) أو أكثر
متوافق مع طرز iPhone/iPod
iPhone SE (الجيل الثاني), iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch (الجيل السابع), iPod touch (الجيل السادس) (اعتبارًا من فبراير 2021)

العلامات التجارية

- تعد Apple, iPhone, وiPod، و iPod touch، علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.
- استخدام شعار صنع من أجل Apple يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات ليتصل بشكل خاص بمنتج (منتجات) Apple التي تم تحديدها في الشعار، وأنه قد تم اعتماده من قِبل المطور ليلبي معايير أداء Apple. لا تعد Apple مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والتنظيم.
- تُعد Google و Android علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
- تُعد علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Sony Corporation يتم بموجب ترخيص.
- USB Type-C® و USB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لشركة USB Implementers Forum.
- العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها.

ملاحظات حول الترخيص

يحتوي هذا المنتج على برنامج تستخدمه شركة Sony بموجب اتفاقية ترخيص مع مالك حقوق النشر الخاصة به. نحن ملزمون بالإعلان عن محتويات الاتفاقية للعملاء إدعائًا بموجب مطلب من مالك حقوق نشر البرنامج.

يُرجى الوصول إلى عنوان URL التالي وقراءة محتويات الترخيص.

https://rd1.sony.net/help/mdr/si/21/

إخلاء المسؤولية بشأن الخدمات التي تقدمها الأطراف الخارجية

قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها أو إنهاؤها دون إشعار مسبق. ولا تتحمل Sony أية مسؤولية تجاه هذا النوع من الحالات.