

# СМЕНА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

ПО УМОЛЧАНИЮ КЛАВИАТУРА РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ WINDOWS

## ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА РЕЖИМ MAC

Удерживайте клавиши **Fn+A** 3 секунды, пока не заморгает и не погаснет клавиша Caps Lock.

Если индикатор клавиши Caps Lock не реагирует на удержание клавиш Fn+A, значит клавиатура уже работает в режиме Mac.

## ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА РЕЖИМ WINDOWS

Удерживайте **Fn+W** 3 секунды, пока не заморгает и не погаснет клавиша Caps Lock.

Если индикатор клавиши Caps Lock не реагирует на удержание клавиш Fn+W, значит клавиатура уже работает в режиме Windows.

## ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ

Удерживайте 3 секунды клавиши **Fn+Esc**, пока не заморгает и не погаснет клавиша Caps Lock.

ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР ВЫКЛЮЧИТЬ, ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ИЛИ ПОСТАВИТЬ В СПЯЩИЙ РЕЖИМ – КЛАВИАТУРА СОХРАНИТ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ

## КЛАВИШИ МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ MAC




УМЕНЬШИТЬ  
ЯРКОСТЬ ЭКРАНА



УВЕЛИЧИТЬ  
ЯРКОСТЬ ЭКРАНА



MISSION  
CONTROL



LAUNCHPAD



УМЕНЬШИТЬ  
ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ  
КЛАВИАТУРЫ



УВЕЛИЧИТЬ  
ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ  
КЛАВИАТУРЫ



ПРЕДЫДУЩАЯ  
КОМПОЗИЦИЯ



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
/ ПАУЗА



СЛЕДУЮЩАЯ  
КОМПОЗИЦИЯ



ОТКЛЮЧИТЬ  
ЗВУК



УМЕНЬШИТЬ  
ГРОМКОСТЬ



УВЕЛИЧИТЬ  
ГРОМКОСТЬ

# НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ В РЕЖИМЕ WINDOWS

ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ КЛАВИАТУР С ОДНОТОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

■ У КЛАВИШ CAPS LOCK, SCROLL LOCK И NUMBER LOCK НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ ПОДСВЕТКУ

Нажмите **Fn + →**, чтобы переключиться между режимами «постоянная подсветка» и «дыхание»

**В режиме «дыхание».** Нажмите **Fn + ↑**, чтобы ускорить световой эффект и **Fn + ↓**, чтобы замедлить.

**В режиме «постоянная подсветка».** Нажмите **Fn + ↑**, чтобы увеличить яркость подсветки, **Fn + ↓**, чтобы уменьшить.

Нажмите **Fn + X**, чтобы отключить подсветку.

# НАСТРОЙКА RGB ПОДСВЕТКИ В РЕЖИМЕ WINDOWS

ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ КЛАВИАТУР С RGB ПОДСВЕТКОЙ

Посмотреть режимы: **Fn + ←**

Выбрать режим: **Fn + 1-0**, **Fn + -**, **Fn + =**

Чтобы изменить **скорость эффекта** подсветки, нажимайте **Fn + Insert** для ускорения и **Fn + Delete** для замедления.

Для изменения **яркости подсветки**, нажимайте **Fn + ↑** для увеличения яркости и **Fn + ↓** для уменьшения.

Нажмите **Fn + X**, чтобы **отключить подсветку**.

# НАСТРОЙКА КАСТОМНОЙ ПОДСВЕТКИ

Включить режим настройки: **Fn + Tab**

После включения режима настройки, на клавиатуре подсвелятся цифры 1, 2, 3, 4, 5 – это слои, на которые можно записать подсветку.

Выберите свободный слой. После этого нажимайте на клавиши, которые хотите подсветить. Чтобы выбрать цвет, нажмите на клавишу несколько раз, пока не попадется нужный.

Когда закончите, не забудьте сохраниться. Для этого нажмите **Fn + Tab**.

Чтобы посмотреть результат, нажмите **Fn + →** и выберите слой, на котором вы сделали подсветку.

# ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИА В РЕЖИМЕ WINDOWS

Чтобы активировать нужную мультимедийную функцию, нажмите клавишу Fn и клавишу, соответствующую функции, которая вам нужна.

КЛАВИШИ	ФУНКЦИЯ
Fn + ◀◀	Предыдущая композиция
Fn + ▶▶	Пауза/Воспроизведение
Fn + ▶▶	Следующая композиция

КЛАВИШИ	ФУНКЦИЯ
Fn + 🔊	Отключить звук
Fn + 🔊	Уменьшить громкость
Fn + 🔊	Увеличить громкость

## ДРУГИЕ ФУНКЦИИ В РЕЖИМЕ WINDOWS

<b>Fn + правый Ctrl</b>	Вызвать меню
<b>Fn + Win</b>	Включить/выключить клавиши Win
<b>Fn + левый Win</b>	Поменять Fn и Win местами
<b>Fn + левый Ctrl</b>	Поменять Ctrl и Caps lock местами
<b>Fn + Esc</b> Fn + D для RGB-версии	Сбросить до заводских настроек

■ ФУНКЦИЯ NKRO ДОСТУПНА ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ WINDOWS



# РАБОТА НАМПАДА VA21 И MA21 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИИ NUMLOCK



NUM LOCK  
ВКЛЮЧЕН

0  
·  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

NUM LOCK  
ВЫКЛЮЧЕН

Insert  
Delete  
End  
↓  
Page Down  
←  
Fn  
→  
Home  
↑  
Page Up