



Назначение товара: аксессуар для компьютера
Red Square - V3X
Подключение: 1*3.5mm Jack
Материал изделия: Пластик/Металл/Резина
Используется для: ввода/вывода информации в персональный компьютер.
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Изготовитель: Дунгуань Йюбэй Электроникал Технолоджи Ко., Лтд
Адрес производства: 856, Джинан роуд, Хмень, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Импортер: ООО «МВМ» Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3
Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.

Техническая поддержка: service@red-square.org.
Дата производства товара: указана на упаковке. Гарантия 12 месяцев.
Серийный номер: нанесен на упаковку.

ЕАС Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

 The crossed-out wheeled-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household d waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

 Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем ведет к санкциям согласно действующему законодательству.

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product?
Send an email service@red-square.org

Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать по почте service@red-square.org

SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

SPEAKER / ДИНАМИКИ

Dimension / Размер: Ф50мм
Sensitivity / Чувствительность: 100 ± 3dB at 1KHz
Impedance / Сопротивление: 32±15%Ω
Frequency response / Частотный диапазон: 20Hz - 20,000Hz
Rated power / Номинальная мощность: 10mW

MICROPHONE / МИКРОФОН

Dimension / Размер: Ф4.0*1.5mm
Sensitivity / Чувствительность: -10±3dB at 1KHz
Impedance / Сопротивление: ≤2.2KΩ
Frequency response / Частотный диапазон: 170Hz-10,000Hz
Rated voltage / Напряжение: 2V

SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

OTHER / ДРУГОЕ

Connection type / Тип подключения: wired / проводной
Connector / Способ подключения: 1*3.5mm
Cable / Кабель: 1.2m
Weight without cable / Вес без кабеля: ~330g
Work with / Совместимость: PS4/5, Laptop, Mac, PC
Smartphone, Nintendo Switch

INSTRUCTIONS

1. Headset can be used with PC or notebooks equipped with 1x3,5mm jacks.
2. For best sound performance, please make sure that headset is equipped correctly.
3. When plugging in the headset first time, please make sure that volume is set to low, and slowly adjust its level to match desired. This will allow to reduce any hearing hazard and damage to the headset.
4. Regardless that it does not affect the warranty, please take care of your headset, not exposing it to sweat or high temperatures.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Гарнитуру можно использовать с ПК или ноутбуками имеющими разъем 1 x 3.5 mm Jack.
2. Для наилучшего качества звука убедитесь, что правильно надели гарнитуру.
3. При первом подключении гарнитуры убедитесь, что громкость стоит на минимуме и медленно повышайте ее уровень до желаемого. Это позволит Вам избежать повреждений слуха и гарнитуры.
4. Несмотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей гарнитурой, предотвращая попадание пота и избегая воздействия высоких температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

Режим 2.4	Действие	Индикатор на наушнике	Индикатор на донгле	Озвучивание
Включение	Нажать и удерживать кнопку Power 2 секунды	Постоянный голубой	Постоянный голубой	«Привет»
Выключение	Нажать и удерживать кнопку Power 2 секунды	Дважды мигает красным	Сине-красное двойное мигание	«Пока»
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки Mode	N/A	N/A	«требл буст»
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки Mode	N/A	N/A	«басс буст»
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки Mode	N/A	N/A	«вокал буст»
Переключение эквалайзера ¹	Одиночное нажатие кнопки Mode	N/A	N/A	«без эквалайзинга»
Плэй/Пауза ²	Одиночное нажатие кнопки Power	N/A	N/A	Dongle Mode
Микрофон выключен	Микрофон поднять	N/A	Постоянный красный	«микрофон включен»
Микрофон включен	Микрофон опустить	N/A	Постоянный голубой	«микрофон выключен»
Переключение режима Блютуз (не спаренный)	Нажать и удерживать кнопку Mode 2 секунды	Сине-красное двойное мигание	Сине-красное двойное мигание	«режим Bluetooth»
Переключение режима Блютуз (спаренный)	Нажать и удерживать кнопку Mode 2 секунды	Постоянный голубой	N/A	«режим Bluetooth»
Плэй/Пауза	Одиночное нажатие кнопки Power	N/A	N/A	N/A
Ответ на звонок	Одиночное нажатие кнопки Power	N/A	N/A	Мелодия вызова
Отклонить звонок	Нажать и удерживать кнопку Power 2 секунды	N/A	N/A	N/A
Положить трубку	Одиночное нажатие кнопки Power	N/A	N/A	N/A

1 – Переключение эквалайзера. 2 – Только во время прослушивания музыки.



Дуал мод (2.4G и Bluetooth)	Действие	Индикатор на наушнике	Индикатор на донгле	Озвучивание
Переключение в режим 2.4G ³	Нажать и удерживать кнопку Mode 2 секунды	Постоянный голубой	Постоянный голубой	«Радио режим»
Переключение в режим Bluetooth	Нажать и удерживать кнопку Mode 2 секунды	Постоянный голубой	Дважды мигает красным	«режим Bluetooth»
Включение ⁴	Нажать и удерживать кнопку Power 2 секунды	Постоянный голубой	Постоянный красный	«Привет»
Включение ⁵	Нажать и удерживать кнопку Power 2 секунды	Постоянный голубой	Постоянный голубой	«Привет»
Выключение	Нажать и удерживать кнопку Power 2 секунды	Дважды мигает красным	Сине-красное двойное мигание	«Пока»
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки Mode	N/A	N/A	«требл буст»
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки Mode	N/A	N/A	«басс буст»
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки Mode	N/A	N/A	«вокал буст»
Переключение эквалайзера ⁶	Одиночное нажатие кнопки Mode	N/A	N/A	«без эквалайзинга»
Плэй/Пауза ⁷	Одиночное нажатие кнопки Power	N/A	N/A	N/A
Микрофон выключен	Микрофон поднять	N/A	Постоянный красный	«микрофон включен»
Микрофон включен	Микрофон опустить	N/A	Постоянный голубой	«микрофон выключен»

Другие функции	Действие	Индикатор на наушнике	Индикатор на донгле	Озвучивание
Сбросить подключение	Трижды нажать кнопку Power	Дважды мигает красным	Дважды мигает красным	«Отключились»
Низкий заряд батареи	При 10% заряда	Красный медленно мигающий	N/A	«низкий заряд батареи»
Низкий заряд батареи	При 5% заряда	Красный медленно мигающий	N/A	«низкий заряд батареи»
Зарядка наушников	N/A	Красный медленно мигающий	N/A	N/A
Полная зарядка	N/A	Постоянный голубой	N/A	N/A

3 – 2.4GHz. 4 – Включенный микрофон. 5 – Выключенный микрофон. 6 – Режим по умолчанию.
7 – Только во время прослушивания музыки.