

DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. - Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwendungsfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc., sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Übersflutung, Erdbeben, Nageltiere etc. - Verschleißteile (z. B. Fußstücken) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abgedekt. 29 Unterstützte Betriebssysteme Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Produktmerkmal Ergonomisches Design N-Taster-Rollver Doppelklickung für haltbare Tastenkappen High-Performance-Gaming-Schalter Hintergrundbeleuchtungsmodi FN+END, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest; 2. Atmung; 3. Normal FN+HOME, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Griff; 2. Übergabe ohne Spur; 3. Kiste FN+PGUP, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurrikan; 2. Zusammenfassen; 3. Digitalzeilen FN+DEL, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom; 2. Fliegende Wolke 3. Gewundene Pfade FN+END, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen; 2. Schnießer Wintergärtlein; 3. Schwalbe Aktion FN+PGDN, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweifelsweiger; 2. Überwinden; 3. Rasant	FR Cher utilisateur Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie. - Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de l'aman de l'homme tels que les démontages, les collisions incoorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incoorrecte et les disastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats, causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. - Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. 36 Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Caractéristiques du produit Conception ergonomique N-key rollover (NRO) Double injection pour des capots de touche durables Interrupteur haute performance pour le jeu Modes de rétro-éclairage L'interupteur FN+INC, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. L'épreuve de la lumière; 2. Respiration; 3. Normal L'interupteur FN+HOME, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Rippel-Griff; 2. Passer sans laisser de traces; 3. Littoral L'interupteur FN+PGUP, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan; 2. Accumuler; 3. Époque numérique L'interupteur FN+DEL, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Aller avec le flux; 2. Nuages volants; 3. Chemins tortueux L'interupteur FN+END, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Foration; 2. Jardin d'hiver; 3. Action rapide L'interupteur FN+PGDN, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Dans les deux sens; 2. Surmonter; 3. Furieuxment rapide	ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. - En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallos causados por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía. - Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía. 43 Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Características del producto Diseño ergonómico Pulsación simultánea de varias teclas (N-Key rollover) Doble inyección para teclas resistentes Conductores de juego de alto rendimiento Modos de retroiluminación FN+END, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz; 2. Respiración; 3. Normal FN+END, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Cráter ondulante; 2. Pasar sin dejar huella; 3. Costero FN+PGUP, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán; 2. Acumulación; 3. Tiempos digitales FN+DEL, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente; 2. Volar por las nubes; 3. Caminos sinuosos FN+END, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Florecimiento; 2. jardín de invierno; 3. Atrazar acción FN+PGDN, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Bidireccional; 2. Superación; 3. A todo gas	ROMANIA Stimate utilizator Vă mulțumim că alegeți brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să citiți regulamentul garanției. - În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avarii cauzate de utilizator cum ar fi dezamblarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj incorect și avarii cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremurele nu sunt incluse. - Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi adesea de pe talpi) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră. 50 Suport sistem de operare Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Caracteristici produs Design ergonomic Comutare taste N Injectie dubla pentru taste rezistente Comutatoare pentru jocuri de înaltă performanță Moduri de retroiluminare FN+END, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Călea luminii; 2. Respirație; 3. Normal; activat FN+HOME, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Grafic ondulat; 2. Treceare fără de urmă; 3. Costă FN+PGUP, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Uragan; 2. Acumulare; 3. Timpii digitale FN+DEL, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Purtat de val; 2. Zbor printr-o noapte; 3. Căi întortocheate FN+END, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Flori de ce deshidr; 2. Iasomie ca zăpada; 3. Achture rapidă FN+PGDN, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Ambele sensuri; 2. Victorie; 3. Rapid și furios	IT Gentile Utente Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia. - Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio o negligente, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o simili. - Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili. 57 Sistemi operativi supportati Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Caratteristiche del prodotto Design ergonomico Stampaggio a doppia iniezione per maggiore durata Switch per gaming ad alte prestazioni Modalità di retroilluminazione FN+END, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. La prova della luce; 2. L'aspirazione; 3. Normalmente accesa FN+HOME, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Grafico ondulato; 2. Passa senza traccia; 3. Costiero FN+PGUP, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Uragano; 2. Accumulazione; 3. Era digitale FN+DEL, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Segui la corrente; 2. Volo di nuvole; 3. Percorsi tortuosi FN+END, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Boccoli in fiore; 2. Inverno bianco gelomino d'inverno; 3. Mossa veloce FN+PGDN, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Doppio senso; 2. Trionfo; 3. Fast and furious	FAQ Schritt 2: Drücken Sie die aufzufischende Tastenfolge. Schritt 3: Drücken Sie erneut FN+ die gewählte G-Taste, um die Aufzeichnung zu speichern. Beispiel: G1 auf die Tastenfolge "123" festlegen. Drücken Sie FN+G1, dann 123 und anschließend wieder FN+G1. Aufzeichnung löschen: Gehen Sie wie folgt vor, um eine einzelne aufgezeichnete Tastenfolge zu löschen: Drücken Sie die Taste FN+ zusammen mit der zu löschenden G-Taste und drücken Sie sie erneut, um sie mit der leeren Tastenfolge zu speichern. Beispiel: Makroaufzeichnung "Tastensequenz 123" aus der Taste G1 löschen. Drücken Sie FN+G1 und anschließend erneut FN+G1. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Makro-Tasten (G1 bis G5) zu löschen: Halten Sie die Taste (REC) 5 Sekunden lang gedrückt (die Num-, Cap- und Rollen-LEDs der Tastatur blinken). Multimedia-Tasten FN+F1: Media Player FN+F2: V+ FN+F3: V+ FN+F4: Stumm schalten FN+F5: Stopp FN+F6: Vorlauf FN+F7: Wiedergabe/Pause FN+F8: Nächster Titel FN+F9: E-Mail FN+F10: Start FN+F11: Rechner FN+F12: Suche 32 Fonction du clavier FN+WIN, fonction de verrouillage de Windows et APP; répéter pour déverrouiller. FN+<=> 4 niveaux réglables de vitesse FN+<=> règle la direction du rétro-éclairage FN+<=> règle la couleur du rétro-éclairage, changement des couleurs par cercle FN+<=> 4 niveaux de réglage de la luminosité FN+PRTS: restaure le mode par défaut Mode de rétro-éclairage personnalisé En appuyant sur FN+<=>, vous vous apprêtez à définir les couleurs des touches. Votre palette est maintenant la touche <=>. Appuyez sur FN+<=> pour changer de couleur. Il y a 9 modes comprenant 8 couleurs et l'extinction. 3 voyants (Num, Maj, Défilement) clignotent en même temps pendant la personnalisation. Appuyez sur les touches souhaitées pour définir les couleurs. Appuyez sur FN+<=> pour enregistrer le paramétrage. Par exemple, pour définir la couleur BLEUE pour la touche [T], Appuyez sur FN+<=> Appuyez sur la lettre [T] Appuyez sur FN+<=> pour faire passer la touche de palette (<=>) sur la BLEU Appuyez sur la touche [T] pour lui attribuer la couleur BLEUE Appuyez sur FN+<=> pour enregistrer la personnalisation. Fonction d'enregistrement de macros Fonction d'enregistrement de macros: Les LED des touches Verr num, Verr maj et Arrêt d'arrêt clignotent en même temps pendant l'enregistrement. Étape 1: Appuyez sur FN+ la touche G souhaitée (de G1 à G5) Étape 2: Appuyez sur les touches à enregistrer. Étape 3: Appuyez sur FN+<=> pour sauvegarder l'enregistrement. Par exemple, pour enregistrer
---	--	---	---	--	---