

Package Contents

- SK650 Keyboard
- Carrying Pouch
- Keypac Puller
- Quick Start Guide
- USB Type-C to Type-A Cable



Damage, deterioration or malfunction resulting from:

設備名稱：電腦鍵盤	型號（型式）：	SK-650-GKLRI-1TC	SK-650-GKLRI-TUS			
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為揮發性物質。						

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
85, No. 788-1, Zhongzhong Rd., Zhongzhong Dist., New Taipei City 23566, Taiwan (R.O.C.)
jphsh@cm.com
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center, No.7, 95# Lane, Shierhong Road, Meisheng District, Shanghai City 200051, China
+86-21-51872177

North America - Cooler Master North America
2920 East Imperial Highway, Ste 110, Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-949-654-6999

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijklaan 1b, 5652AC Eindhoven, The Netherlands.
Tel: +31-4046702090

South America - Cooler Master South America
Avenida Brasil 1500, 21541-900 Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Tel: +55-21-2507-8000

Other Regions - Cooler Master
For more information, please visit our official website:
http://www.coolermaster.com

AR	CHS
وضع الاقراسى = FN + ESC	FN + ESC = 默认配置文件
اعداد ضبط لقراسى = FN + E	FN + E = 全部恢復为默认值
اعداد ضبط لاصحاب لقراسى = FN + R	FN + R = 將配置文件重置为默认值
اختيار سريع لقراسى من 9 لوان وموترات (9-0) = FN + F1	FN + F1 = 快速挑选/循环 9 种顏色和模式
ترجات القران الأخضر (9-0) = FN + F2	FN + F2 = 紅色水平 (0-9)
ترجات القران الأزرق (9-0) = FN + F4	FN + F3 = 綠色水平 (0-9)
	FN + F4 = 藍色水平 (0-9)
وضع دورة اضاءة كمنلة = FN + F5	FN + F5 = 循環 LED 照明模式
مؤترات اضاءة لاسمية = FN + F6	FN + F6 = 前面照明效果
مؤترات اضاءة خلفية = FN + F7	FN + F7 = 後面照明效果
وضع الاضاءة الجريبي = FN + F8	FN + F8 = 演奏模式照明
قبل الوبدوز / قبل الويندوز / لقراسى بلكامل = FN + F9	FN + F9 = Windows 鎖定 / 完全鍵盤鎖定
نمحل اضاءة لوحة Macro = FN + F10	FN + F10 = 禁製 LED 背光
مصح Macro = FN + F11	FN + F11 = 录制巨集
مصح Macro = FN + F12	FN + F12 = 删除宏
حقة Macro واحدة = FN + PRT SC	FN + PRT SC = 单循環巨集
حقة Macro لانهية = FN + SCR LK	FN + SCR LK = 无限宏循環
مصح Macro = FN + PAUSE	FN + PAUSE = 重复宏
مبف شخصى رقم 1 = FN + 1	FN + 1 = 配置文件 1
مبف شخصى رقم 2 = FN + 2	FN + 2 = 配置文件 2
مبف شخصى رقم 3 = FN + 3	FN + 3 = 配置文件 3
مبف شخصى رقم 4 = FN + 4	FN + 4 = 配置文件 4
تتمثل / ليقف = FN + INS	FN + INS = 播放/暫停
الايعة التالية = FN + HOME	FN + HOME = 下一个曲目
توقف = FN + DEL	FN + DEL = 停止
الايعة السابقة = FN + END	FN + END = 下一个曲目
رفع الصوت = FN + PGUP	FN + PGUP = 音量升高
خفض الصوت = FN + PUDN	FN + PGDN = 音量降低

مصح لايعة اضاءة الخلفية = FN + ↑ / ↓ / ← / →	FN + 方向上 / 下 / 增加 / 减小 光标流动速度
تغيير اضاءة مؤترات الاضاءة = FN + ← / →	FN + 向左 / 向右箭头键; 切换照明效果方向
مصح لايعة اضاءة الخلفية = FN + ↑ / ↓ / ← / →	FN + 方向上 / 下 / 增加 / 减小 光标流动速度
تغيير اضاءة مؤترات الاضاءة = FN + ← / →	FN + 向左 / 向右方向键; 切换照明效果方向

FN + 方向上 / 下 / 增加 / 减小 光标流动速度
FN + 向左 / 向右方向键; 切换照明效果方向

部件名称	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构壳体	X	○	○	○	○	○
开关组件 PCB、USB	X	○	○	○	○	○
线材	X	○	○	○	○	○
螺丝	X	○	○	○	○	○
○	● 表示該項有害物質存在該項部件中且該項材料中的含量均低於 11003-2009版RoHS指令的測量基準以下					
○	● 表示該項有害物質存在該項部件中且該項材料中的含量均低於 11003-2009版RoHS指令的測量基準以下					
○	● 表示該項有害物質存在該項部件中且該項材料中的含量均低於 11003-2009版RoHS指令的測量基準以下					
○	● 表示該項有害物質存在該項部件中且該項材料中的含量均低於 11003-2009版RoHS指令的測量基準以下					

North America - Cooler Master North America
2920 East Imperial Highway, Ste 110, Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-949-654-6999

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijklaan 1b, 5652AC Eindhoven, The Netherlands.
Tel: +31-4046702090

South America - Cooler Master South America
Avenida Brasil 1500, 21541-900 Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Tel: +55-21-2507-8000

Other Regions - Cooler Master
For more information, please visit our official website:
http://www.coolermaster.com

South America - Cooler Master South America
Avenida Brasil 1500, 21541-900 Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Tel: +55-21-2507-8000

Other Regions - Cooler Master
For more information, please visit our official website:
http://www.coolermaster.com

AR	CHT
وضع الاقراسى = FN + ESC	FN + ESC = 预设設定檔
اعداد ضبط لقراسى = FN + E	FN + E = 全部恢復为预设值
اعداد ضبط لاصحاب لقراسى = FN + R	FN + R = 將設定檔恢復为预设值
اختيار سريع لقراسى من 9 لوان وموترات (9-0) = FN + F1	FN + F1 = 快速選擇/循環切换 9 種顏色及模式
ترجات القران الأحمر (9-0) = FN + F2	FN + F2 = 紅色水平 (0-9)
ترجات القران الأخضر (9-0) = FN + F3	FN + F3 = 綠色水平 (0-9)
ترجات القران الأزرق (9-0) = FN + F4	FN + F4 = 藍色水平 (0-9)
وضع دورة اضاءة كمنلة = FN + F5	FN + F5 = 循環切换 LED 照明模式
مؤترات اضاءة لاسمية = FN + F6	FN + F6 = 前方照明效果
مؤترات اضاءة خلفية = FN + F7	FN + F7 = 後方照明效果
وضع الاضاءة الجريبي = FN + F8	FN + F8 = 演奏模式
قبل الوبدوز / قبل الويندوز / لقراسى بلكامل = FN + F9	FN + F9 = Windows 鎖定 / 全鍵盤鎖定
نمحل اضاءة لوحة Macro = FN + F10	FN + F10 = 禁製 LED 背光
مصح Macro = FN + F11	FN + F11 = 录制巨集
مصح Macro = FN + F12	FN + F12 = 删除巨集
حقة Macro واحدة = FN + PRT SC	FN + PRT SC = 單次循環巨集
حقة Macro لانهية = FN + SCR LK	FN + SCR LK = 无限巨集循環
مصح Macro = FN + PAUSE	FN + PAUSE = 重複巨集
مبف شخصى رقم 1 = FN + 1	FN + 1 = 設定檔 1
مبف شخصى رقم 2 = FN + 2	FN + 2 = 設定檔 2
مبف شخصى رقم 3 = FN + 3	FN + 3 = 設定檔 3
مبف شخصى رقم 4 = FN + 4	FN + 4 = 設定檔 4
تتمثل / ليقف = FN + INS	FN + INS = 播放 / 暫停
الايعة التالية = FN + HOME	FN + HOME = 下一个曲目
توقف = FN + DEL	FN + DEL = 停止
الايعة السابقة = FN + END	FN + END = 上一首
رفع الصوت = FN + PGUP	FN + PGUP = 音量增加
خفض الصوت = FN + PUDN	FN + PGDN = 音量降低

مصح لايعة اضاءة الخلفية = FN + ↑ / ↓ / ← / →	FN + 方向上 / 下 / 增加 / 减小 光标流动速度
تغيير اضاءة مؤترات الاضاءة = FN + ← / →	FN + 向左 / 向右方向键; 切换照明效果方向
مصح لايعة اضاءة الخلفية = FN + ↑ / ↓ / ← / →	FN + 方向上 / 下 / 增加 / 减小 光标流动速度
تغيير اضاءة مؤترات الاضاءة = FN + ← / →	FN + 向左 / 向右方向键; 切换照明效果方向

FN + 方向上 / 下 / 增加 / 减小 光标流动速度
FN + 向左 / 向右方向键; 切换照明效果方向

部件名称	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构壳体	X	○	○	○	○	○
开关组件 PCB、USB	X	○	○	○	○	○
线材	X	○	○	○	○	○
螺丝	X	○	○	○	○	○
○	● 表示該項有害物質存在該項部件中且該項材料中的含量均低於 11003-2009版RoHS指令的測量基準以下					
○	● 表示該項有害物質存在該項部件中且該項材料中的含量均低於 11003-2009版RoHS指令的測量基準以下					
○	● 表示該項有害物質存在該項部件中且該項材料中的含量均低於 11003-2009版RoHS指令的測量基準以下					
○	● 表示該項有害物質存在該項部件中且該項材料中的含量均低於 11003-2009版RoHS指令的測量基準以下					

North America - Cooler Master North America
2920 East Imperial Highway, Ste 110, Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-949-654-6999

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijklaan 1b, 5652AC Eindhoven, The Netherlands.
Tel: +31-4046702090

South America - Cooler Master South America
Avenida Brasil 1500, 21541-900 Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Tel: +55-21-2507-8000

Other Regions - Cooler Master
For more information, please visit our official website:
http://www.coolermaster.com

South America - Cooler Master South America
Avenida Brasil 1500, 21541-900 Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Tel: +55-21-2507-8000

Other Regions - Cooler Master
For more information, please visit our official website:
http://www.coolermaster.com

DE	ES
FN + ESC = Standardprofil	FN + ESC = Perfil predeterminado
FN + E = 全部恢復为默认值	FN + E = Restablecer todo a los valores predeterminados
FN + R = 將默认值恢復为预设值	FN + R = Restablecer Perfil a los valores predeterminados
zufällige Auswahl aus 9 Profilen = FN + F1	FN + F1 = Selección rápida / ciclo 9 colores y modos
Farbstufen rot (0-9) = FN + F2	FN + F2 (Rot +) = Niveles Color Rojo (0-9)
Farbstufen grün (0-9) = FN + F3	FN + F3 (Green +) = Niveles Color Verde (0-9)
Farbstufen blau (0-9) = FN + F4	FN + F4 (Blue +) = Niveles Color Azul (0-9)
LED Modus = FN + F5	FN + F5 = Modo Iluminación LED
前方照明效果 = FN + F6	FN + F6 = Efecto frontal de iluminación
後方照明效果 = FN + F7	FN + F7 = Efecto trasero de iluminación
演奏模式 = FN + F8	FN + F8 = Modo de demostración de Iluminación
Windows 鎖定 / 全鍵盤鎖定 = FN + F9	FN + F9 = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado
LED 背光 = FN + F10	FN + F10 = Grabación Retroiluminación LED
录制巨集 = FN + F11	FN + F11 = Grabar Macro
删除巨集 = FN + F12	FN + F12 = Borrar Macro
einfache Macro-Schleife = FN + PRT SC	FN + PRT SC = Única Macro Loop
无限巨集循環 = FN + SCR LK	FN + SCR LK = Infinito Macro Loop
重复巨集 = FN + PAUSE	FN + PAUSE = Repetir Macro
設定檔 1 = FN + 1	FN + 1 = Cambiar al Perfil 1
設定檔 2 = FN + 2	FN + 2 = Cambiar al Perfil 2
設定檔 3 = FN + 3	FN + 3 = Cambiar al Perfil 3
設定檔 4 = FN + 4	FN + 4 = Cambiar al Perfil 4
播放 / 暫停 = FN + INS	FN + INS = Abspielen/Pause
下一个曲目 = FN + HOME	FN + HOME = Siguiente pista
停止 = FN + DEL	FN + DEL = Stop
上一首 = FN + END	FN + END = Vorheriger Titel
音量增加 = FN + PGUP	FN + PGUP = Subir Volumen
音量降低 = FN + PUDN	FN + PGDN = Bajar Volumen

單次循環巨集 = FN + PRT SC	FN + PRT SC = Única Macro Loop
无限巨集循環 = FN + SCR LK	FN + SCR LK = Infinito Macro Loop
重复巨集 = FN + PAUSE	FN + PAUSE = Repetir Macro
設定檔 1 = FN + 1	FN + 1 = Cambiar al Perfil 1
設定檔 2 = FN + 2	FN + 2 = Cambiar al Perfil 2
設定檔 3 = FN + 3	FN + 3 = Cambiar al Perfil 3
設定檔 4 = FN + 4	FN + 4 = Cambiar al Perfil 4
播放 / 暫停 = FN + INS	FN + INS = Abspielen/Pause
下一个曲目 = FN + HOME	FN + HOME = Siguiente pista
停止 = FN + DEL	FN + DEL = Stop
上一首 = FN + END	FN + END = Vorheriger Titel
音量增加 = FN + PGUP	FN + PGUP = Subir Volumen
音量降低 = FN + PUDN	FN + PGDN = Bajar Volumen

FN + obere/untere Pfeiltaste:
Schnelligkeits des Lichteffekts erhöhen/verringern
FN + linke/rechte Pfeiltaste:
Licht Effekt Richtungswechsel

FN + Tecla de dirección arriba / abajo:
acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED
FN + Tecla flecha hacia la Izquierda / Derecha:
Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FR	INS
FN + ESC = Profil par défaut	FN + ESC = Profil Awal
FN + E = 全部恢復为默认值	FN + E = Remettre tous les réglages par défaut
FN + R = 將默认值恢復为预设值	FN + R = Réinitialiser le profil par défaut
Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes = FN + F1	FN + F1 = Pilihan Cepat / Perputaran 9 warna dan mode
Niveaux Color Rouge (0-9) = FN + F2	FN + F2 (Rouge +) = Niveaux de couleur rouge (0-9)
Niveaux de couleur verte (0-9) = FN + F3	FN + F3 (Vert+) = Niveaux de couleur verte (0-9)
Niveaux Color Azure (0-9) = FN + F4	FN + F4 (Bleu +) = Niveaux de couleur bleue (0-9)
Mode d'éclairage LED = FN + F5	FN + F5 = Mode d'éclairage LED
Effet lumineux avant = FN + F6	FN + F6 = Efek Cahaya Latar Depan
Effet lumineux arrière = FN + F7	FN + F7 = Efek Cahaya Latar Belakang
Mode lumineux de démonstration = FN + F8	FN + F8 = Mode Demo Pencahayaan
Verrouillage de Windows / Verrouillage du clavier complet = FN + F9	FN + F9 = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado
Grabación Retroiluminación LED = FN + F10	FN + F10 = Rekam LED Latar Belakang
Grabar Macro = FN + F11	FN + F11 = Rekam Makro
Registrar la Macro = FN + F12	FN + F12 = Hapus Makro
Boucle de Macro simple = FN + PRT SC	FN + PRT SC = Satu Perputaran Makro
Macro Loop infini = FN + SCR LK	FN + SCR LK = Perputaran Makro Tanpa Batas
Macro infini = FN + PAUSE	FN + PAUSE = Pengulangan Makro
Profil 1 = FN + 1	FN + 1 = Passare al Profilo 1
Profil 2 = FN + 2	FN + 2 = Passare al Profilo 2
Profil 3 = FN + 3	FN + 3 = Passare al Profilo 3
Profil 4 = FN + 4	FN + 4 = Passare al Profilo 4
再生 / 一時停止 = FN + INS	FN + INS = Mulai / Pause
下一个曲目 = FN + HOME	FN + HOME = Lagu Berikutnya
停止 = FN + DEL	FN + DEL = Berhenti
上一首 = FN + END	FN + END = Lagu Sebelumnya
音量增加 = FN + PGUP	FN + PGUP = Volume Naik
音量降低 = FN + PUDN	FN + PGDN = Volume Turun

FN + ESC = Profil par défaut
FN + E = Remettre tous les réglages par défaut
FN + R = Réinitialiser le profil par défaut
FN + F1 = Pilihan Cepat / Perputaran 9 warna dan mode
FN + F2 = Tingkat Warna Merah (0-9)
FN + F3 = Tingkat Warna Hijau (0-9)
FN + F4 = Tingkat Warna Biru (0-9)
FN + F5 = Mode d'éclairage LED
FN + F6 = Efek Cahaya Latar Depan
FN + F7 = Efek Cahaya Latar Belakang
FN + F8 = Mode Demo Pencahayaan
FN + F9 = Bloqueo de Windows / Kunci Keyboard penuh
FN + F10 = Rekam LED Latar Belakang
FN + F11 = Rekam Makro
FN + F12 = Hapus Makro
FN + PRT SC = Satu Perputaran Makro
FN + SCR LK = Perputaran Makro Tanpa Batas
FN + PAUSE = Pengulangan Makro

FN + 1 = Passare al Profilo 1
FN + 2 = Passare al Profilo 2
FN + 3 = Passare al Profilo 3
FN + 4 = Passare al Profilo 4
FN + INS = Mulai / Pause
FN + HOME = Lagu Berikutnya
FN + DEL = Berhenti
FN + END = Lagu Sebelumnya
FN + PGUP = Volume Naik
FN + PGDN = Volume Turun

FN + PRT SC = Satu Perputaran Makro
FN + SCR LK = Perputaran Makro Tanpa Batas
FN + PAUSE = Pengulangan Makro

FN + 1 = Passare al Profilo 1
FN + 2 = Passare al Profilo 2
FN + 3 = Passare al Profilo 3
FN + 4 = Passare al Profilo 4
FN + INS = Mulai / Pause
FN + HOME = Lagu Berikutnya
FN + DEL = Berhenti
FN + END = Lagu Sebelumnya
FN + PGUP = Volume Naik
FN + PGDN = Volume Turun

FN + PRT SC = Satu Perputaran Makro
FN + SCR LK = Perputaran Makro Tanpa Batas
FN + PAUSE = Pengulangan Makro

FN + 1 = Passare al Profilo 1
FN + 2 = Passare al Profilo 2
FN + 3 = Passare al Profilo 3
FN + 4 = Passare al Profilo 4
FN + INS = Mulai / Pause
FN + HOME = Lagu Berikutnya
FN + DEL = Berhenti
FN + END = Lagu Sebelumnya
FN + PGUP = Volume Naik
FN + PGDN = Volume Turun

FR	IT
FN + ESC = Profil par défaut	FN + ESC = Profilo di default
FN + E = 全部恢復为默认值	FN + E = Ripristinare tutto al default
FN + R = 將默认值恢復为预设值	FN + R = Ripristinare profilo al default
Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes = FN + F1	FN + F1 = Presa rapida/Ciclo a 9 Colori e modalità
Niveaux Color Rouge (0-9) = FN + F2	FN + F2 = Rosso +) = Livelli colore Rosso (0-9)
Niveaux de couleur verte (0-9) = FN + F3	FN + F3 (Verde +) = Livelli colore Verde (0-9)
Niveaux Color Azure (0-9) = FN + F4	FN + F4 (Bleu +) = Livelli Colore Blue (0-9)
Mode d'éclairage LED = FN + F5	FN + F5 = Modalità illuminazione a LED
Effet lumineux avant = FN + F6	FN + F6 = Effetto anteriore illuminazione
Effet lumineux arrière = FN + F7	FN + F7 = Effetto posteriore illuminazione
Mode lumineux de démonstration = FN + F8	FN + F8 = Modalità demo illuminazione
Verrouillage de Windows / Verrouillage du clavier complet = FN + F9	FN + F9 = Blocco finestra / Blocco tastiera completo
Grabación Retroiluminación LED = FN + F10	FN + F10 = Registra retroilluminazione LED
Grabar Macro = FN + F11	FN + F11 = Registra Macro
Registrar la Macro = FN + F12	FN + F12 = Cancella Macro
Boucle de Macro simple = FN + PRT SC	FN + PRT SC = Singolo Macro loop
Macro Loop infini = FN + SCR LK	FN + SCR LK = Macro Loop Infinita
Macro infini = FN + PAUSE	FN + PAUSE = Ripeti Macro
Profil 1 = FN + 1	FN + 1 = Passare al Profilo 1
Profil 2 = FN + 2	FN + 2 = Passare al Profilo 2
Profil 3 = FN + 3	FN + 3 = Passare al Profilo 3
Profil 4 = FN + 4	FN + 4 = Passare al Profilo 4
再生 / 一時停止 = FN + INS	FN + INS = Play/Pausa
下一个曲目 = FN + HOME	FN + HOME = Traccia Successiva
停止 = FN + DEL	FN + DEL = Stop
上一首 = FN + END	FN + END = Traccia precedente
音量增加 = FN + PGUP	FN + Page Up = Volume Su
音量降低 = FN + PUDN	FN + Page Down = Volume Giù
Tasti freccia verso il basso / verso l'alto: acelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED = FN + ↓ / ↑	FN + Tasti freccia verso il basso / verso l'alto: acelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED = FN + ↓ / ↑
Freccia sinistra / Freccia destra: Cambiare effetto d'illuminazione = FN + ← / →	FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra: Cambiare effetto d'illuminazione = FN + ← / →

單次循環巨集 = FN + PRT SC	FN + PRT SC = Singolo Macro loop
无限巨集循環 = FN + SCR LK	FN + SCR LK = Macro Loop Infinita
重复巨集 = FN + PAUSE	FN + PAUSE = Ripeti Macro
Profil 1 = FN + 1	FN + 1 = Passare al Profilo 1
Profil 2 = FN + 2	FN + 2 = Passare al Profilo 2
Profil 3 = FN + 3	FN + 3 = Passare al Profilo 3
Profil 4 = FN + 4	FN + 4 = Passare al Profilo 4
再生 / 一時停止 = FN + INS	FN + INS = Play/Pausa
下一个曲目 = FN + HOME	FN + HOME = Traccia Successiva
停止 = FN + DEL	FN + DEL = Stop
上一首 = FN + END	FN + END = Traccia precedente
音量增加 = FN + PGUP	FN + Page Up = Volume Su
音量降低 = FN + PUDN	FN + Page Down = Volume Giù

FN + Tasti freccia verso il basso / verso l'alto:
acelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED
FN + Freccia sinistra / Freccia destra:
Cambiare effetto d'illuminazione