Руководство пользователя для робота-пылесоса Roborock

Обязательно ознакомьтесь с этим руководством пользователя перед использованием и храните на случай необходимости

Техника безопасности

Ограничения

- Данное изделие предназначено только для очистки пола в помещениях. Запрещается использовать устройство вне помещений (например, на открытой террасе), на любых поверхностях, кроме пола (например, для дивана), либо для коммерческого или промышленного использования
- Запрещается использовать изделие на возвышениях без ограничителей (например, на полу верхних этажей, открытых террасах или поверхности мебели)
- Запрещается использовать изделие, если температура окружающего воздуха выше 40°C или ниже 4°C, а также при наличии жидкости или липких веществ на полу
- Перед использованием изделия уберите провода с пола, чтобы они не мешали во время работы
- Во избежание блокировки пылесоса во время работы и повреждения ценных вещей в результате падания уберите хрупкие предметы, а также ненужные вещи с пола перед включением пылесоса (например, вазы и полупрозрачные пакеты)

Техника безопасности

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они действуют под руководством лица, отвечающего за их безопасность, или после надлежащего инструктажа по безопасному использованию устройства. Не позволяйте детям играть с изделием (СВ)

- Данное устройство могут использовать дети СВ лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие надлежащего опыта и знаний, за исключением случаев, когда они действуют под руководством или после надлежащего инструктажа по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Не допускайте, чтобы дети играли с изделием. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без надлежащего контроля со стороны взрослого человека (ЕС)
- Уберите инструменты для очистки сенсорной щетки вдали от детей
- Не ставьте ничего на пылесос (включая детей и животных) вне зависимости от того, работает он или нет

Техника безопасности

- Волосы, свободная одежда, пальцы и другие части тела должны находиться на расстоянии от отверстий и движущихся деталей
- Запрещается использовать пылесос для уборки горящих предметов (например, непотушенного окурка)
- Запрещается использовать пылесос на коврах из плюша (также эффективность работы пылесоса может быть снижена на некоторых темных коврах)
- Запрещается использовать пылесос для уборки твердых или острых предметов (например, осколков, украшений, стекла и обрезков ногтей)
- Запрещается переносить пылесос за крышку на лазерном датчике расстояния, крышку основного блока или защитное приспособление
- Перед ремонтной или обслуживанием изделия обязательно выключите его и извлеките вилку из розетки
- Запрещается использовать влажную салфетку или влажные ладони для очистки любых компонентов устройства
- Запрещается использовать блок для влажной уборки на коврах

Техника безопасности

- Используйте данное устройство строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Пользователь несет ответственность за любые убытки или повреждения из-за ненадлежащей эксплуатации

Аккумуляторная батарея и зарядка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Для перезарядки аккумуляторной батареи используйте только съемный блок питания Roborock CD32039К, который прилагается к данному изделию
- Запрещается самостоятельно осуществлять демонтаж, ремонт или вносить изменения в конструкцию аккумуляторной батареи или зарядной станции
- Зарядная станция должна находиться вдали от источников тепла (например, нагревательных плит)
- Перед утилизацией снимите аккумуляторную батарею с изделия
- Во время снятия аккумуляторной батареи отключите изделие от электросети
- Утилизация аккумуляторной батареи должна производиться безопасным образом. Заряжайте выбросывать отработанные аккумуляторные батареи. Передайте их в соответствующую организацию по переработке
- Запрещается протирать или чистить детали зарядного устройства влажной салфеткой или мокрыми руками

Техника безопасности

- В случае повреждения шнура питания для его замены обратитесь к производителю, сервисному агенту или соответствующему квалифицированному специалисту для предотвращения сопутствующих опасностей
- Во время уборки пылесос должен быть выключен, рекомендуется использовать оригинальную упаковку
- Если изделие не используется в течение длительного времени, храните его в прохладном сухом месте, предварительно выполнив полную зарядку и отключив. Заряжайте аккумуляторную батарею устройства как минимум раз в три месяца во избежание полной разрядки аккумуляторной батареи

Таблица возможных отказов робота-пылесоса

Таблица возможных отказов робота-пылесоса		
Узел		Неисправность
Основной блок	Сенсорный фронтальный отражающий датчик расстояния	Неисправность
	Встроенная в корпус	Неисправность
	Сенсорный датчик расстояния	Неисправность, рекомендуется использовать чистящую салфетку
	Боковая щетка	Неисправность
	Основная щетка	Неисправность
Аккумуляторная батарея	Аккумуляторная батарея	Неисправность
Кабель питания	Кабель для подключения к сетевому блоку	Неисправность

Информация об утилизации электрического и электронного оборудования

Надлежащая утилизация данного изделия Данная маркировка свидетельствует о том, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Для защиты окружающей среды и здоровья людей от вреда из-за неконтролируемого захоронения отходов утилизируйте устройство надлежащим образом для возможности дальнейшего повторного использования природосберегающих ресурсов. Для возврата отработанного изделия используйте соответствующие системы сбора и возврата, либо свяжитесь с продавцом данного изделия. Он может забрать данное изделие для безопасной переработки.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Allgemein enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder wenden Sie das Gerät zur Entsorgung an den Seller, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Гарантийная информация

Гарантийная информация

Продавец предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания покупателя длительностью не менее 1 года, начиная с даты продажи изделия конечному пользователю.
Гарантия распространяется только на дефекты материалов или качество изготовления. Гарантийный ремонт должен осуществляться только официальным сервисным центром.
При составлении гарантийной рекламации обязательно приложите чек на покупку (с указанием даты покупки).
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
Обычный износ
Ненадлежащая эксплуатация, например, перегрузка изделия, использование несоответствующих дополнительных приспособлений
Применение силы, повреждения из-за воздействия внешних факторов
Повреждения в результате несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, например, подключение неподходящих источников питания или необходимое чистящий раствор
Частичный или полный демонтаж изделия

Безопасность лазера

Лазерный датчик расстояния в данном устройстве соответствует стандартам Класса 1 лазерных изделий в IEC 60825-1:2014 и не выделяет опасного излучения

Введение

Корпус устройства

Уборка MOP1 и SoloT
Отверстие воздуха для системы уборки
Доска закреплена для включения/выключения функции уборки
Резервуар подходит для воды объемом 300 мл (MOP1 и SoloT)
Резервуар подходит для воды объемом 200 мл (Roborock S6 MaxV)
Магнит крепления резервуара
Лазерный датчик расстояния
Корпус камеры для уборки с помощью робота-пылесоса
Резервуар
Корпус камеры для уборки с помощью робота-пылесоса
Прокладка, помехи любого рода, которые могут помешать работе датчика
Сенсорный датчик расстояния
Сенсорный датчик расстояния
Сенсорный датчик расстояния