# Инструкция по эксплуатации робота-пылесоса Roborock S6

В этом руководстве вы найдете всю необходимую перед использованием информацию о функциях и о правилах ухода.

## Содержание


- Информация о технике безопасности ..... 01
- Приветствие ..... 07
- Знакомство с устройством ..... 08
- Установка ..... 13
- Правила эксплуатации ..... 17
- Регулярное техобслуживание ..... 21
- Основные параметры ..... 26
- Поиск и устранение неисправностей ..... 27
- Часто задаваемые вопросы ..... 30


## Информация о технике безопасности

### Ограничения

- Данное устройство предназначено только для уборки в помещениях. Не используйте его на улице (например, на неогороженной террасе), на иных поверхностях, кроме пола (например, на диване), и в помещениях коммерческого или производственного назначения.
- Не используйте устройство на проницаемых неогороженных поверхностях (например, на полу верхнего этажа, террасе без ограждения и мебели).
- Не используйте устройство при температуре выше 40 °C или ниже 4 °C, а также на мокрых или липких поверхностях.
- Перед использованием устройства уберите с поверхности пола какие-либо провода или разместите их в стороне, чтобы пылесос не зацепился их.
- Чтобы избежать блокирования устройства и повреждения ценных предметов, уберите легкие предметы (например, пластиковые пакеты) и крупные объекты (например, вазы) с пола перед началом уборки.
- Не позволяйте детям мешать работе устройства.



## Информация о технике безопасности

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они действуют под руководством лица, отвечающего за их безопасность, или после надлежащего инструктажа по безопасному использованию устройства (СВ).
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо лица без теоретической подготовки и опыта использования устройства могут пользоваться данным устройством под руководством более опытного лица или согласно указаниям по его безопасной эксплуатации и при условии, что они понимают связанные с ним риски. Не разрешайте детям играть с устройством. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без надлежащего контроля со стороны взрослого человека (ЕС).



## Информация о технике безопасности

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо лица без теоретической подготовки и опыта использования устройства могут пользоваться данным устройством под руководством более опытного лица или согласно указаниям по его безопасной эксплуатации и при условии, что они понимают связанные с ним риски. Не разрешайте детям играть с устройством. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без надлежащего контроля со стороны взрослого человека (ЕС).



## Информация о технике безопасности

- Храните инструменты для очистки основной щетки в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте на устройстве какие-либо предметы (в том числе детей и домашних животных), вне зависимости от того, работает оно или нет.
- Не пылесосьте волосы, свободную одежду, галстуки и другие части тела в отверстия и движущимся элементам устройства.
- Не используйте устройство для удаления горящих объектов (например, окурков).
- Не используйте устройство на ковраже с высоким ворсом (эффективность работы устройства также может быть уменьшена на темных коврах).
- Не используйте устройство для очистки поверхностей с твердыми или острыми предметами (такими как строительный мусор, стекло и гвозди).
- Не перемещайте продукт за крышку лазерного сканера, крышку основного устройства или противоударный буфер.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием устройства его необходимо выключить и извлечь вилку из розетки.



## Информация о технике безопасности

- Храните инструменты для очистки основной щетки в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте на устройстве какие-либо предметы (в том числе детей и домашних животных), вне зависимости от того, работает оно или нет.
- Не пылесосьте волосы, свободную одежду, галстуки и другие части тела в отверстия и движущимся элементам устройства.
- Не используйте устройство для удаления горящих объектов (например, окурков).
- Не используйте устройство на ковраже с высоким ворсом (эффективность работы устройства также может быть уменьшена на темных коврах).
- Не используйте устройство для очистки поверхностей с твердыми или острыми предметами (такими как строительный мусор, стекло и гвозди).
- Не перемещайте продукт за крышку лазерного сканера, крышку основного устройства или противоударный буфер.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием устройства его необходимо выключить и извлечь вилку из розетки.



## Информация о технике безопасности

- Не очищайте контакты зарядного устройства влажной тряпкой или мокрыми руками.
- Перед утилизацией устройства необходимо извлечь батарею.
- Для извлечения батареи нужно отключить устройство от электросети. Утилизацию батареи необходимо осуществлять безопасным способом. Не выбрасывайте батарею в мусор. Сдайте ее компании, профессионально занимающейся утилизацией.
- Если поврежден шнур питания, немедленно прекратите использование устройства. В целях обеспечения безопасности его замену должен выполнить производитель, его сервисный агент или другие лица с соответствующей квалификацией.
- Убедитесь, что питание устройства отключено перед его отправкой. Рекомендуется использовать оригинальную упаковку.
- Если устройство долго не будет использоваться, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Заряжайте устройство как минимум раз в три месяца, чтобы избежать чрезмерной разрядки батареи.



## Информация о технике безопасности

### Батарея и зарядка

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

- Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.
- Для зарядки батареи используйте съемное устройство Roborock C2D2BRR или C2D2BRE, поставляемое вместе с устройством.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте батарею или зарядный блок.
- Держите зарядный блок вдали от источников тепла (например, обогревателей).



## Таблица неисправностей

| | Таблица неисправностей | |
|---|---|---|
| Элемент | Неисправность | |
| Основное устройство | Функции не работают. | |
| | Не включается. | |
| | Проблемы с основной щеткой, боковой щеткой, аккумулятором или основным колесом. | |
| Зарядный блок | Основное устройство не заряжается. | |
| Шнур питания | Нет питания в зарядном блоке. | |



## Приветствие

Благодарим вас за выбор робота-пылесоса Roborock S6.

Устройство предназначено собой робота для подметания и влажной уборки с высокоточной системой лазерной навигации, позволяющей ему быстро и точно создавать карту каждой комнаты менее двух. С помощью этой карты продукт его способен рассчитывать оптимальную маршрут создает наиболее эффективный маршрут, позволяющий ему быстрее и точнее выполнять задачи по уборке. Вы можете отслеживать и контролировать уборку устройства и следить за состоянием выполнения уборки в приложении Mi Home, которое также позволяет настраивать голосовую уборку и дистанционное управление. Если по какой-либо причине вы не можете использовать телефон, управление устройством можно осуществить с помощью приложения Alexa.

Благодаря мощным системам подметания и влажной уборки, вдохновленным пылесосами пылесосы, пылесос подметает поверхностей пылесоса и удаляет пыль загрязнений при каждой уборке. После уборки пылесос автоматически возвращается к зарядному блоку для подзарядки. Его необходимости в вашем присутствии. Вы можете запланировать уборку в приложении Mi Home, а также использовать функцию «Не беспокоить», которая позволяет пылесосу работать в любое время дня и ночи, не создавая при этом лишнего шума, что позволяет создавать уборку в любое время дня и ночи.

Roborock использует самые современные технологии, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Ваш новый пылесос Roborock S6 оснащается высокоточной лазерной, чтобы у вас было время насладиться тем, что вы любите.



## Знакомство с устройством

### Основное устройство

Крышка пылесборника
Пылесборник
Фильтр воздуха
Зарядный блок
Датчик перепада высоты
Датчик стены
Датчик парковки
Боковая щетка
Основная щетка
Датчик стены
Датчик перепада высоты
Датчик перепада высоты
Датчик перепада высоты