CP1 NOVA MIL DIGITAL KIT AD THERAPY

MANUALE D'USO

Via Sant'Agata, 21 - 20017 Mazzo di Rho (MI) Italy
P.IVA 08678770151 - Tel. 02 9290 0684
www.gamaitaly.com - info@gamaitaly.com

Made in China

ITA

AVVERTENZE:
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

1- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, in piedi su superfici bagnate o mentre si è immersi in acqua (ad esempio in vasca o in doccia). Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno oppure di altri recipienti contenenti acqua. **2**- Staccare l'apparecchio dalla presa subito dopo l'uso e prima di ogni pulizia. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se collegato alla presa di corrente. **3**- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) le cui ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con ridotta conoscenza ed esperienza, ne impediscano l'uso in modo sicuro, a meno che non avvengano sotto la supervisione di una persona responsabile per la propria sicurezza. I bambini devono essere sempre supervisionati affinché non giochino con prodotti.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno o docce di altri recipienti contenenti acqua.

Questo apparecchio, per la Vostra sicurezza, è stato progettato con un doppio isolamento.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma una volta deciso di buttarlo via deve essere consegnato ad un centro appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in maniera corretta, si aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da un trattamento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO !
Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio non funziona correttamente o è caduto o è stato danneggiato in qualche modo. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi per pulirlo. Non lasciare che il cavo di alimentazione penzoli dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

ATTENZIONE !
Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio non funziona correttamente o è caduto o è stato danneggiato in qualche modo. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi per pulirlo. Non lasciare che il cavo di alimentazione penzoli dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

PERICOLO DI BRUCIATURE !
Non toccare le superfici calde. Utilizzare le maniglie o le manopole. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo o di pulirlo. Per scollegare, spostare il comando su "0" e poi estrarre la spina dalla presa di corrente.

PERICOLO DI INCENDIO !
Non utilizzare l'apparecchio su superfici infiammabili (ad esempio tappeti, tovaglie) o vicino a materiali infiammabili (ad esempio tende).

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE !
Non utilizzare l'apparecchio all'esterno o su superfici umide. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di gas o vapori infiammabili.

PERICOLO DI LESIONI !
Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio non funziona correttamente o è caduto o è stato danneggiato in qualche modo. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi per pulirlo. Non lasciare che il cavo di alimentazione penzoli dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

**PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO